

- de 06-2013/02 50112362-02
- Lichtschnittsensor f
 ür die Objekterkennung
- Ansprechzeit 10ms
- Erkennungsbereich: 200 ... 800mm
- Länge der Laserlinie: max. 600mm
- Integrierte PROFIBUS Schnittstelle oder . 4 Schaltausgänge
- Parametrierung über Fast Ethernet
- OLED-Display mit Folientastatur als Aus-• richthilfe und Statusanzeige: "eingestellte Inspektionsaufgabe"
- Messwertanzeige in mm auf OLED-Display als Ausrichthilfe
- Bis zu 16 Erkennungsfelder mit logischer Verknüpfungsmöglichkeit
- Bis zu 16 Inspektionsaufgaben
- Aktivierungseingang, Triggereingang, Kaskadierausgang
- Anschluss PROFIBUS über Y-Adapter



Zubehör:

- (separat erhältlich)
- Befestigungs-System BT 56, BT 59
- Kabel mit Rundsteckverbindung M12 (K-D ...)



Х

60

Lichtschnittsensor für die Objekterkennung

Maßzeichnung

290

° ∞ 0





фŧ



Sender Α

М

+Z

- Empfänger В С
 - optische Achse
- D X1: Stecker M12x1, 8-polig, A-kodiert Е
- X2: Buchse M12x1, 4-polig, D-kodiert
- F X3: Buchse M12x1, 8-polig, A-kodiert (nur LRS 36/6) G X4: Buchse M12x1, 5-polig, B-kodiert (nur LRS 36/PB)
- PE-Schraube н
- OLED-Display und Folientastatur J
- κ Gewinde M4, 4,5 tief
- Aufnahme für Befestigungssystem BT 56 / BT 59 L
- Nullpunkt und Orientierung des Koordinatensystems für die Messdaten М

Erfassungsbereich, typisch



Leuze electronic

LRS 36

Tabellen

LED	Zustand	Anzeige im Mess- betrieb
grün	Dauer-	Sensor betriebsbe-
	licht	reit
	aus	Sensor nicht
		betriebsbereit
gelb	Dauer-	Ethernet-Verbin-
	licht	dung hergestellt
	blinkend	Ethernet-Datenüber-
		tragung aktiv
	aus	Keine Ethernet-Ver-
		bindung

Diagramme



Mindestobjektgröße (typisch)



Hinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dieses Produkt ist nur von Fachpersonal in Betrieb zu nehmen und seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend einzusetzen. Dieser Sensor ist kein Sicherheitssensor und dient nicht dem Personenschutz.

Aufwärmzeit:

Der Lichtschnittsensor hat nach einer Aufwärmzeit von 30 min die für eine optimale Objekterkennung erforderliche Betriebstemperatur erreicht.

Für UL:

CAUTION - Use of controls or adjustments or performance of procedures other than specified herein may result in hazardous light exposure.

Technische Daten

Optische Daten

Erfassungsbereich 1) Lichtquelle Wellenlänge Max. Ausgangsleistung Pulsdauer Laserlinie

Objekterkennung

Mindestobjektgröße in Richtung x 2) Mindestobjektgröße in Richtung z 2) Zeitverhalten

Ansprechzeit

Bereitschaftsverzögerung **Elektrische Daten** Betriebsspannung U_B 3)

Restwelligkeit Leerlaufstrom Ethernet-Schnittstelle Schaltausgänge

Eingänge

Signalspannung high/low

PROFIBUS (nur LRS 36/PB) Schnittstellentyp

Protokolle Baudrate

Anzeigen

LED grün	Dauerlicht
	aus
LED gelb	Dauerlicht
Ũ	blinkend
	aus

Mechanische Daten

Gehäuse Optikabdeckung Gewicht Anschlussart

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager) Schutzbeschaltung 6) VDE-Schutzklasse Schutzart Laserklasse

Gültiges Normenwerk

Remissionsgrad 6% ... 90%, gesamter Erfassungsbereich, bei 20°C nach 30min Aufwärmzeit, mittlerer Bereich UB

tice No. 50)

200 ... 800mm (Richtung z)

658nm (sichtbares Rotlicht)

600x3mm bei 800mm

≥10ms (konfigurierbar)

(Trigger) auf X1

≥ (U_B-2V)/≤ 2V

betriebsbereit keine Spannung

Glas

620g

IP 67

(Aktivierung) auf X1

9,6kBaud ... 6MBaud

18 ... 30VDC (inkl. Restwelligkeit) \leq 15 % von U_B

1 x RS 485 auf X4 (nur LRS 36/PB) PROFIBUS DP/DPV1 Slave

Ethernetverbindung vorhanden Ethernet-Datenübertragung aktiv keine Ethernetverbindung vorhanden

M12-Rundsteckverbindung

1, 2, 3 III, Schutzkleinspannung

IEC/EN 60947-5-2, UL 508

-30°C ... +50°C/-30°C ... +70°C

Aluminiumrahmen mit Kunststoffdeckel

1 (Betriebsbereit) / 100 mA / Push-Pull ⁴⁾ auf X1 1 (Kaskadierung) / 100 mA / Push-Pull ⁴⁾ auf X1 4 / 100 mA / Push-Pull ⁴⁾ ⁵⁾ auf X3 (nur LRS 36/6)

3 (Auswahl Inspektionsaufgabe) auf X3 (nur LRS 36/6)

Laser

< 8mW 3ms

2 ... 3mm

2 ... 6mm

ca. 1.5s

≤200mA UDP

1

- Minimalwert, abhängig von Abstand und Objekt, Erprobung unter Applikationsbedingungen erforderlich Bei UL-Applikationen: nur für die Benutzung in "Class 2"-Stromkreisen nach NEC Die Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgänge dürfen nicht parallel geschaltet werden 2)
- 3)
- 4)
- Anzahl Erkennungsfelder: bis zu 16 mit logischer Verknüpfungsmöglichkeit 5)
- Anzahl Inspektionsaufgaben: bis zu 16 (davon 8 über Eingänge aktivierbar) 1=Transientenschutz, 2=Verpolschutz, 3=Kurzschluss-Schutz für alle Ausgänge, externe Schutzbeschaltung für in-

duktive Lasten erforderlich

Schnittstellenbelegung

X1 - Logik und Power		
Pin Nr.	Signal	Farbe
1	+24VDC	WS
2	InAct (Aktivierung)	br
3	GND	gn
4	OutReady (Betriebsbereit)	ge
5	InTrig (Trigger)	gr
6 OutCas (Kaskadierung) rs		
7	nicht verbinden	bl
8	nicht verbinden	rt
8-poliger M12-Stecker, A-kodiert		

Pin Nr.	Signal Farbe		Farbe
1	Tx+		ge
2	Rx+		WS
3	Tx-		or
4	Rx-		bl
4-polige	4-polige M12-Buchse, D-kodiert		
X4 - PROFIBUS (nur LRS 36/PB)			
Pin Nr.	Signal	Erklärun	g
1	VP	+5VDC T	ermin.

X2 - Ethernet

X4 - PROFIBUS (nur LRS 36/PB)		
in Nr.	Signal	Erklärung
	VP	+5VDC Termin.
	A	RxD/TxD-N, grün
	DGND	Bezugspotenzial
B RxD/TxD-P, rot		
	FE	Funktionserde
-nolige M12-Ruchse R-kodiert		

Pin Nr.	Signal	Farbe
1	Out4	WS
2	Out3	br
3	GND	gn
4	Out2	ge
5	Out1	gr
6	InSel3 ¹⁾	rs
7	InSel2 ¹⁾	bl
8	InSel1 1)	rt
8-polige M12-Buchse, A-kodiert		

1) Die 3 Schalteingänge InSel1-3 dienen zur Auswahl der Inspektionsaufgabe (Inspection Task) 0-7. Hierbei bedeutet '000" Inspection task 0, "001" Inspection task 1, etc. Die Umschaltzeit zwischen 2 Inspection Tasks ist < 100ms

X3 - Logik (nur LRS 36/6)

2 3 4 5 5

8

2M (nach EN 60825-1 und 21 CFR 1040.10 mit Laser No-

Lichtschnittsensor für die Objekterkennung

Bestellhinweise

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Line Range Sensor
50111330	LRS 36/6	mit binären Ein/Ausgängen
50111332	LRS 36/PB	mit PROFIBUS DP/DPV1 (zum Anschluss des Sensors ist der Y-Adapter erforderlich, siehe Zubehör)

Parametrierung - Verbindung zum PC herstellen

Der LRS wird über einen PC mit dem Programm LRSsoft konfiguriert, bevor er in die Prozess-Steuerung eingebunden wird.

Um eine UDP-Kommunikation mit dem PC aufbauen zu können, müssen die IP-Adresse Ihres PCs und die IP-Adresse des LRS im gleichen Adressbereich liegen. Da der LRS über keinen eingebauten DHCP-Client verfügt, müssen Sie die Adresse manuell einstellen. Das geschieht am einfachsten am PC.

⊖ Hinweis!

Sollten Sie eine Desktop-Firewall verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der PC über die Ethernet-Schnittstelle per UDP auf den Ports 9008 und 5634 mit dem LRS kommunizieren kann. Außerdem muss die Firewall ICMP-Echo-Nachrichten für den Verbindungstest (Ping) durchlassen.

Wird der PC üblicherweise mit DHCP-Adressvergabe an ein Netzwerk angeschlossen, ist es für den Zugriff auf den LRS am einfachsten, in den TCP/IP-Einstellungen des PC eine alternative Konfiguration anzulegen und den LRS direkt mit dem PC zu verbinden.

[©] Überprüfen Sie die Netzwerkadresse des LRS, indem Sie aus dem Normalbetrieb des LRS heraus zweimal nacheinander drücken, danach zweimal ▼ und dann erneut ↓ .

Sie gelangen damit ins Untermenü Ethernet und können die aktuellen Einstellungen des LRS mit mehrmaligem Drücken von ▼ nacheinander ablesen.

& Notieren Sie sich die Werte für IP-Address und Net Mask Addr..

Der Wert in Net Mask Addr. gibt an, welche Stellen der IP-Adresse von PC und LRS übereinstimmen müssen, damit sie miteinander kommunizieren können.

Adresse des LRS	Netzmaske	Adresse des PC
192.168.060.003	255.255.255.0	192.168.060.xxx
192.168.060.003	255.255.0.0	192.168.xxx.xxx

Anstelle von xxx können Sie jetzt Ihrem PC beliebige Zahlen zwischen 000 und 255 zuteilen, aber NICHT DIE GLEICHEN wie beim LRS.

Also z.B. 192.168.060.110 (aber nicht 192.168.060.003!). Haben LRS und PC die gleiche IP-Adresse, können sie nicht miteinander kommunizieren.

Einstellen der IP-Adresse am PC

- & Melden Sie sich an Ihrem PC als Administrator an.
- Gehen Sie über Start->Sustemsteuerung ins Menü Netzwerkverbindungen (Windows XP) bzw. ins Netzwerk- und Freigabecenter (Windows Vista).
- Wählen Sie dort die LAN-Verbindung und rufen Sie mit Mausklick rechts die zugehörige Eigenschaften-Seite auf.
- & Wählen Sie das InternetProtokoll (TCP/IP) aus (ggf. nach unten scrollen) und klicken Sie auf Eisenschaften.
- Ø Wählen Sie im Fenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/ IP) den Reiter Alternative Konfiguration.
- Stellen Sie die IP-Adresse des PCs im Adressbereich des LRS ein. Achtung: nicht die Gleiche wie beim LRS!
- Stellen Sie die Subnetzmaske des PCs auf den gleichen Wert wie beim LRS ein.
- Schließen Sie den Einstellungsdialog, indem Sie alle Fenster mit OK bestätigen
- Verbinden Sie die Schnittstelle X2 des LRS direkt mit dem LAN-Port Ihres PCs. Nutzen Sie zur Verbindung ein Kabel KB ET-...-SA-RJ45.

Der PC versucht zuerst über die automatische Konfiguration eine Netzwerkverbindung herzustellen. Dies dauert einige Sekunden, danach wird die alternative Konfiguration aktiviert, die Sie soehen eingestellt haben und damit kann der PC of

Konfiguration aktiviert, die Sie soeben eingestellt haben und damit kann der PC dann mit dem LRS kommunizieren.

Hinweise zur Konfiguration des LRS mit der Software **LRSsoft** finden Sie in der technischen Beschreibung.



Inbetriebnahme

─ Hinweis!

 \square

Die Parametrierung der PROFIBUS-Gerätevariante LRS 36/PB erfolgt wie bei allen Varianten via Ethernet über die Software **LRSsoft**. Hinweise zur Inbetriebnahme der PROFIBUS-Gerätevariante LRS 36/PB finden Sie am Ende dieses Dokuments und in der Technischen Beschreibung.

- 1.LRS konfigurieren siehe Kapitel 8 der technischen Beschreibung.
- 2. Prozess-Steuerung programmieren siehe Kapitel 9 der technischen Beschreibung. oder
- 3. Schaltein- und -ausgänge entsprechend anschließen siehe Kapitel 6 der technischen Beschreibung.
- 4. IP-Konfiguration des LRS so anpassen, dass er mit der Prozess-Steuerung kommunizieren kann. Das kann entweder über das Display des LRS erfolgen oder in LRSsoft im Bereich Configuration. Hier können Sie sowohl Netzwerkadresse und zugehörige Netzmaske, als auch die Ports verändern, über die der LRS mit der Prozess-Steuerung kommuniziert.

P Configuration	Client / PC
IP Address: 192.168.60.3	Port: 5634
Port: 9008	
Subnet Mask: 255.255.255.0	
Accept Check	Connectivity Use Presets

5. Die geänderten Einstellungen speichern Sie im LRS mit dem Befehl Configuration->Transmit to sensor.

6. LRS über die Ethernet-Schnittstelle an die Prozess-Steuerung anschließen.

7. Ggf. Anschlüsse für Aktivierung, Triggerung und Kaskadierung herstellen.

Parametriersoftware installieren

Systemanforderungen

Der verwendete PC sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- Pentium[®]- oder schnellerer Intel[®]-Prozessor > 1,5 GHz (Pentium 4, Celeron, Xeon) bzw. kompatible Modelle von AMD[®] (Ath-Ion 64, Opteron, Sempron). Der Prozessor muss den SSE2 Befehlssatz unterstützen.
- mindestens 512 MB Arbeitsspeicher (RAM), 1024 MB empfohlen
- CD-Laufwerk
- Festplatte mit mindestens 1 GB freiem Speicherplatz.
- Ethernetschnittstelle
- Microsoft® Windows XP SP2/3 / Vista SP1

Installationsvorgang

⊖ Hinweis!

٦

De-installieren Sie eine evtl. vorhandene Matlab Runtime, bevor Sie mit der Installation der LXSsoft-Suite beginnen.

Das Installationsprogramm LXSsoft Suite Setup.exe befindet sich auf der mitgelieferten CD.

٦

Lichtschnittsensor für die Objekterkennung

O Hinweis!

Kopieren Sie diese Datei von der CD in einen geeigneten Ordner auf Ihrer Festplatte.

Für die nächsten Schritte sind Administratorrechte erforderlich.

- & Starten Sie die Installation per Doppelklick auf die Datei LXSsoft_Suite_Setup.exe.
- & Klicken Sie im ersten Fenster auf Next.

Im nächsten Fenster können Sie wählen, ob Sie nur LRSsoft, oder auch noch zusätzlich LPSsoft installieren wollen.

Sie benötigen **LPSsoft** zusätzlich, wenn Sie mit Ihrem Computer auch Lichtschnittsensoren der LPS-Baureihe konfigurieren wollen.

Die erste Option MATLAB Compiler Runtime können Sie nicht abwählen, da diese Komponente auf jeden Fall benötigt wird.

Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf Next und im nächsten Fenster dann auf Install.

Die Installationsroutine startet. Nach einigen Sekunden erscheint das Fenster zur Auswahl der Sprache für die Installation der Matlab Compiler Runtime (MCR). Die MCR dient zur 3D-Visualisierung in **LPSsoft**. Sie existiert nur in Englisch oder Japanisch.

Behalten Sie deshalb im Fenster Choose Setup Language die Auswahl English bei und klicken Sie auf OK.

Je nach Konfiguration Ihres Windows-Systems erscheint noch der nebenstehende Dialog (fehlende Komponente VCREDIST X86).

& *Klicken Sie auf* Install

Es erscheinen zwei weitere Installationsfenster, in denen Sie aber keine Eingabe machen müssen.



Leuze electronic

LRS 36

Nach einiger Zeit (bis zu mehreren Minuten je nach Systemkonfiguration) erscheint dann der Startbildschirm des MCR-Installers.

& Klicken Sie auf Next.

🙀 MATLAB(R) Compiler Runt e 7.9 - InstallShield W X Welcome to the InstallShield Wizard for MATLAB MATLAB(R) Compiler Runtime 7.9 Compiler Runtime The InstallShield(R) Wizard will install MATLAB(R) Compiler Runtime 7.9 on your computer. To continue, click Next. MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. Please see www.mathworks.com/trademarks for a list of other trademarks owned by The MathWorks, Inc. Other product or brand names are trademarks or registered tradmarks of their respective owners. WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties. Copyright 1984-2008, The MathWorks, Inc. The MathWorks Next > Cancel

Das Fenster zur Eingabe der Benutzerdaten erscheint.

- Geben Sie Ihren Namen und den Firmennamen ein und klicken Sie anschließend auf Next.
- Behalten Sie im Fenster zur Auswahl des Installationspfads (Destination Folder) unbedingt den vorgegebenen Ordner bei.
- Der Standard-Pfad ist
- C:\Programme\MATLAB\MATLAB Compiler Runtime\.
- & Klicken Sie auf Next und im nächsten Fenster auf Install.

Die Installation startet und es wird das nebenstehende Statusfenster angezeigt. Das kann erneut einige Minuten dauern.

Nach erfolgreicher MCR-Installation erscheint das Fenster InstallShield Wizard Completed.

Klicken Sie auf Finish zum Abschluss der MCR-Installation.



👹 MATLAB(R) Compiler R	tuntime 7.9 - InstallShield Wizard	- 🗆 🗵
Installing MATLAB(R) C	Compiler Runtime 7.9	
The program features yo	bu selected are being installed.	
Please wait wi Runtime 7.9.1	nile the InstallShield Wizard installs MATLAB(R) Compiler This may take several minutes.	
🔂 MATLAB(R) Compiler Runt	ime 7.9 - InstallShield Wizard	×
MATLAB [*] Compiler Runtime	InstallShield Wizard Completed	
	The InstallShield Wizard has successfully installed MATLAB(R) Compiler Runtime 7.9. Click Finish to exit the wizard.	
	_	
	< Back. Finish Cancel	

Lichtschnittsensor für die Objekterkennung

Γ

Jetzt erscheint das Fenster zur Auswahl des Installationspfads für **LRSsoft**.

Behalten Sie den vorgegebenen Ordner bei und klicken Sie auf Next.

Die Installation von **LRSsoft** startet. Falls Sie auch **LPSsoft** zum Installieren ausgewählt hatten erscheint nach Abschluss der **LRSsoft**-Installation das gleiche Fenster erneut zur Eingabe des Installationspfads für **LPSsoft**.

Behalten Sie auch hier den vorgegebenen Ordner bei und klicken Sie auf Next.

🚰 Setup - LRSsoft	
Select Destination Location Where should LRSsoft be installed?	
Setup will install LRSsoft into the following folder.	
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.	
C:\Programme\Leuze electronic\LRSsoft Browse	
Real Provide American Americ	
At least 14,2 MB of free disk space is required.	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext> C	ancel

Nach Abschluss der Installation erscheint das nebenstehende Fenster.

Die Installationsroutine hat in Ihrem Startmenü eine neue Programmgruppe Leuze electronic mit den installierten Programmen LRSsoft und ggf. LPSsoft erzeugt.

Klicken Sie auf Finish und starten Sie dann das gewünschte Programm über das Startmenü.

/// Setup - LPSsoft, LRSsoft	
	Completing the LPSsoft, LRSsoft Setup Wizard
	Setup has finished installing LPSsoft, LRSsoft on your computer.
	Click Finish to exit Setup.
	Finish N

▲ Leuze electronic

LRS 36

Mögliche Fehlermeldung

Je nach Systemkonfiguration kann es jetzt zu nebenstehender Fehlermeldung kommen.

Ursache für die Fehlermeldung ist ein Bug in der MCR-Installationsroutine, der auf manchen Systemen die Umgebungsvariable Pfad nicht korrekt setzt.

Das können Sie aber leicht ohne Neuinstallation der MCR korrigieren.

- Öffnen Sie das Fenster Systemeigenschaften, das Sie in der Systemsteuerung von Windows unter System finden.
- Gehen Sie dort zur Registerkarte Erweitert und klicken Sie auf Umgebungsvariablen.

Das Fenster Umgebungsvariablen öffnet sich.

- Scrollen Sie dort im Bereich Systemvariablen nach unten bis Sie den Eintrag Path finden.
- & Klicken Sie Path an und anschließend auf Bearbeiten

Das Fenster Systemvariable bearbeiten öffnet sich.

Dort muss sich im Feld Wert der Variablen ganz am Ende der Eintrag ;C:\Programme\MATLAB\MATLAB Compiler Runtime\v79\runtime\win32 befinden.

- Fehlt dieser Eintrag, dann kopieren Sie den Eintrag aus diesem Dokument und fügen ihn zusammen mit dem vorangestellten Semikolon ein.
- Ø Danach klicken Sie auf ок und beenden auch alle weiteren Fenster mit ок.
- Fahren Sie Windows herunter, starten Sie Windows neu und starten Sie dann LRSsoft per Doppelklick.

Jetzt erscheint der Startbildschirm von **LRSsoft**, wie in Kapitel 8 der technischen Beschreibung LRS dargestellt.

Y	
Systemwiederherstellung Automatische Update	28 Remote
Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um diese i durchführen zu können. Sustemleistunn	Änderungen
Visuelle Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichernutzun Speicher	g und vitueller Einstellungen
Benutzerprofile	
Desktopeinstellungen bezüglich der Anmeldung	00000000000
	Jmgebungsvariablen
Starten und Wiederherstellen	Benutzervariablen für Chen§0109!brO
Systemstart, Systemfehler und Informationen zur Prob	Variable Wert
	TEMP C:\Dokumente und Einstellungen\Admi TMP C:\Dokumente und Einstellungen\Admi
	Neu Bearbeiten Lö
	Systemvariablen
	Variable Wert
	NUMBER_OF_P 2 OS Windows NT
	Path C:\WINDOW5\system32;C:\WINDOW? PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VB5;.VBE;.JS; PROCESSOR_A x86
	Neu Bearbeiten Lö
	OK A
L	Systemvariable bearbeiten
	Name der Variablen - Dath
	Wert der vanabien: TLAS Compiler Rundma (W/9) (vund



PROFIBUS Gerätevariante LRS 36/PB

Allgemeines - Technische Eigenschaften

Die Parametrierung des Sensors erfolgt wie bei allen Gerätevarianten über die Parametriersoftware LRSsoft.

Der LRS 36/PB ist als PROFIBUS DP/DPV1 kompatibler Slave konzipiert. Die Ein/Ausgangsfunktionalität des Sensors ist durch die zugehörige GSD-Datei definiert. Die Baudrate der zu übertragenden Daten beträgt unter Produktionsbedingungen max. 6MBit/s.

Einstellen der PROFIBUS-Adresse:

Der LRS 36/PB unterstützt die automatische Erkennung der Baudrate und die Automatische Adressvergabe über den PROFI-BUS. Alternativ kann die PROFIBUS-Adresse über das Display und Folientastatur oder über die Parametriersoftware **LRSsoft** eingestellt werden.

Anschluss PROFIBUS

Der Anschluss an den PROFIBUS erfolgt über die 5-polige M12-Buchse X4 mit einem externen Y-Steckeradapter. Die Belegung entspricht dem PROFIBUS-Standard. Der Y-Steckeradapter ermöglicht den Austausch des LRS 36/PB ohne Unterbrechung der PROFIBUS-Leitung. Der externe Y-Steckeradapter wird auch benötigt, wenn der LRS 36/PB der letzte Busteilnehmer ist. Dann wird daran der externe Busabschlusswiderstand (Terminierung) angeschlossen. An X4 ist die 5V-Versorgung der aktiven Terminierung aufgelegt (Pin 1). Diese wird nur über die abgehende Seite des Y-Steckeradapters weiter geschleift.

Gleichzeitiger Betrieb an Ethernet und PROFIBUS

- Ethernet und PROFIBUS können im Messmodus als vollwertige Schnittstellen gleichzeitig genutzt werden.
- Wird der Sensor mit LRSsoft parametriert und am PROFIBUS gleichzeitig betrieben, dann werden Anfragen von der Steuerung verzögert verarbeitet und die Prozessdaten werden verzögert aktualisiert (erkennbar an sich langsam erhöhenden Scannummern). Die Aktualisierung der Prozessdaten erfolgt alle 200ms.
 Bei der Parametrierung des LRS 36/PB mit LRSsoft muss festgelegt werden, ob der PROFIBUS oder LRSsoft die Umschaltung der Inspektionsaufgabe (inspection task) durchführen darf. Dies wird mit der Checkbox Enable External Inspection Task

tung der Inspektionsaufgabe (inspection task) durchführen darf. Dies wird mit der Checkbox Enable External Inspection Task Selection eingestellt.

O Hinweis!

Wenn **LRSsoft** eine Verbindung zum LRS 36/PB hergestellt hat, schaltet die Software den Sensor in den Parametriermodus. Die Aktualisierungsrate beträgt maximal 5Hz. Befindet sich der Sensor im Free Running Modus, ist dies am Blinken des Laserstrahls erkennbar.

 Befindet sich der Sensor im Menümodus oder Befehlsmodus, so ist eine Kommunikation über PROFIBUS möglich. Anfragen von der Steuerung werden nicht verarbeitet und die Prozessdaten sind eingefroren (erkennbar an der konstanten Scannummer).

Allgemeine Infos zur GSD-Datei

Die Funktionalität der Eingänge/Ausgänge des Sensors zur Steuerung wird über ein Modul definiert. Mit einem anwenderspezifischen Projektierungs-Tool wird bei der SPS-Programmerstellung das benötigte Modul eingebunden und entsprechend der Applikation parametriert.

Die Modulbeschreibung ist in Kurzform in diesem Datenblatt enthalten. Die detaillierte Beschreibung entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation.



Hinweis!

Es muss ein Modul aus der GSD-Datei im Projektierungstool der Steuerung aktiviert werden, üblicherweise das Modul M1 oder M2.

An einem am PROFIBUS betriebenen LRS 36/PB können zu Testzwecken Parameter über das Display geändert werden. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Objekterkennung an PROFIBUS nicht möglich.

O Hinweis!

Alle in der Dokumentation beschriebenen Eingangs- und Ausgangsmodule sind **aus der Sicht der Steuerung** beschrieben:

Beschriebene Eingänge (E) sind Eingänge der Steuerung. Beschriebene Ausgänge (A) sind Ausgänge der Steuerung. Beschriebene Parameter (P) sind Parameter der GSD-Datei in der Steuerung.

Der LRS 36/PB hat einen Modul-Slot. Mit der Auswahl des entsprechenden Moduls aus der GSD werden die zu übertragenden Prozessdaten des LRS 36/PB eingestellt. Es stehen mehrere Module zur Auswahl. Beginnend mit dem einfachsten Eingangsmodul **M1**, kommen bei nachfolgenden Modulen jeweils neue Eingänge hinzu. Alle verfügbaren Ausgangsdaten sind schon in Modul **M1** enthalten. Die Module mit höheren Nummern enthalten jeweils die Module mit niedrigeren Nummern (Beispiel: **M2** enthält **M1** und die Erweiterungen von **M2**).

Hinweis!

Ο

٦

Mit steigender Modulnummer nehmen auch die zu übertragenden Nutzdaten-Bytes zu.

Die maximale Messrate von 100Hz kann nur bis Modul M3 gewährleistet werden.

Es sollten daher nur Module ausgewählt werden, die die tatsächlich benötigten Daten enthalten, d. h. es sollte eine möglichst kleine Modulnummer ausgewählt werden.

Lichtschnittsensor für die Objekterkennung

Übersicht über die Module der GSD-Datei

Ausgangsdaten (aus Sicht der Steuerung)

Decition	Namo				Bits in	n Byte				Wortoboroich	Podoutung
FUSILIOII	Name	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Weitebeieich	beueutung
0	uTrigger	Trig_7	Trig_6	Trig_5	Trig_4	Trig_3	Trig_2	Trig_1	Trig_0	0 255	Triggerung per PROFIBUS (bei Änderung)
1	uActivation	-	-	-	-	-	-	-	Act_0 n	0 1	Aktivierung (=1) oder Deaktivierung (=0) des Sensors
2	ulnspTask		-	-	-	IT_b3	IT_b2	IT_b1	IT_b0	0 15	Inspection Task vom PROFIBUS Master und Save-Flag (B7)

Eingangsdaten (aus Sicht der Steuerung)

GSD-	Position	Nama	Bits im Byte								Werte-	Podoutung	
Modul	(Bytes)	Name	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	bereich	Decentary	
	0	wScanNum (HighByte)	SN_b15	SN_b14	SN_b13	SN_b12	SN_b11	SN_b10	SN_b9	SN_b8	0 255	Scannummer (Highbyte)	
M1	1	wScanNum (LowByte)	SN_b7	SN_b6	SN_b5	SN_b4	SN_b3	SN_b2	SN_b1	SN_b0	0 255	Scannummer (Lowbyte)	
4 Byte	2	uSensorInfo	Out4	Out3	Out2	Out1	IT_b3	IT_b2	IT_b1	IT_b0	0 255	SensorInfo (Nr. Inspektionsaufgabe, Zustand Ausgänge)	
	3	uSensorState	ErrM	Cmd	Menu	Meas	ErrF	WarnF	activ	connect	0 255	Status des Sensors	
M2	4	wResultAWs (HighByte)	AW16	AW15	AW14	AW13	AW12	AW11	AW10	AW9	0 255	Zustand der AWs (Highbyte)	
6 Byte	5	wResultAWs (LowByte)	AW8	AW7	AW6	AW5	AW4	AW3	AW2	AW1	0 255	Zustand der AWs (Lowbyte)	
	6	wActObjPtsAW1 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Obiaktaunkta im Auswartafanstar 1	
	7	wActObjPtsAW1 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	8	wActObjPtsAW2 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourista im Auguvertafenator 2	
	9	wActObjPtsAW2 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
M3	10	wActObjPtsAW3 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourska im Auguvertafenator 2	
16 Byte	11	wActObjPtsAW3 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255	ARtuelle Alizarii Objektpulikte ilii Auswertelehister 5	
	12	wActObjPtsAW4 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourista im Auguvertafenator 4	
	13	wActObjPtsAW4 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	14	wActObjPtsAW5 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourista im Auguvertafenator E	
	15	wActObjPtsAW5 (LowByte)	0P_b7	0P_b6	0P_b5	0P_b4	0P_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255	Aktuelle Anzani Objektpunkte ini Auswertelenster 5	
	16	wActObjPtsAW6 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktuelle Anzahl Objektpunkte im Auswertefenster 6	
	17	wActObjPtsAW6 (LowByte)	OP_b7	OP_b6	0P_b5	OP_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	18	wActObjPtsAW7 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Alterally Annabl Objecter with im Assessments for story 7	
M4	19	wActObjPtsAW7 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	0P_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
24 Bytes	20	wActObjPtsAW8 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourista im Auguvertafenator 9	
	21	wActObjPtsAW8 (LowByte)	OP_b7	OP_b6	0P_b5	OP_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	22	wActObjPtsAW9 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Altuelle Anzahl Objektnunkte im Auguvertefengter O	
	23	wActObjPtsAW9 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	0P_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255	Aktuelle Anzanii Objektpunkte ini Auswerterenster 9	
	24	wActObjPtsAW10 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourista im Auguvertafenator 10	
	25	wActObjPtsAW10 (LowByte)	0P_b7	0P_b6	0P_b5	0P_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	26	wActObjPtsAW11 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektounkte im Auguvertefenster 11	
	27	wActObjPtsAW11 (LowByte)	0P_b7	0P_b6	0P_b5	0P_b4	0P_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	28	wActObjPtsAW12 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktualla Anzahl Objektourista im Auguvertafenator 12	
	29	wActObjPtsAW12 (LowByte)	0P_b7	0P_b6	0P_b5	0P_b4	0P_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
M5 38 Byte	30	wActObjPtsAW13 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1	Aktuelle Anzahl Objektpunkte im Auswertefenster 13	
	31	wActObjPtsAW13 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	0P_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	32	wActObjPtsAW14 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	0P_b8	0 1		
	33	wActObjPtsAW14 (LowByte)	OP_b7	OP_b6	0P_b5	OP_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	0P_b0	0 255		
	34	wActObjPtsAW15 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	OP_b8	0 1	Altuelle Anzohl Obieltzunkte im Augustafarates 15	
	35	wActObjPtsAW15 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	0P_b4	OP_b3	0P_b2	0P_b1	OP_b0	0 255	ARTIGER AUZATII ODJEKTPUTIKLE ITT AUSWEITETENSTEL 15	
	36	wActObjPtsAW16 (HighByte)	-	-	-	-	-	-	-	OP_b8	0 1	Altuelle Anzehl Objektnunkte im Auguvertefenster 10	
	37	wActObjPtsAW16 (LowByte)	0P_b7	OP_b6	0P_b5	OP_b4	OP_b3	OP_b2	0P_b1	OP_b0	0 255		

Detaillierte Informationen finden Sie in der Technischen Beschreibung des LRS 36.

PROFIBUS Zubehör

Vorkonfektionierte Leitungen mit M12-Steckverbinder und offenem Ende





M12-Stecker

(B-kodiert)

Kontakt M12-Stecker M12-Buchse	Signal	Farbe
1	n.c.	
2	A / N	grün
3	n.c.	
4	B/P	rot
5	n.c.	
Schraubverbindung	Schirm	blank

Art. Nr. Typenbezeichnung Beschreibung 50104181 KB PB-2000-BA M12-Buchse für BUS IN, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende, Kabellänge 2m 50104180 KB PB-5000-BA M12-Buchse für BUS IN, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende, Kabellänge 5m, 50104179 KB PB-10000-BA M12-Buchse für BUS IN, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende, Kabellänge 10m, M12-Stecker für BUS OUT, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende, Kabellänge 2m, 50104188 KB PB-2000-SA M12-Stecker für BUS OUT, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende, Kabellänge 5m, 50104187 KB PB-5000-SA 50104186 M12-Stecker für BUS OUT, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende, Kabellänge 10m, KB PB-10000-SA 50104097 KB PB-2000-SBA M12-Stecker + M12 Buchse für Profibus, axiale Kabelabgänge, Kabellänge 2m 50104098 KB PB-5000-SBA M12-Stecker + M12 Buchse für Profibus, axiale Kabelabgänge, Kabellänge 5m 50104099 KB PB-10000-SBA M12-Stecker + M12 Buchse für Profibus, axiale Kabelabgänge, Kabellänge 10m

PROFIBUS Abschlusswiderstand

Art. Nr.	Typenbezeichnung	Beschreibung
50038539	TS 02-4-SA M12	M12 Steckverbinder mit integriertem Abschlusswiderstand für BUS OUT

PROFIBUS Y-Steckeradapter

	-	
Art. Nr.	Typenbezeichnung	Beschreibung
50109834	KDS BUS OUT M12-T-5P	M12 T-Stück für BUS OUT

PROFIBUS GSD-Datei

⊖ Hinweis!

٦

Die aktuelle Version der GSD-Datei **LEUZE401.GSD** für den LRS 36/PB finden Sie auf der Leuze Website unter **Download -> erkennen -> Messende Sensoren**.