▲ Leuze electronic

the sensor people

BCL500i und BCL501i Barcodeleser



Leuze electronic

Leuze electronic GmbH + Co. KG Postfach 11 11, D-73277 Owen/Teck Tel. +49(0) 7021/573-0, Fax +49(0)7021/573-199 info@leuze.de • www.leuze.com

Vertrieb und Service

Deutschland

Vertriebsregion Nord Tel. 07021/573-306 Fax 07021/9850950

PLZ-Bereiche 20000-38999 40000-65999 97000-97999

Weltweit

AR (Argentinien) Nortécnica S. R. L. Tel. Int. + 54 1147 57-3129 Fax Int. + 54 1147 57-1088

AT (Österreich) Schmachtl GmbH Tel. Int. + 43 732 76460 Fax Int. + 43 732 785036

AU + NZ (Australien + Neuseeland) Balluff-Leuze Pty. Ltd. Tel. Int. + 61 3 9720 4100 Fax Int. + 61 3 9738 2677

BE (Belgien) Leuze electronic nv/sa Tel. Int. + 32 2253 16-00 Fax Int. + 32 2253 15-36

BR (Brasilien) Leuze electronic Ltda. Tel. Int. + 55 11 5180-6130 Fax Int. + 55 11 5181-3597

BY (Republik Weißrussland) Logoprom ODO Tel. Int. + 375 017 235 2641 Fax Int. + 375 017 230 8614

CH (Schweiz) Leuze electronic AG Tel. Int. + 41 44 834 02-04 Fax Int. + 41 44 833 26-26

CL (Chile) Imp. Tec. Vignola S.A.I.C. Tel. Int. + 56 3235 11-11 Fax Int. + 56 3235 11-28

CN (Volksrepublik China) Ch (voiksrepublik China) Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co. Ltd. Tel. Int. + 86 755 862 64909 Fax Int. + 86 755 862 64901

CO (Kolumbien) Componentes Electronicas Ltda. Tel. Int. + 57 4 3511049 Fax Int. + 57 4 3511019

CZ (Tschechische Republik) Schmachtl CZ s.r.o. Tel. Int. + 420 244 0015-00 Fax Int. + 420 244 9107-00

DK (Dänemark) Desim Elektronik APS Tel. Int. + 45 7022 00-66 Fax Int. + 45 7022 22-20 Vertriebsregion Süd Tel 07021/573-307 Fax 07021/9850911

> PLZ-Bereiche 66000-96999

Leuze electronic S.A. Tel. Int. + 34 93 4097900 Fax Int. + 34 93 4903515

FI (Finnland) SKS-automaatio Oy Tel. Int. + 358 20 764-61 Fax Int. + 358 20 764-6820

ES (Spanien)

FR (Frankreich) Leuze electronic sarl. Tel. Int. + 33 160 0512-20 Fax Int. + 33 160 0503-65

GB (Grossbritannien) Leuze Mayser electronic Ltd Tel. Int. + 44 14 8040 85-00 Fax Int. + 44 14 8040 38-08 ic I to

GR (Griechenland) UTECO A.B.E.E. Tel. Int. + 30 211 1206 900 Fax Int. + 30 211 1206 999

HK (Honakona) Sensortech Company Tel. Int. + 852 26510188 Fax Int. + 852 26510388

HR (Kroatien) Tipteh Zagreb d.o.o. Tel. Int. + 385 1 381 6574 Fax Int. + 385 1 381 6577

HU (Ungarn) Kvalix Automatika Kft. Tel. Int. + 36 272 2242 Fax Int. + 36 272 2244

ID (Indonesien) P.T. Yabestindo Mitra Utama Tel. Int. + 62 21 92861859 Fax Int. + 62 21 6451044

IL (Israel) Galoz electronics Ltd. Tel. Int. + 972 3 9023456 Fax Int. + 972 3 9021990

IN (Indien) Global-Tech (India) Pvt. Ltd. Tel. Int. + 91 20 24470085 Fax Int. + 91 20 24470086

IR (Iran) Tavan Ressan Co. Ltd. Tel. Int. + 98 21 2606766 Fax Int. + 98 21 2002883

IT (Italien) Leuze electronic S.r.l. Tel. Int. + 39 02 26 1106-43 Fax Int. + 39 02 26 1106-40

JP (Japan) C. illies & Co., Ltd. Tel. Int. + 81 3 3443 4143 Fax Int. + 81 3 3443 4118

KE (Kenia) Profa-Tech I td Tel. Int. + 254 20 828095/6 Fax Int. + 254 20 828129

KR (Süd-Korea) Leuze electronic Co., Ltd. Tel. Int. + 82 31 3828228 Fax Int. + 82 31 3828522

KZ (Kasachstan) KazPromAutomatics Ltd. Tel. Int. + 7 7212 50 11 50 Fax Int. + 7 7212 50 11 50

MK (Mazedonien) Tipteh d.o.o. Skopje Tel. Int. + 389 70 399 474 Fax Int. + 389 23 174 197

MX (Mexico) Leuze Lumiflex México, S.A. de C.V. Tel. Int. + 52 8183 7186-16 Fax Int. + 52 8183 7185-88

MY (Malaysia) Ingermark (M) SDN.BHD Tel. Int. + 60 360 3427-88 Fax Int. + 60 360 3421-88

NG (Nigeria) SABROW HI-TECH E. & A. LTD. Tel. Int. + 234 80333 86366 Fax Int. + 234 80333 84463518

NL (Niederlande) Leuze electronic BV Tel. Int. + 31 418 65 35-44 Fax Int. + 31 418 65 38-08

NO (Norwegen) teco A/S Tel. Int. + 47 35 56 20-70 Fax Int. + 47 35 56 20-99

PL (Polen) Balluff Sp. z o. o. Tel. Int. + 48 71 338 49 29 Fax Int. + 48 71 338 49 30

PT (Portugal) PI (Portugar) LA2P, Lda. Tel. Int. + 351 214 447070 Fax Int. + 351 214 447075

RO (Rumänien) O'BOYLE s.r.l Tel. Int. + 40 2 56201346 Fax Int. + 40 2 56221036

Vertriebsregion Ost Tel 035027/629-106 Fax 035027/629-107

PLZ-Bereiche 01000-19999 39000-39999 98000-99999

> RS (Republik Serbien) Tipteh d.o.o. Beograd Tel. Int. + 381 11 3131 057 Fax Int. + 381 11 3018 326

RU (Russland) Leuze electronic OOO Tel. Int. + 7 495 933 75 05 Fax Int. + 7 495 933 75 05

SE (Schweden) Leuze SensorGruppen AB Tel. + 46 8 7315190 Fax + 46 8 7315105

SG + PH (Singapur +
 SG + PR (Singapur +

 Philippinen)

 Balluff Asia pte Ltd

 Tel. Int. + 65 6252 43-84

 Fax Int. + 65 6252 90-60

SI (Slovenien) Tipteh d.o.o. Tel. Int. + 386 1200 51-50 Fax Int. + 386 1200 51-51

SK (Slowakische Republik) Schmachtl SK s.r.o. Tel. Int. + 421 2 58275600 Fax Int. + 421 2 58275601

TH (Thailand) Industrial Electrical Co. Ltd. Tel. Int. + 66 2 6426700 Fax Int. + 66 2 6424249

TR (Türkei) uff Sensör Ltd. Sti Tel. Int. + 90 212 3200411 Fax Int + 90 212 3200416

TW (Taiwan) Great Cofue Technology Co., Ltd. Tel. Int. + 886 2 29 83 80-77 Fax Int. + 886 2 29 85 33-73

UA (Ukraine) SV Altera OOO Tel. Int. + 38 044 4961888 Fax Int. + 38 044 4961818

US + CA (Vereinigte Staaten + Kanada) Leuze electronic. Inc. Tel. Int. + 1 248 486-4466 Fax Int. + 1 248 486-6699

ZA (Südafrika) Countapulse Controls (PTY.) Ltd. Tel. Int. + 27 116 1575-56 Fax Int. + 27 116 1575-13

02/2008

© Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung. Vervielfältigungen oder Reproduktionen in jeglicher Form bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Hersteller.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

rot Dauerlicht

Gerätefehler

▲ Leuze electronic

Die Hauptmen	üs	BCL500i SF Leuze electronic GmbH & Co. SW: V 1.3.1 SN: 0704-081894	102 . кб ны:1 001	Hauptmenü Geräteinformation Informationen über • Gerätetyp • Softwareversion • Hardwarestand • Seriennummer
		123	¶ ³¹ 345678	Hauptmenü Barcode-Lesefenster Visualisierung der gelesenen Barcode Information. Siehe "Anzeigen im Display" auf Seite 88.
Geräte-Tasten aufwärts/seitw blättern om abwärts/seitw blättern ESCAPE	rärts ärts	Parameter Parameterverw Decoder Tabel Disital-SWIO Com	altun s le	Hauptmenü Parameter Parametrierung des Barcodelesers. Siehe "Parametermenü" auf Seite 93.
ENTER Bestätigen		Sprachauswahl o Deutsch o English o Español o Français o Italiano		Hauptmenü Sprachauswahl Auswahl der Display-Sprache. Siehe "Sprachauswahlmenü" auf Seite 101.
Werte-Eingabe		Service Diagnose Zustandsmeldu	ngen	Hauptmenü Service Scannerdiagnose und Zustandsmeldun- gen. Siehe "Servicemenü" auf Seite 102.
Image: Stelle löschen Image: Stelle löschen		Aktionen o Dekodierung Start o Justage Start o Auto-Setur Start o Teach-In Start		Hauptmenü Aktionen Verschiedene Funktionen zur Scannerkon- figuration und zum manuellen Betrieb. Siehe "Aktionenmenü" auf Seite 102.
	3			BUS
aus blinkt grün grün Dauerlicht orange Dauerlicht blinkt rot	Gerät OFF Gerät ok, Initialisie Gerät ok Service Mode Gerät ok, Warnun	erungsphase g gesetzt	aus blinkt grün grün Dauerlich blinkt orange blinkt rot	Keine Versorgungsspannung Initialisierung t Betrieb ok Timeout Kommunikationsfehler

rot Dauerlicht

Netzwerkfehler

1	Allgemeines	10
1.1	Zeichenerklärung	10
1.2	Konformitätserklärung	10
2	Sicherheitshinweise	11
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.2	Sicherheitsstandard	11
2.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
2.4	Sicherheitsbewusst arbeiten	
3	Schnellinbetriebnahme / Funktionsprinzip	14
3.1	Montage des BCL 500i \ BCL 501i	14
3.2	Geräteanordnung und Wahl des Montageortes	14
3.3	Elektrischer Anschluss BCL 500 <i>i</i> und BCL 501 <i>i</i>	15
3.4	Gerätestart	16
3.5	Barcode-Lesung	
4	Gerätebeschreibung	19
4 4.1	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i>	19
4 4.1 4.2	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i>	
4 4.1 4.2 4.3	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau	
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line)	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel Omnidirektionale Lesung	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel. Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung.	19 19 20 22 23 23 24 24 25
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung Vernetzung - Leuze multiNet plus	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel. Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung Vernetzung - Leuze multiNet plus Leuze multiScan	19 19 20 22 23 23 24 25 25 25 26 27
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7 4.8	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung Vernetzung - Leuze multiNet plus Leuze multiScan	19 19 20 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 27 28
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel. Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung Vernetzung - Leuze multiNet plus Leuze multiScan Heizung	19 19 20 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 27 28 28
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung Vernetzung - Leuze multiNet plus Leuze multiScan Heizung Externer Parameterspeicher autoReflAct	19 19 20 22 23 23 24 25 25 25 25 26 27 26 27 28 28 29
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11	Gerätebeschreibung Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500 <i>i</i> Geräteaufbau Lesetechniken Linienscanner (Single Line) Linienscanner mit Schwenkspiegel. Omnidirektionale Lesung Stand Alone Anbindung Vernetzung - Leuze multiNet plus Leuze multiScan Heizung Externer Parameterspeicher autoReflAct	19 19 20 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 27 26 27 28 28 29 29

5	Technische Daten	31
5.1	Allgemeine Daten der Barcodeleser	
5.1.1	Linienscanner	31
5.1.2	Schwenkspiegelscanner	33
5.1.3	Linienscanner mit Umlenkspiegel	33
5.2	Heizungsvarianten der Barcodeleser	
5.2.1	Linienscanner mit Heizung	35
5.2.2	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	35
5.2.3	Linienscanner mit Umlenkspiegel und Heizung	36
5.3	Maßzeichnungen	
5.3.1	Linienscanner mit / ohne Heizung	37
5.3.2	Umlenkspiegelscanner mit / ohne Heizung	38
5.3.3	Schwenkspiegelscanner mit / ohne Heizung	39
5.4	Typenübersicht	
5.4.1	BCL 500 <i>i</i>	40
5.4.2	BCL 501 <i>i</i>	41
5.5	Lesefeldkurven / Optische Daten	42
5.6	Lesefeldkurven	43
5.6.1	High Density (N) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SN 100/102	44
5.6.2	High Density (N) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> ON 100	45
5.6.3	Medium Density (M) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SM 100/102	46
5.6.4	Medium Density (M) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> OM 100	47
5.6.5	Low Density (F) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SF 100/102	48
5.6.6	Low Density (F) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> OF 100	49
5.6.7	Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SL 102	50
5.6.8	Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> OL 100	51
5.7	Lesefeldkurven für Heizungsgeräte	
5.7.1	High Density (N) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SN 102 H	52
5.7.2	High Density (N) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SN 100 H	53
5.7.3	High Density (N) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> ON 100 H	54
5.7.4	Medium Density (M) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SM 102 H	55
5.7.5	Medium Density (M) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SM 100 H	56
5.7.6	Medium Density (M) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> OM 100 H	57
5.7.7	Low Density (F) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SF 102 H	
5.7.8	Low Density (F) - Optik: BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> SF 100 H	
5.7.9	Low Density (F) - Optik: BCL 500/ \ BCL 501/ OF 100 H	60
5./.10	Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500/ BCL 501/ SL 102 H	61
5.7.11	Uitra Low Density (L) - Optik: BCL 5001 \ BCL 5011 OL 100 H	62

▲ Leuze electronic

6	Installation und Montage	63
6.1	Lagern, Transportieren	63
6.2	Montage des BCL 500i \ BCL 501i	64
6.2.1	Befestigung über M4 x 6 Schrauben	64
6.2.2	Befestigungsteil BT 56	65
6.3	Geräteanordnung	66
6.3.1	Wahl des Montageortes	
6.3.2	Totalreflexion vermeiden – Linienscanner	67
6.3.3	Totalreflexion vermeiden – Schwenk-/Umlenkspiegelscanner	67
6.3.4	Montageort	
636	Gerate mit integrierter Helzung	
0.3.0	Maximal Zulassige Lesewinker zwischen Der 5007 (Der 5017 und Daroue	
6.4	Laserwarnschild anbringen	70
6.5	Reinigen	70
7	Elektrischer Anschluss	71
7.1	Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss	72
7.2	Elektrischer Anschluss des BCL 500 <i>i</i>	73
7.2.1	PWR - Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgang 3 und 4	74
7.2.2	SERVICE - USB Schnittstelle (Typ A)	76
7.2.3	SW IN/OUT - Schalteingang/Schaltausgang	77
7.2.4	HOST / BUS IN beim BCL 500 <i>i</i>	
7.2.5	BUS OUT beim BCL 5007	
7.3	Elektrischer Anschluss des BCL 501 <i>i</i>	81
7.3.1	PWR - Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgang 3 und 4	
7.3.2	SERVICE - USB Schnittstelle (Typ A)	
7.3.3	SW IN/OUT - Schalleingang/Schallausgang	2882 دە
7.3.4	BUS OUT beim BCL 5011	
7.0.0		
7.4	Leuze multiNet plus	83 04
742	Der BCI 500 <i>i</i> als Netzwerk-Master	04 ۸
7.4.3	Der BCL 500 <i>i</i> als Netzwerk-Slave	
7.4.4	Der BCL 501 i als Netzwerk-Slave	
7.5	Leitungslängen und Schirmung	

8	Display und Bedienfeld	
8.1	Aufbau des Bedienfeldes	
8.2	Statusanzeige und Bedienung	
8.2.1	Anzeigen im Display	
8.2.2	LED-Statusanzeigen	
8.2.3	Bedientasten	91
8.3	Menübeschreibung	92
8.3.1	Die Hauptmenüs	
8.3.2	Parametermenu	
834	Servicemenü	101
8.3.5	Aktionenmenü	
8.4	Bedienung	104
9	Leuze webConfig Tool	105
9.1	Anschluss der SERVICE USB-Schnittstelle	
9.2	Installation der benötigten Software	
9.2.1	Systemvoraussetzungen	
9.2.2	Installation der USB-Treiber	106
9.3	Starten des webConfig Tools	
9.4	Kurzbeschreibung des webConfig Tools	
9.4.1	Modulübersicht im Konfigurationsmenü	
10	Inbetriebnahme und Konfiguration	110
10.1	BCL 500 <i>i</i>	
10.1.1	Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme	
10.1.2	Gerätestart	111
10.1.3	Betrieb als Einzelgerät	
10.1.4	Auswahl des Betriebsmodus	
10.1.5		
10.2	multiNet plus Slave BCL 501/	
10.2.1	Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme	
10.2.2	Einstellung der Geräteadresse	
10.3	Weitere Einstellungen für den BCL 500/ und den BCL 501/	118
10.2.1	Dekodierung und Verarbeitung der gelesenen Daten	
10.3.1		
10.3.1	Steuerung der Dekodierung	
10.3.1 10.3.2 10.3.3	Steuerung der Dekodierung Steuerung der Schaltausgänge	119 120
10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.4	Steuerung der Dekodierung Steuerung der Schaltausgänge	
10.3.2 10.3.3 10.4 10.4.1	Steuerung der Dekodierung Steuerung der Schaltausgänge Übertragen von Konfigurationsdaten Mit dem webConfig Tool	

▲ Leuze electronic

11	Online Befehle	124
11.1	Übersicht über Befehle und Parameter	
11.1.1	Allgemeine 'Online'-Befehle	125
11.1.2	'Online'-Befehle zur Systemsteuerung	
11.1.3	'Online'-Befehle für die Parametersatz-Operationen	
12	Diagnose und Fehlerbehebung	140
12.1	Allgemeine Fehlerursachen	140
12.2	Fehler Schnittstelle	140
13	Typenübersicht und Zubehör	142
13.1	Typenschlüssel	142
13.2	Typenübersicht BCL 500 <i>i</i>	142
13.2.1	BCL 500 <i>i</i>	142
13.2.2	BCL 501 <i>i</i>	144
13.3	Zubehör Abschlusswiderstand	145
13.4	Zubehör Steckverbinder	145
13.5	Zubehör USB-Kabel	145
13.6	Zubehör externer Parameterspeicher	145
13.7	Zubehör Befestigungsteil	145
13.8	Zubehör vorkonfektionierte Kabel zur Spannungsversorgung	146
13.8.1	Kontaktbelegung PWR-Anschlusskabel	146
13.8.2	Technische Daten der Kabel zur Spannungsversorgung	
13.8.3	Besteilbezeichnungen der Kabel zur Spannungsversorgung	140
13.9	Zubehör vorkonfektionierte Kabel für den Busanschluss	147 147
13.9.2	Kontaktbelegung Anschlusskabel KB PB für PROFIBUS/multiNet plus	
13.9.3	Technische Daten Schnittstellen-Anschlusskabel	148
13.9.4	Bestellbezeichnungen Schnittstellen-Anschlusskabel	148
14	Wartung	149
14.1	Allgemeine Wartungshinweise	
14.2	Reparatur, Instandhaltung	
14.3	Abbauen, Verpacken, Entsorgen	149

15	Anhang	150
15.1	Konformitätserklärung	
15.2	ASCII - Zeichensatz	
15.3	Barcode - Muster	155
15.3.1	Modul 0,3	
15.3.2	Modul 0,5	156

Bild 2.1:	Anbringung der Aufkleber mit Warnhinweisen am BCL 500i \ BCL 501i	13
Bild 3.1:	Anschlüsse des BCL 500 <i>i</i>	15
Bild 3.2:	Anschlüsse des BCL 501 <i>i</i>	15
Bild 4.1:	Linienscanner, Linienscanner mit Umlenkspiegel und Schwenkspiegelscanner	
Bild 4.2:	Mögliche Barcode-Ausrichtung	21
Bild 4.3:	Geräteaufbau	22
Bild 4.4:	Ablenkprinzip für den Linienscanner	23
Bild 4.5:	Ablenkprinzip für den Linienscanner mit Schwenkspiegelaufsatz	24
Bild 4.6:	Prinzipaufbau für die Omnidirektionale Lesung	25
Bild 4.7:	Stand Alone Anbindung	25
Bild 4.8:	Vernetzungsmöglichkeiten über multiNet plus	
Bild 4.9:	Scanneranordnung bei der multiScan Funktion	
Bild 4.10:	Externer Parameterspeicher	
Bild 4.11:	Reflektoranordnung für autoReflAct	
Tabelle 5.1:	Technische Daten Linienscanner BCL 500 <i>i</i> und BCL 501 <i>i</i> ohne Heizung	
Tabelle 5.2:	Technische Daten Schwenkspiegelscanner BCI 500 <i>i</i> und BCI 501 <i>i</i> ohne Heizung	33
Tabelle 5.3:	Technische Daten Umlenkspiegelscanner BCL 500 <i>i</i> und BCL 501 <i>i</i> ohne Heizung	33
Tabelle 5.4	Technische Daten Linienscanner BCL 500 <i>i</i> und BCL 501 <i>i</i> mit Heizung	35
Tabelle 5.5	Technische Daten Schwenkeniegelscanner BCI 500 jund BCI 501 i mit Heizung	
Tabelle 5.6	Technische Daten Umlenkeniggelseanner BCL 500 <i>i</i> und BCL 501 <i>i</i> mit Heizung	36 גר
Rild 5 1.	Maßzeichnung Linienssenner BCL 500i / BCL 501i S. 102	
Bild 5 2	Maßzeichnung Einlenscamiel DOE 5007 (DOE 50175102	
Bild 5.2.	Maßzeichnung Scanner mit Schwankepiegel BCL 5001 \ BCL 5011 \C. 100	00 20
Dilu J.J.	Turonübaraiaht PCL 500 <i>i</i>	
Tabelle 5.7.	Typenubersicht BCL 5007	
Tabelle 5.8:	Typenubersicht BGL 5017 Dis einichtigten Kommen Anne Demonter	
BIID 5.4:	Die wichtigsten Kenngroßen eines Barcodes	
BII0 5.5:	Nulliposition des Leseabstands	
Tabelle 5.9:	Lesebedingungen	
Bild 5.6:	Lesefeldkurve "High Density" für Linienscanner (mit/ohne Umlenkspiegel)	
Bild 5.7:	Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner	45
Bild 5.8:	Seitliche Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner	45
Bild 5.9:	Lesefeldkurve "Medium Density" für Linienscanner (mit/ohne Umlenkspiegel)	
Bild 5.10:	Lesefeldkurve "Medium Density" für Schwenkspiegelscanner	47
Bild 5.11:	Seitliche Lesefeldkurve "Medium Density" für Schwenkspiegelscanner	47
Bild 5.12:	Lesefeldkurve "Low Density" für Linienscanner (mit/ohne Umlenkspiegel)	
Bild 5.13:	Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner	49
Bild 5.14:	Seitliche Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner	
Bild 5.15:	Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Linienscanner ohne Umlenkspiegel	50
Bild 5.16:	Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner	51
Bild 5.17:	Seitliche Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner	51
Bild 5.18:	Lesefeldkurve "High Density" für Linienscanner mit Heizung (ohne Umlenkspiegel)	52
Bild 5.19:	Lesefeldkurve "High Density" für Linienscanner mit Heizung (mit Umlenkspiegel)	53
Bild 5.20:	Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	54
Bild 5.21:	Seitliche Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	
Bild 5.22:	Lesefeldkurve "Medium Density" für Linienscanner mit Heizung (ohne Umlenkspiegel)	
Bild 5.23:	Lesefeldkurve "Medium Density" für Linienscanner mit Heizung (mit Umlenkspiedel)	
Bild 5.24:	Lesefeldkurve "Medium Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	
Bild 5.25:	Seitliche Lesefeldkurve "Medium Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	

Bild 5.26:	Lesefeldkurve "Low Density" für Linienscanner mit Heizung (ohne Umlenkspiegel)	58
Bild 5.27:	Lesefeldkurve "Low Density" für Linienscanner mit Heizung (mit Umlenkspiegel)	59
Bild 5.28:	Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	60
Bild 5.29:	Seitliche Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	60
Bild 5.30:	Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Linienscanner mit Heizung (ohne Umlenkspiegel)	61
Bild 5.31:	Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	62
Bild 5.32:	Seitliche Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung	62
Bild 6.1:	Gerätetypenschild BCL 500i \ BCL 501i	63
Bild 6.2:	Befestigungsmöglichkeiten mittels M4x6 Gewindelöchern	64
Bild 6.3:	Befestigungsteil BT 56	65
Bild 6.4:	Befestigungsbeispiel BCL 500i \ BCL 501i	66
Bild 6.5:	Totalreflexion – Linienscanner	67
Bild 6.6:	Totalreflexion – BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> mit Schwenk-/Umlenkspiegel	68
Bild 6.7:	Lesewinkel beim Linienscanner	69
Bild 7.1:	Lage der elektrischen Anschlüsse	71
Bild 7.2:	Anschlüsse des BCL 500 <i>i</i>	73
Tabelle 7.1:	Anschlussbelegung PWR	74
Bild 7.1:	Anschlussbild Schalteingang SWIO_3 und SWIO_4	75
Bild 7.2:	Anschlussbild Schaltausgang SWIO 3 / SWIO 4	75
Tabelle 7.2:	Anschlussbelegung SERVICE - USB Schnittstelle	76
Tabelle 7.3:	Anschlussbelegung SW IN/OUT	77
Bild 7.3:	Anschlussbild Schalteingang SWIO 1 und SWIO 2	77
Bild 7.4:	Anschlussbild Schaltausgang SWIO_1 / SWIO_2	
Tabelle 7.4:	Anschlussbelegung HOST / BUS IN BCL 500i	79
Bild 7.5:	Anschlussbelegung HOST / BUS IN als RS 232	79
Bild 7.6:	Anschlussbelegung HOST / BUS IN als RS 422	80
Tabelle 7.5:	Anschlussbelegung BUS OUT	80
Bild 7.7:	Anschlüsse des BCL 501 <i>i</i>	
Tabelle 7.6:	Anschlussbelegung HOST / BUS IN BCL 501 <i>i</i>	82
Bild 7.8:	System-Topologie Leuze multiNet plus	83
Bild 7.9:	System-Topologie Leuze multiNet plus mit BCL 500i als Slave	85
Tabelle 7.7:	Leitungslängen und Schirmung	87
Bild 8.1:	Aufbau des Bedienfeldes	88
Tabelle 8.1:	Untermenü Parameterverwaltung	
Tabelle 8.2:	Untermenü Decoder Tabelle	
Tabelle 8.3:	Untermenü Digital-SWIO	
Tabelle 8.4:	Untermenü Com	100
Bild 9.1:	Anschluss der SERVICE USB-Schnittstelle	105
Bild 9.2:	Startseite des webConfig Tools	107
Bild 9.3:	Modulübersicht im webConfig Tool	108
Bild 10.1:	Anschlüsse des BCL 500i	111
Bild 10.2:	Anschlüsse des BCL 501 i	115
Bild 10.3:	Speicherung von Konfigurationsdaten im webConfig Tool	121
Bild 10.4:	Montage des externen Parameterspeichers	121
Bild 10.5:	BCL 500i \ BCL 501i mit montiertem Parameterspeicher	122
Tabelle 12.1:	Allgemeine Fehlerursachen	140
Tabelle 12.2:	Schnittstellenfehler	140
Tabelle 13.1:	Typenübersicht BCL 500 <i>i</i>	142

Tabelle 13.2:	Typenübersicht BCL 501 i	
Tabelle 13.3:	Abschlusswiderstand für den BCL 500i \ BCL 501i	145
Tabelle 13.4:	Steckverbinder für den BCL 500i \ BCL 501i	145
Tabelle 13.5:	Kabel für den BCL 500i \ BCL 501i	145
Tabelle 13.6:	Externer Parameterspeicher für den BCL 500i \ BCL 501i	145
Tabelle 13.7:	Befestigungsteile für den BCL 500i \ BCL 501i	145
Tabelle 13.8:	PWR-Kabel für den BCL 500i \ BCL 501i	146
Bild 13.9:	Kabelaufbau PROFIBUS/multiNet plus-Anschlusskabel	147
Tabelle 13.10:	Bus-Anschlusskabel für den BCL 500i \ BCL 501i	148
Bild 15.1:	Barcode Muster-Etiketten (Modul 0,3)	155
Bild 15.2:	Barcode Muster-Etiketten (Modul 0,5)	156

1 Allgemeines

1.1 Zeichenerklärung

Nachfolgend finden Sie die Erklärung der in dieser technischen Beschreibung verwendeten Symbole.



Achtung!

Dieses Symbol steht vor Textstellen, die unbedingt zu beachten sind. Nichtbeachtung führt zu Verletzungen von Personen oder zu Sachbeschädigungen.



Achtung Laser!

Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch gesundheitsschädliche Laserstrahlung.



Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die wichtige Informationen enthalten.

1.2 Konformitätserklärung

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* wurden unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Die Baureihe BCL 500*i* ist "UL LISTED" nach amerikanischen und kanadischen Sicherheitsstandards bzw. entspricht den Anforderungen von Underwriter Laboratories Inc. (UL).



Hinweis!

Die Konformitätserklärung der Geräte finden Sie im Anhang dieses Handbuchs auf Seite 150.

Der Hersteller der Produkte, die Leuze electronic GmbH & Co KG in D-73277 Owen/Teck, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Dokumentation

Alle Angaben dieser Technischen Beschreibung, insbesondere das vorliegende Kapitel "Sicherheitshinweise", müssen unbedingt beachtet werden. Bewahren Sie diese Technische Beschreibung sorgfältig auf. Sie sollte immer verfügbar sein.

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die örtlich geltenden Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

Reparatur

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Stelle vorgenommen werden.

2.2 Sicherheitsstandard

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* sind unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt und geprüft worden. Sie entsprechen dem Stand der Technik.

2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Achtung!

Der Schutz von Betriebspersonal und Gerät ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* sind als stationäre Hochgeschwindigkeits-Scanner mit integriertem Decoder für alle gängigen Barcodes zur automatischen Objekterkennung konzipiert.

Unzulässig sind insbesondere die Verwendung

- in Räumen mit explosibler Atmosphäre
- zu medizinischen Zwecken

Einsatzgebiete

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* sind insbesondere für folgende Einsatzgebiete konzipiert:

- In der Lager- und Fördertechnik, insbesondere zur Objektidentifikation auf schnellaufenden Förderstrecken
- Palettenfördertechnik
- Automobil-Bereich
- Omnidirektionale Leseaufgaben

2.4 Sicherheitsbewusst arbeiten



Achtung!

Eingriffe und Veränderungen an den Geräten, außer den in dieser Anleitung ausdrücklich beschriebenen, sind nicht zulässig.

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Elektrische Arbeiten dürfen nur von elektrotechnischen Fachkräften durchgeführt werden.



Achtung Laserstrahlung!

Bei länger andauerndem Blick in den Strahlengang kann die Netzhaut im Auge beschädigt werden!

Blicken Sie nie direkt in den Strahlengang!

Richten Sie den Laserstrahl des BCL 500i \ BCL 501i nicht auf Personen!

Vermeiden Sie bei der Montage und Ausrichtung des BCL 500i \ BCL 501i Reflexionen des Laserstrahls durch spiegelnde Oberflächen!

Die Barcodeleser BCL 500i \ BCL 501i entsprechen den Sicherheitsnormen EN 60825-1 für ein Produkt der Klasse 2. Sie erfüllen außerdem die Bestimmungen der U.S. 21 CFR 1040.10, Klasse II mit Ausnahme der im Dokument "Laser Notice No. 50" vom 26. Juli 2001 ausgeführten Abweichungen.

Strahlungsleistung: Der BCL 500i \ BCL 501i verwendet eine Laserdiode geringer Leistung. Die emittierte Wellenlänge beträgt 655nm. Die gemittelte Laserleistung ist kleiner als 1mW entsprechend der Laser Klasse 2 Definition.

Einstellungen: Versuchen Sie nicht, Eingriffe und Veränderungen am Gerät vorzunehmen.

Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Barcodelesers. Es enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.

Die gläserne Optikabdeckung ist die einzige Austrittsöffnung, durch die Laserstrahlung aus dem Gerät entweichen kann. Während die Laserdiode Laserstrahlung aussendet, kann ein Ausfall des Scanner-Motors zu einer Überschreitung des Strahlungspegels führen, der für einen sicheren Betrieb erforderlich ist. Der Barcodeleser hat Schutzeinrichtungen, die diesen Fall verhindern sollen. Sollte es trotzdem zur Aussendung eines stationären Laserstrahls kommen, trennen Sie den fehlerhaften Barcodeleser sofort von der Spannungsversorgung.

VORSICHT: Wenn andere Justiereinrichtungen benutzt werden, oder wenn andere Verfahrensweisen als die hier beschriebenen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen!

Die Verwendung optischer Instrumente oder Einrichtungen zusammen mit dem Gerät erhöht die Gefahr von Augenschäden!

Der BCL 500i \ BCL 501i ist am Gehäuse, über und neben dem Lesefenster mit den Warnhinweisen B und C gemäß folgender Abbildung versehen:



Bild 2.1: Anbringung der Aufkleber mit Warnhinweisen am BCL 500i \ BCL 501i



Hinweis!

Bringen Sie die dem Gerät beigefügten Aufkleber (A in Bild 2.1) unbedingt am Gerät an! Sollten die Schilder aufgrund der Einbausituation des BCL 500i \ BCL 501i verdeckt werden, so bringen Sie die Schilder statt dessen in der Nähe des BCL 500i \ BCL 501i so an, dass beim Lesen der Hinweise nicht in den Laserstrahl geblickt werden kann.

3 Schnellinbetriebnahme / Funktionsprinzip

Im Folgenden finden Sie eine Kurzbeschreibung zur Erstinbetriebnahme des BCL 500*i* \ BCL 501*i*. Zu allen aufgeführten Punkten finden Sie im weiteren Verlauf dieser technischen Beschreibung ausführliche Erläuterungen.

3.1 Montage des BCL 500*i* \ BCL 501*i*

Die Barcodeleser BCL 500*i* \ BCL 501*i* können auf 3 unterschiedliche Arten montiert werden:

- Über zwei M4x6 Schrauben auf der Geräterückseite und vier M4x6 Schrauben auf der Geräteunterseite.
- Über ein Befestigungsteil BT 56 an den beiden Befestigungsnuten.

3.2 Geräteanordnung und Wahl des Montageortes

Für die Auswahl des richtigen Montageortes müssen Sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen:

- Größe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Barcodes auf dem zu erkennenden Objekt.
- Das Lesefeld des BCL 500i \ BCL 501i in Abhängigkeit von der Barcode-Modulbreite.
- Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz (siehe Kapitel 5.5 "Lesefeldkurven / Optische Daten").
- Die zulässigen Leitungslängen zwischen BCL 500*i* \ BCL 501*i* und dem Host-System je nach verwendeter Schnittstelle.
- Den richtigen Zeitpunkt für die Datenausgabe. Der BCL 500*i* \ BCL 501*i* sollte so positioniert werden, dass unter Berücksichtigung der benötigten Zeit für die Datenverarbeitung und der Förderbandgeschwindigkeit ausreichend Zeit bleibt, um z.B. Sortiervorgänge auf Grundlage der gelesenen Daten einleiten zu können.
- Das Display und Bedienfeld sollte gut sichtbar und zugänglich sein.
- Für die Konfiguration und Inbetriebnahme mittels webConfig-Tool sollte die USB-Schnittstelle leicht zugänglich sein.

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4.

Ο	
П	

Hinweis!

Der Strahlenaustritt des BCL 500i \ BCL 501i erfolgt beim:

- Linienscanner parallel zum Gehäuseunterteil

- Schwenkspiegel und Umlenkspiegel rechtwinklig zum Gehäuseunterteil

Das Gehäuseunterteil ist dabei jeweils die schwarze Fläche in Bild 6.1. Sie erzielen die besten Leseergebnisse wenn:

- Der BCL 500i \ BCL 501i so montiert ist, dass der Scanstrahl unter einem Neigungswinkel größer ±10° ... 15° zur Senkrechten auf den Barcode trifft.
- Die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt.
- Die Barcode-Etiketten gute Druckqualität und Kontrastverhältnisse besitzen.
- Sie keine hochglänzenden Etiketten benutzen.
- Keine direkte Sonneneinstrahlung vorliegt.

3.3 Elektrischer Anschluss BCL 500*i* und BCL 501*i*

Der BCL 500*i* \ BCL 501*i* verfügt über vier M12 Stecker/Buchsen, die A- und B-kodiert sind, sowie einer A-kodierten USB Buchse.



Bild 3.1: Anschlüsse des BCL 500i



Bild 3.2: Anschlüsse des BCL 501i

Spannungsversorgung und Schaltein-/-ausgänge

Die Spannungsversorgung (10 ... 30 VDC) wird am M12-Stecker PWR angeschlossen.

Am M12-Stecker **PWR** sowie an der M12-Buchse **SW IN/OUT** stehen **4 frei programmierbare Schaltein-/-ausgänge** zur individuellen Anpassung an die jeweilige Applikation zur Verfügung. Nähere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 7.2.1 und Kapitel 7.2.3 (für den BCL 500*i*) bzw. in Kapitel 7.3.1 und Kapitel 7.3.3 (für den BCL 501*i*).

Stand-Alone Betrieb

Beim Stand-Alone Betrieb des BCL 500*i* wird die Host-Schnittstelle des übergeordneten Systems an HOST/BUS IN angeschlossen. Achten Sie bitte auf die richtige Schnittstellenwahl seitens des übergeordneten Systems. Die Standardeinstellung des BCL 500*i* für die Host-Schnittstelle ist RS 232.

Netzwerk-Betrieb im Leuze multiNet plus

Im Leuze multiNet plus Netzwerk-Betrieb wird das übergeordnete System (PC/SPS) an die Host-Schnittstelle des BCL 500*i* angeschlossen, der Busaufbau zum nächsten Teilnehmer z.B. einem BCL 501*i*, findet über BUS OUT statt.

Wird BUS OUT nicht zum Weiterverbinden zum nächsten Teilnehmer verwendet, dann muss am letzten Teilnehmer das Leuze multiNet plus Netzwerk mit einem M12 Abschlusswiderstand terminiert werden (siehe Kapitel 13.3 "Zubehör Abschlusswiderstand").

3.4 Gerätestart

Legen Sie die Versorgungsspannung +10 ... 30VDC (typ. +24VDC) an, der BCL 500i \ BCL 501i läuft hoch und auf dem Display erscheint das Barcode-Lesefenster:



Standardmäßig ist die Parameterfreigabe deaktiviert und Sie können keine Einstellungen verändern. Wenn Sie die Konfiguration per Display vornehmen möchten, müssen Sie die Parameterfreigabe aktivieren. Hinweise dazu finden Sie im Kapitel "Parameterfreigabe" auf Seite 104

Als Erstes müssen Sie jetzt die Betriebsart des BCL 500*i* einstellen. Der BCL 500*i* kann als Einzelgerät, als multiNet plus Master oder als multiNet plus Slave betrieben werden.

Die notwendigen Einstellungen können Sie per Display oder über das webConfig Tool vornehmen. Hier werden nur die Einstellungen per webConfig Tool kurz beschrieben, nähere Informationen finden Sie in Kapitel 10.

- Nählen Sie die gewünschte Betriebsart
 - Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> Übersicht

Betrieb als multiNet plus Master

Setzen Sie den Parameter max. Slave-Anzahl auf den gewünschten Wert:

 Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> BUS OUT -> Protokoll

- Wählen Sie den gewünschten Schnittstellenstandard (RS 232 / RS 422) und stellen Sie zugehörige Kommunikationsparameter ein:
 - Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> HOST/BUS IN -> Datenübertragung
- Wählen Sie das gewünschte Kommunikationsprotokoll und stellen Sie zugehörige Parameter ein:
 - Im webConfig: zuerst Konfiguration -> Kommunikation -> HOST/BUS IN -> Protokoll

Betrieb als multiNet plus Slave

Hinweis!

Der BCL 501**i** startet immer automatisch als **Slave**-Teilnehmer im multiNet plus. Die Default Adresse ist 1.

Das Leuze multiNet plus erlaubt einen Adressbereich von 0 bis 31. Die Adresse 31 darf nicht für den Datenverkehr verwendet werden. Sie ist nur temporär für die Inbetriebnahme zulässig.

- Stellen Sie den Parameter Slave Adresse auf einen Wert > 0 und < 31. Beginnen Sie mit Adresse 01 für den ersten Slave und vergeben Sie die weiteren Adressen aufsteigend und ohne Lücken.
 - Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> BUS OUT -> Protokoll

Weitere Einstellungen

Nach der Grundkonfiguration von Betriebsmodus und Kommunikationsparametern müssen Sie weitere Einstellungen vornehmen:

Dekodierung und Verarbeitung der gelesenen Daten

₺ Definieren Sie mindestens einen Codetyp mit den gewünschten Einstellungen.

- Im webConfig: Konfiguration -> Decoder
- Steuerung der Dekodierung

Konfigurieren Sie die angeschlossenen Schalteingänge entsprechend Ihren Anforderungen, stellen Sie dabei als erstes den I/O Modus auf Einsans und konfigurieren Sie anschließend das Schaltverhalten:

- Im webConfig: Konfisuration -> Gerät -> Schaltein-/aussänse
- Steuerung der Schaltausgänge

Konfigurieren Sie die angeschlossenen Schaltausgänge entsprechend Ihren Anforderungen, stellen Sie dabei als erstes den I/D Modus auf Aussans und konfigurieren Sie anschließend das Schaltverhalten:

 Im webConfig: Konfiguration -> Gerät -> Schaltein-/ausgänge

3.5 Barcode-Lesung

Mit Hilfe des "Aktionenmenüs" können Sie den BCL 500*i* \ BCL 501*i* einen Barcode lesen lassen.

Aktionen

- o Dekodierung Start
- o Justage Start
- o Auto-Setup Start
- o Teach-In Start

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten () den Menüpunkt Aktionen an. Aktivieren Sie das Aktionenmenü mit (). Wählen Sie dann Decodierung Start mit () vund drücken Sie erneut () um die Barcode-Lesung zu starten.

Zum Testen können Sie den folgenden Barcode im Format 2/5 Interleaved verwenden. Das Barcode-Modul beträgt hier 0,5:



Die gelesene Information erscheint auf dem Display und wird zeitgleich an das übergeordnete System (SPS oder PC) weitergeleitet.

Kontrollieren Sie bitte dort die ankommenden Daten der Barcode-Information.

Alternativ können Sie für die Leseaktivierung an die Buchse SW IN/OUT eine Lichtschranke oder ein 24VDC Schaltsignal anschließen. Dazu müssen Sie allerdings den Schalteingang entsprechend konfigurieren (siehe Kapitel 7.2.3 "SW IN/OUT – Schalteingang/Schaltausgang").

4 Gerätebeschreibung

4.1 Zu den Barcodelesern der Baureihe BCL 500i

Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* sind Hochgeschwindigkeits-Scanner mit integriertem Decoder für alle gebräuchlichen Barcodes, wie z.B. 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN 8/13 usw., wie auch Codes der RSS-Familie.

Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* stehen in unterschiedlichen Optik-Varianten sowie als Linienscanner, Linienscanner mit Umlenkspiegel, Schwenkspiegel und auch optional als Heizungsvarianten zur Verfügung.



Bild 4.1: Linienscanner, Linienscanner mit Umlenkspiegel und Schwenkspiegelscanner

Umfangreiche Möglichkeiten der Gerätekonfiguration per Display oder Software ermöglichen die Anpassung an eine Vielzahl von Leseaufgaben. Die große Lesedistanz, verbunden mit einer sehr hohen Tiefenschärfe, bei einer sehr kompakten Bauform, ermöglicht den optimalen Einsatz in der Paket- und Palettenfördertechnik. Generell sind die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* für den Markt der Förder- und Lagertechnik konzipiert.

Die in den unterschiedlichen Gerätevarianten integrierten Schnittstellen (**RS 232, RS 485** und **RS 422**) und Feldbussysteme (**PROFIBUS DP, PROFINET** und **Ethernet**) der Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* bieten eine optimale Anbindung zum übergeordneten Host-System.

4.2 Kennzeichen der Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i*

Leistungsmerkmale:

- Integrierte Feldbus-Connectivity = *i* -> Plug-and-Play der Feldbusankopplung und komfortable Vernetzung
- Unterschiedliche Schnittstellenvarianten ermöglichen Anbindung an die übergeordneten Systeme
 - RS 232, RS 422 sowie mit integriertem multiNet plus Master
 - RS 485 und multiNet plus Slave

alternativ unterschiedliche Feldbussysteme, wie

- PROFIBUS DP
- PROFINET
- Ethernet
- Integrierte Codefragment-Technologie (CRT) ermöglicht die Identifikation von verschmutzten oder beschädigten Barcodes
- Maximale Tiefenschärfe und Lesedistanzen von 200mm bis zu 1600mm
- · Großer optischer Öffnungswinkel, somit große Lesefeldbreite
- Hohe Scanrate von 800 ... 1200 Scans/s für schnelle Leseaufgaben
- Intuitives hintergrundbeleuchtetes mehrsprachiges Display mit bedienerfreundlicher Menüführung
- Integrierte USB 1.1 Serviceschnittstelle
- Einstellung sämtlicher Geräteparameter mit einem Web-Browser
- Anschlussmöglichkeiten für einen externen Parameterspeicher
- · Komfortable Justage- und Diagnosefunktion
- M12 Anschlüsse mit Ultra-Lock™ Technologie
- Vier frei programmierbare Schaltein-/ausgänge für die Aktivierung bzw. Signalisierung von Zuständen
- Automatische Überwachung der Lesequalität durch autoControl
- Automatische Erkennung und Einstellung des Barcode-Typs durch autoConfig
- Referenzcode-Vergleich
- Optional Heizungsvarianten bis -35°C
- Industrieausführung Schutzart IP 65

Hinweis!

Informationen zu technischen Daten und Eigenschaften finden Sie im Kapitel 5.

Allgemeines

Die in den Barcodelesern der Baureihe BCL 500*i* integrierte Feldbus-Connectivity = *i* ermöglicht den Einsatz von Identifikationssystemen, die ohne Anschlusseinheit oder Gateways auskommen. Durch die integrierte Feldbus-Schnittstelle ist das Handling wesentlich vereinfacht. Das Plug-and-Play-Konzept erlaubt eine komfortable Vernetzung und einfachste Inbetriebnahme durch direkten Anschluss des jeweiligen Feldbusses und die gesamte Parametrierung erfolgt ohne zusätzliche Software.

Zur Dekodierung von Barcodes stellen die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* den bewährten **CRT-Decoder** mit Codefragment Technologie zur Verfügung:

Die bewährte Codefragment-Technologie (**CRT**) ermöglicht den Barcodelesern der Baureihe BCL 500*i* die Lesung von Barcodes mit einer kleinen Strichhöhe, wie auch von Barcodes mit einem beschädigten oder verschmutzten Druckbild.

Mithilfe des **CRT-Decoders** lassen sich Barcodes auch unter einem starkem Tilt-Winkel (Azimutwinkel oder auch Verdrehwinkel) problemlos lesen.



Bild 4.2: Mögliche Barcode-Ausrichtung

Der BCL 500*i* BCL 501*i* kann mittels des integrierten webConfig-Tools über die USB-Serviceschnittstelle bedient und konfiguriert werden, alternativ können die Barcodeleser über die Host- / Serviceschnittstelle mit Parametrier-Befehlen eingestellt werden.

Um einen Lesevorgang zu starten, wenn sich ein Objekt im Lesefeld befindet, benötigt der BCL 500*i* \ BCL 501*i* eine geeignete Aktivierung. Dadurch wird im BCL 500*i* \ BCL 501*i* ein Zeitfenster ("Lesetor") für den Lesevorgang geöffnet, in dem der Barcodeleser Zeit hat, einen Barcode zu erfassen und zu dekodieren.

In der Grundeinstellung erfolgt die Triggerung über einen externes Lesetakt-Signal. Alternative Aktivierungsmöglichkeiten sind Online-Befehle über die Host-Schnittstelle bzw. die **autoReflAct**-Funktion.

Aus der Lesung gewinnt der BCL 500*i* \ BCL 501*i* weitere nützliche Daten zur Diagnose, die auch an den Host übertragbar sind. Die Qualität der Lesung kann mithilfe des im webConfig Tool integrierten **Justagemodes** überprüft werden.

Ein mehrsprachiges Display mit Tasten dient zur Bedienung des BCL 500*i* \ BCL 501*i* sowie auch zur Visualisierung. Zwei LEDs informieren zusätzlich noch optisch über den aktuellen Betriebszustand des Gerätes.

Die vier frei konfigurierbaren Schaltein-/ausgänge "SWIO 1 ... SWIO 4" können mit verschiedenen Funktionen belegt werden und steuern z.B. die Aktivierung des BCL 500*i* \ BCL 501*i* oder externe Geräte wie z.B. eine SPS an.

System-, Warn- und Fehlermeldungen unterstützen bei der Einrichtung/Fehlersuche während der Inbetriebnahme und des Lesebetriebes.

4.3 Geräteaufbau



4.4 Lesetechniken

4.4.1 Linienscanner (Single Line)

Eine Linie (Scanlinie) tastet das Etikett ab. Aufgrund des opt. Öffnungswinkels ist die Lesefeldbreite abhängig von der Leseentfernung. Durch die Bewegung des Objekts wird der komplette Barcode automatisch durch die Scanlinie transportiert.

Die integrierte Codefragment Technik erlaubt die Verdrehung des Barcodes (Tilt-Winkel) in gewissen Grenzen. Diese sind abhängig von der Transportgeschwindigkeit, der Scanrate des Scanners und den Barcode-Eigenschaften.

Einsatzbereiche des Linienscanners

Der Linienscanner wird eingesetzt:

- Wenn die Striche des Barcode längs zur Förderrichtung gedruckt sind ('Leiter-Anordnung').
- Bei sehr kurzen Strichlängen des Barcodes.
- Bei Verdrehung des Leitercodes aus der vertikalen Lage (Tilt-Winkel).
- Bei großen Lesedistanzen.



Bild 4.4: Ablenkprinzip für den Linienscanner

4.4.2 Linienscanner mit Schwenkspiegel

Der Schwenkspiegel lenkt die Scanlinie zusätzlich senkrecht zur Scanrichtung nach beiden Seiten mit einer frei einstellbaren Schwenkfrequenz aus. Damit kann der BCL 500*i* \ BCL 501*i* auch größere Flächen bzw. Raumbereiche nach Barcodes absuchen. Die Lesefeldhöhe (und die zur Auswertung nutzbare Länge der Scanlinie) ist aufgrund des opt. Öffnungswinkels des Schwenkspiegels vom Leseabstand abhängig.

Einsatzbereiche des Linienscanners mit Schwenkspiegel

Beim Linienscanner mit Schwenkspiegel sind Schwenkfrequenz, Start-/Stop Position etc. einstellbar. Er wird eingesetzt:

- Wenn die Position des Etiketts nicht fest ist, z.B. auf Paletten verschiedene Etiketten können somit an verschiedenen Positionen erkannt werden.
- Wenn die Striche des Barcode quer zur Förderrichtung gedruckt sind ('Gartenzaun-Anordnung').
- Bei Lesung im Stillstand.
- Bei Verdrehungen des Barcodes aus der horizontalen Lage.
- Bei großen Lesedistanzen.
- · Wenn ein großer Lesebereich (Lesefenster) abgedeckt werden muss.



Bild 4.5: Ablenkprinzip für den Linienscanner mit Schwenkspiegelaufsatz

4.4.3 Omnidirektionale Lesung

Für die Lesung von beliebig orientierten Barcodes auf einem Objekt sind mindestens 2 Barcodeleser notwendig. Wenn der Barcode mit seiner Strichlänge nicht überquadratisch, d.h. Strichlänge > Codelänge, gedruckt ist, dann werden Barcodeleser mit integrierter Codefragment-Technologie benötigt.



Bild 4.6: Prinzipaufbau für die Omnidirektionale Lesung

4.5 Stand Alone Anbindung

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* können als Einzelgerät "Stand Alone" betrieben werden. Für den elektrischen Anschluss der Versorgungsspannung, der Schnittstelle und der Schaltein- und ausgänge sind am BCL 500*i* mehrere M12 Stecker / Buchsen angebracht.



Bild 4.7: Stand Alone Anbindung

4.6 Vernetzung - Leuze multiNet plus

Im Leuze-eigenen **multiNet plus** Netzwerk können bis zu 32 Barcodeleser miteinander vernetzt werden. Die jeweiligen Busteilnehmer übertragen die gelesenen Daten nach Aufforderung durch den Netzwerk-Master BCL 500*i* (oder MA 31). Dazu wird jedem BCL 500*i* / BCL 501*i* eine eigene Stationsadresse zugeordnet, die mithilfe des Displays am jeweiligen BCL 500*i* / BCL 501*i* eingestellt wird.

Der Master überträgt die Daten aller Busteilnehmer dann über seine Host-Schnittstelle an eine übergeordnete SPS oder einen Rechner, d.h. er "sammelt" die Scannerdaten im Netzwerk und überträgt sie auf einer Schnittstelle an den Host-Rechner. Dies reduziert Schnittstellenkosten (CP's) und den Programmieraufwand für die Software.



Bild 4.8: Vernetzungsmöglichkeiten über multiNet plus

Zweidraht-RS 485

Das Leuze multiNet plus ist für die schnelle Übertragung von Scannerdaten zu einem übergeordneten Host-Rechner optimiert. Physikalisch besteht es aus einer Zweidraht-RS 485-Schnittstelle, die durch ein Software-Protokoll, das Leuze multiNet plus Protokoll, gesteuert wird. Dadurch wird die Verdrahtung des Netzwerks einfach und kostengünstig, da die Netzwerkverbindung einfach von einem zum nächsten Slave durchgeschleift wird.

Im Prinzip erfolgt die Vernetzung über eine Parallelschaltung der einzelnen RS 485-Schnittstellen der jeweiligen Barcode-Scanner. Für das **Leuze multiNet plus** sollte eine geschirmte Doppellitze mit verdrillten Adern verwendet werden. Damit ist eine Gesamtnetzwerklänge von bis zu 1200m möglich.

4.7 Leuze multiScan

Die Betriebsart **multiScan** basiert auf dem Leuze multiNet plus und bewirkt eine Verknüpfung von einzelnen Barcode-Lesungen mehrerer Barcode-Scanner zu einem einzigen Dekodierergebnis. Dies findet z.B. Anwendung bei einer Paketförderanlage, bei der das Etikett auf der rechten oder linken Seite angebracht werden kann, und somit zwei Lesestationen notwendig wären. Damit der Host aber nicht ein Dekodierergebnis und ein No Read, also immer zwei Lesungen für ein Paket, verarbeiten muss, wird durch eine multiScan-Anordnung nur eine Lesung von den zwei Lesestationen zum Host weitergegeben und zwar vom multiScan Master.



Hinweis!

Somit erscheint das Scanner-Netzwerk nach außen, zum Host hin, wie ein Barcodeleser!

Hierzu wird ein **multiScan** Master und ein oder mehrere **multiScan** Slaves über die RS 485-Schnittstelle zusammen geschaltet.



Bild 4.9: Scanneranordnung bei der multiScan Funktion



Hinweis!

Die **multiScan**-Funktion an der RS 485-Schnittstelle ist zwischen mind. 2 und max. 32 Geräten möglich!

Das eingestellte Protokoll an der RS 485 Schnittstelle ist das multiNet Protokoll. Somit wird beim **multiScan**-Betrieb an der RS 485-Schnittstelle der multiNet Master auch zum **multiScan** Master und die multiNet Slaves zu den **multiScan** Slaves (alle multiNet Slaves sind somit in den **multiScan** Betrieb eingebunden).

4.8 Heizung

Für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis max. -35°C (z.B. im Kühlhaus) können die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* \ BCL 501*i* optional mit einer fest eingebauten Heizung versehen und als eigenständige Gerätevariante bezogen werden.

4.9 Externer Parameterspeicher

Der optional erhältliche externe Parameterspeicher – auf Basis eines USB-Memory Sticks (Version 1.1 kompatibel) – ist in einer externen Steckerhaube untergebracht, die bei montiertem Zustand die USB-Serviceschnittstelle abdeckt (IP 65). Der externe Parameterspeicher erleichtert zeitsparend den Tausch eines BCL 500*i* \ BCL 501*i* vor Ort, indem er eine Kopie des aktuellen Parametersatzes des BCL 500*i* \ BCL 501*i* bereithält. Damit entfällt eine manuelle Konfiguration des eingetauschten Gerätes.



Das Vorgehen zur Übertragung der Konfiguration mithilfe des externen Parameterspeichers wird auf Seite 121 beschrieben.

Der Lieferumfang des externen Parameterspeichers umfasst die Steckerhaube mit abschraubbarem Deckel und den USB-Memory Stick.



Bild 4.10: Externer Parameterspeicher



Hinweis!

Zur Montage muss der Deckel der Steckerhaube abgeschraubt werden. Dann schraubt man den Tubus auf den USB-Anschluss am BCL 500i \ BCL 501i auf, steckt anschließend den USB-Memory Stick in den Anschluss und verschließt die Steckerhaube mit dem Deckel, um die Schutzart IP 65 zu gewährleisten.

4.10 autoRefIAct

autoRefIAct steht für automatic Reflector Activation und ermöglicht eine Aktivierung ohne zusätzliche Sensorik. Dabei zeigt der Scanner mit reduziertem Scanstrahl auf einen hinter der Förderbahn angebrachten Reflektor. Solange der Scanner den Reflektor anvisiert, bleibt das Lesetor geschlossen. Wird jedoch der Reflektor durch einen Gegenstand wie z.B. einen Behälter mit Barcode-Etikett verdeckt, aktiviert der Scanner die Lesung und das auf dem Behälter befindliche Etikett wird gelesen. Wird die Sicht des Scanners auf den Reflektor freigegeben, ist die Lesung abgeschlossen und der Scanstrahl wird wieder auf den Reflektor reduziert. Das Lesetor ist geschlossen.



Bild 4.11: Reflektoranordnung für autoReflAct

Die **autoReflAct** Funktion simuliert mit dem Scanstrahl eine Lichtschranke und ermöglicht so eine Aktivierung ohne zusätzliche Sensorik.

4.11 Referenzcodes

Der BCL 500*i* \ BCL 501*i* bietet die Möglichkeit ein oder zwei Referenzcodes abzuspeichern.

Das Speichern der Referenzcodes ist möglich per Teach-In (Display-Befehl), über das webConfig Tool oder über Online-Befehle.

Der BCL 500*i* BCL 501*i* kann gelesene Barcodes mit einem und/oder beiden Referenzcodes vergleichen und abhängig vom Vergleichsergebnis anwenderkonfigurierbare Funktionen ausführen.

4.12 autoConfig

Mit der autoConfig-Funktion bietet der BCL 500¹ BCL 501¹ dem Anwender, der gleichzeitig nur eine Codeart (Symbologie) mit einer Stellenanzahl lesen will, eine äußerst einfache und komfortable Konfigurationsmöglichkeit an die Hand.

Nach dem Start der autoConfig-Funktion per Display, Schalteingang oder von einer übergeordneten Steuerung aus, genügt es, in das Lesefeld des BCL 500*i* \ BCL 501*i* ein Barcode-Etikett mit der gewünschten Codeart und Stellenanzahl einzubringen.

Anschließend werden Barcodes mit gleicher Codeart und Stellenanzahl erkannt und dekodiert.

5 Technische Daten

5.1 Allgemeine Daten der Barcodeleser

5.1.1 Linienscanner

Тур	BCL 500 <i>i</i>	BCL 501/		
	Stand Alone oder multiNet plus Master	multiNet plus Slave		
Ausführung	Linienscanner	ohne Heizung		
Optische Daten				
Lichtquelle	Laserdiode $\lambda = 650$ n	m / 655nm (Rotlicht)		
Strahlaustritt	Front	seitig		
Scanrate	1000 Scans/s (einstellbar im I	Bereich 800 1200 Scans/s)		
Strahlablenkung	über rotierend	es Polygonrad		
Nutzbarer Öffnungswinkel	Max	. 60°		
Optikvarianten / Auflösung	High Density (N) Medium Density (I) Low Density (F) Ultra Low Density	High Density (N): 0,25 0,5mm Medium Density (M): 0,35 0,8mm Low Density (F): 0,5 1,0mm		
Leseentfernung	Siehe Lese	efeldkurven		
Laserschutzklasse	2 gemäß E CDRH (U.S. 21	N 60825-1, CFR 1040.10)		
Barcode Daten				
Codearten	2/5 Interleaved, Code 39, Coo Codabar, Cod	2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN / UPC, Codabar, Code 93, RSS 14		
Barcode Kontrast (PCS)	>= 6	>= 60%		
Fremdlichtverträglichkeit	2000 lx (auf c	2000 lx (auf dem Barcode)		
Anzahl Barcodes pro Scan	6			
Elektrische Daten				
Schnittstellentyp	1x RS 232/422 auf M12 (B) und 1x RS 485 auf M12 (B)	1x RS 485 auf 2x M12 (B)		
Protokolle	Leuze Standard, Leuze multiNet plus, ACK / NAK, 3964 (R) RK 512, Xon/XOff	Leuze Standard, Leuze multiNet plus		
Baudrate	4800 11	5400 Baud		
Datenformate	Datenbit: 7,8 Parität: None, Even, Odd Stopbit: 1,2			
Service Schnittstelle	USB 1.1 kompa	USB 1.1 kompatibel, A kodiert		
Schalteingang / Schaltausgang	4 Schaltein-/ausgänge, Funktionen frei programmierbar - Schalteingang: 10 30VDC je nach Versorgungsspannung, I max. = 8mA - Schaltausgang: 10 30VDC, je nach Versorgungsspannung, I max. = 100mA (kurzschlussfest) Schaltein-/ausgänge sind genen Versolung geschützt!			
Betriebsspannung	10 30VDC (Class	II, Schutzklasse III)		
Leistungsaufnahme	max. 10W			

Tabelle 5.1: Technische Daten Linienscanner BCL 500i und BCL 501i ohne Heizung

Тур	BCL 500 <i>i</i> Stand Alana adar multiNat plua Maatar	BCL 501 <i>i</i>		
Ausführung	Linienscanner ohne Heizung			
Bedien- / Anzeigeelemente				
Display	Monochromes Grafikdisplay, 128 x 64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung			
Tastatur	4 Tasten			
LED's	2 LED's für Power (PWR) und Busstatus (BUS), zweifarbig (rot/grün)			
Mechanische Daten				
Schutzart	IP 65 (bei verschraubten M12-Steckern bzw. aufgesetzten Abdeckkappen)			
Gewicht	1,1kg			
Abmessungen (H x B x T)	63 x 123,5 x 106,5mm			
Gehäuse	Aluminium-Druckguss			
Umgebungsdaten				
Betriebstemperaturbereich	0°C +40°C			
Lagertemperaturbereich	-20°C +70°C			
Luftfeuchtigkeit	max. 90% relative Feuchte, nicht kondensierend			
Vibration	IEC 60068-2-6, Test Fc			
Schock	IEC 60068-2-27, Test Ea			
Dauerschock	IEC 60068-2-29, Test Eb			
Elektromagnetische	EN 55022;			
Verträglichkeit	IEC 61000-6-2 (beinhaltet IEC 61000-4-2, -3, -4, -5 und -6) 1)			

Tabelle 5.1: Technische Daten Linienscanner BCL 500/ und BCL 501/ ohne Heizung

 Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.



Achtung!

Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.



Die Barcodeleser BCL 500i \ BCL 501i sind in Schutzklasse III zur Versorgung durch PELV (Protective Extra Low Voltage) ausgelegt (Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung).

5.1.2 Schwenkspiegelscanner

Technische Daten wie Linienscanner ohne Heizung, allerdings mit folgenden Abweichungen:

Тур	BCL 500 <i>i</i>	BCL 501/		
	Stand Alone oder multiNet plus Master	multiNet plus Slave		
Ausführung	Schwenkspiegelscanner ohne Heizung			
Optische Daten				
Strahlaustritt	Nulllage seitlich unter einem Winkel von 90°			
Strahlablenkung	über rotierendes Polygonrad (horizontal) und Schrittmotor mit Spiegel (vertikal)			
Schwenkfrequenz	0 10Hz			
	(einstellbar, max. Frequenz ist abhäng	gig vom eingestellten Schwenkwinkel)		
Max. Schwenkwinkel	±20°(einstellbar)			
Lesefeldhöhe	Siehe Lesefeldkurven			
Elektrische Daten				
Leistungsaufnahme	max. 14W			
Mechanische Daten				
Gewicht	1,5kg			
Abmessungen (H x B x T)	84 x 173 x 147mm			

Tabelle 5.2: Technische Daten Schwenkspiegelscanner BCL 500*i* und BCL 501*i* ohne Heizung

5.1.3 Linienscanner mit Umlenkspiegel

Technische Daten wie Linienscanner ohne Heizung, allerdings mit folgenden Abweichungen:

Тур	BCL 500 <i>i</i>	BCL 501 <i>i</i>		
	Stand Alone oder multiNet plus Master	multiNet plus Slave		
Ausführung	Linienscanner mit Umlenkspiegel ohne Heizung			
Optische Daten				
Strahlaustritt	Nulllage seitlich unter einem Winkel von 90°			
Strahlablenkung	über rotierendes Polygonrad (horizontal) und Umlenkspiegel (vertikal)			
Max. optischer Einstellbereich des Strahlaustritts	±10° (einstellbar über Display oder Software)			
Elektrische Daten				
Leistungsaufnahme	max. 11W			
Mechanische Daten				
Gewicht	1,4 kg			
Abmessungen (H x B x T)	84 x 173 x 147mm			

Tabelle 5.3: Technische Daten Umlenkspiegelscanner BCL 500*i* und BCL 501*i* ohne Heizung
5.2 Heizungsvarianten der Barcodeleser

Die Barcodeleser BCL 500^{*i*} \ BCL 501^{*i*} können optional als Variante mit integrierter Heizung bezogen werden. Die Heizung ist dann ab Werk fest eingebaut. Ein Selbsteinbau vor Ort vom Anwender ist nicht möglich!

Merkmale

- Integrierte Heizung (fest eingebaut)
- Erweiterung des Einsatzbereiches des BCL 500i \ BCL 501i bis -35°C
- Versorgungsspannung 24VDC ±20%
- Freigabe des BCL 500i BCL 501i über internen Temperaturschalter (Einschaltverzögerung ca. 30min bei 24VDC und einer min. Umgebungstemperatur von -35°C)
- Erforderlicher Leitungsquerschnitt für die Spannungsversorgung: mindestens 0,75mm², somit ist die Verwendung vorkonfektionierter Kabel nicht möglich

Aufbau

Die Heizung besteht aus zwei Teilen:

- der Frontscheibenheizung
- der Gehäuseheizung

Funktion

Wird die Versorgungsspannung 24VDC an den BCL 500*i* \ BCL 501*i* angelegt, versorgt ein Temperaturschalter zuerst nur die Heizung mit Strom (Frontscheibenheizung und Gehäuseheizung). Steigt während der Dauer der Aufheizphase (ca. 30min) die Innentemperatur über 15 °C, gibt der Temperaturschalter die Versorgungsspannung für den BCL 500*i* \ BCL 501*i* frei. Es folgt der Selbsttest und der Übergang in den Lesebetrieb. Das Aufleuchten der LED "PWR" zeigt die allgemeine Betriebsbereitschaft an.

Erreicht die Innentemperatur ca. 18°C, schaltet ein weiterer Temperaturschalter die Gehäuseheizung ab und bei Bedarf wieder zu (wenn die Innentemperatur unter 15°C fällt). Der Lesebetrieb wird dadurch nicht unterbrochen. Die Frontscheibenheizung bleibt aktiviert bis zu einer Innentemperatur von 25°C. Darüber schaltet sich die Frontscheibenheizung aus und mit einer Schalthysterese von 3°C bei einer Innentemperatur von unter 22°C wieder ein.

Elektrischer Anschluss

Der erforderliche Aderquerschnitt der Anschlussleitung für die Spannungsversorgung muss mind. 0,75 mm² betragen.



Achtung!

Die Spannungsversorgung darf nicht von einem zum nächsten Gerät durchgeschleift werden.

Leistungsaufnahme

Der Energiebedarf ist abhängig von der Variante:

- der Linienscanner mit Heizung nimmt typisch 40W und max. 50W auf.
- der Linienscanner mit Schwenkspiegel und Heizung nimmt typisch 60W und max. 75W auf.

Die Werte entsprechen jeweils einem Betrieb mit offenen Schaltausgängen.

5.2.1 Linienscanner mit Heizung

Technische Daten wie Linienscanner ohne Heizung, allerdings mit folgenden Abweichungen:

Тур	BCL 500 <i>i</i> BCL 501 <i>i</i> Stand Alone oder multiNet plus Slave multiNet plus Master							
Ausführung	Linienscan	ner mit Heizung						
Elektrische Daten								
Betriebsspannung	24V	DC ±20%						
Leistungsaufnahme	max. 50W							
Aufbau der Heizung	Gehäuseheizung und separate Optikglasheizung							
Aufwärmzeit	Min. 30 min bei +24 VDC und einer Umgebungstemperatur von -35°C							
Min. Leitungsquerschnitt	Leitungsquerschnitt mind. 0,75mm ² für die Zuleitung der Versorgungsspannung. Durchschleifen der Spannungsversorgung an mehrere Heizungsgeräte nicht zulässig. Standard-M12-vorkonfektioniertes Kabel nicht verwendbar (zu geringer Kabelquerschnitt)							
Umgebungsdaten								
Betriebstemperaturbereich	-35°0	C +40°C						
Lagertemperaturbereich	-20°C +70°C							

Tabelle 5.4: Technische Daten Linienscanner BCL 500i und BCL 501i mit Heizung

5.2.2 Schwenkspiegelscanner mit Heizung

Technische Daten wie Linienscanner ohne Heizung, allerdings mit folgenden Abweichungen:

Тур	BCL 500 <i>i</i> BCL 501 <i>i</i> Stand Alone oder multiNet plus Master multiNet plus Slave							
Ausführung	Schwenkspiegelscanner mit Heizung							
Optische Daten								
Nutzbarer Öffnungswinkel	max. 50°							
Max. Schwenkwinkel	±12°(einstellbar)							

Tabelle 5.5: Technische Daten Schwenkspiegelscanner BCL 500i und BCL 501i mit Heizung

Тур	BCL 500 <i>i</i> BCL 501 <i>i</i> Stand Alone oder multiNet plus Master multiNet plus Slave							
Ausführung	Schwenkspiegelscanner mit Heizung							
Elektrische Daten								
Betriebsspannung	24VDC	5 ±20%						
Leistungsaufnahme	max.	75W						
Aufbau der Heizung	Gehäuseheizung und separate Optikglasheizung							
Aufwärmzeit	Min. 30min bei +24VDC und einer Umgebungstemperatur von -35°C							
Min. Leitungsquerschnitt	Leitungsquerschnitt mind. 0,75mm ² für die Zuleitung der Versorgungsspannung. Durchschleifen der Spannungsversorgung an mehrere Heizungsgeräte nicht zulässig. Standard-M 12-vorkonfektioniertes Kabel nicht verwendbar (zu geringer Kabelquerschnitt)							
Umgebungsdaten								
Betriebstemperaturbereich	-35°C	. +40°C						
Lagertemperaturbereich	-20°C +70°C							

Tabelle 5.5: Technische Daten Schwenkspiegelscanner BCL 500i und BCL 501i mit Heizung

5.2.3 Linienscanner mit Umlenkspiegel und Heizung

Technische Daten wie Linienscanner ohne Heizung, allerdings mit folgenden Abweichungen:

Тур	BCL 500 <i>i</i>	BCL 501/							
	Stand Alone oder multiNet plus Master multiNet plus Slave								
Ausführung	Umlenkspiegelscanner mit Heizung								
Optische Daten									
Nutzbarer Öffnungswinkel	max	. 50°							
Max. Einstellbereich	±10°(einstellbar über I	Display oder Software)							
Elektrische Daten									
Betriebsspannung	24VDC ±20%								
Leistungsaufnahme	max. 75W								
Aufbau der Heizung	Gehäuseheizung und separate Optikglasheizung								
Aufwärmzeit	Min. 30min bei +24VDC und einer Umgebungstemperatur von -35°C								
Min. Leitungsquerschnitt	Leitungsquerschnitt mind. 0,75mm ² für die Zuleitung der Versorgungsspannung Durchschleifen der Spannungsversorgung an mehrere Heizungsgeräte nicht zulässig.								
	Standard-M12-vorkonfektioniertes Kabel nicht verwendbar (zu geringer Kabelquerschnitt)								
Umgebungsdaten									
Betriebstemperaturbereich	-35°C	. +40°C							
Lagertemperaturbereich	-20°C +70°C								

Tabelle 5.6: Technische Daten Umlenkspiegelscanner BCL 500*i* und BCL 501*i* mit Heizung

5.3 Maßzeichnungen

5.3.1 Linienscanner mit / ohne Heizung



Bild 5.1: Maßzeichnung Linienscanner BCL 500*i* \ BCL 501*i* S...102



5.3.2 Umlenkspiegelscanner mit / ohne Heizung

Bild 5.2: Maßzeichnung Scanner mit Umlenkspiegel BCL 500i \ BCL 501i S...100



5.3.3 Schwenkspiegelscanner mit / ohne Heizung

Bild 5.3: Maßzeichnung Scanner mit Schwenkspiegel BCL 500i \ BCL 501i O...100

5.4 Typenübersicht

Für unterschiedliche Leseaufgaben und Anschlussanforderungen gibt es die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* in unterschiedlichen Varianten und Ausführungen.

5.4.1 BCL 500i

(Stand Alone oder multiNet plus Master mit 1 x RS 232/RS 422 und 1 x RS 485 Schnittstelle)

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer						
High Density Optik (m = 0,25 0,5mm)								
BCL 500/ SN 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel 501 05453							
BCL 500/ SN 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05454						
BCL 500/ ON 100	Schwenkspiegelscanner	501 05455						
BCL 500 <i>i</i> SN 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05456						
BCL 500 <i>i</i> SN 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05457						
BCL 500/ ON 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05458						
Medium Density Opt	ik (m = 0,35 … 1,0mm)							
BCL 500/ SM 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05459						
BCL 500/ SM 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05460						
BCL 500/ OM 100	Schwenkspiegelscanner	501 05461						
BCL 500 <i>i</i> SM 100 H	H Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung 501 0546							
BCL 500/ SM 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung 501 054							
BCL 500 <i>i</i> OM 100 H	00 H Schwenkspiegelscanner mit Heizung 501 05464							
Low Density Optik (I	m = 0,5 … 1,0mm)							
BCL 500/ SF 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05465						
BCL 500/ SF 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05466						
BCL 500/ OF 100	Schwenkspiegelscanner	501 05467						
BCL 500/ SF 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05468						
BCL 500/ SF 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05469						
BCL 500/ OF 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05470						
Ultra Low Density O	ptik (m = 0,7 … 1,0mm)							
BCL 500/ SL 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 09911						
BCL 500/ OL 100	Schwenkspiegelscanner	501 09912						
BCL 500/ SL 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 09914						
BCL 500/ OL 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 09915						

Tabelle 5.7: Typenübersicht BCL 500i

5.4.2 BCL 501*i*

(multiNet plus Slave mit 1x RS 485 Schnittstelle auf 2x M12 B-kodiert)

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer							
High Density Optik (m = 0,25 … 0,5mm)									
BCL 501/ SN 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel 501 0								
BCL 501 / SN 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05472							
BCL 501 ON 100	Schwenkspiegelscanner	501 05473							
BCL 501 / SN 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05474							
BCL 501 / SN 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05475							
BCL 501/ ON 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05476							
Medium Density Opt	tik (m = 0,35 1,0mm)								
BCL 501 / SM 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05477							
BCL 501 / SM 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05478							
BCL 501 / OM 100	Schwenkspiegelscanner	501 05479							
BCL 501 / SM 100 H	H Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung 501 05480								
BCL 501 / SM 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung 501 0548								
BCL 501 OM 100 H	501/OM 100 H Schwenkspiegelscanner mit Heizung 501 05482								
Low Density Optik (I	m = 0,5 1,0mm)								
BCL 501/ SF 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05483							
BCL 501/ SF 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05484							
BCL 501/ OF 100	Schwenkspiegelscanner	501 05485							
BCL 501 SF 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05486							
BCL 501 / SF 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05487							
BCL 501 / OF 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05488							
Ultra Low Density O	ptik (m = 0,7 … 1,0mm)								
BCL 501 / SL 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 09890							
BCL 501/OL 100	Schwenkspiegelscanner	501 09891							
BCL 501 / SL 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 09893							
BCL 501 / OL 100 H	501 OL 100 H Schwenkspiegelscanner mit Heizung 501 09894								

Tabelle 5.8: Typenübersicht BCL 501 i

5.5 Lesefeldkurven / Optische Daten

Barcodeeigenschaften

Hinweis!

Beachten Sie bitte, dass die Größe des Barcode-Moduls Einfluss auf die maximale Leseentfernung und die Lesefeldbreite hat. Berücksichtigen Sie daher bei der Auswahl des Montageortes und/oder des geeigneten Barcode-Etiketts unbedingt die unterschiedliche Lesecharakteristik des Scanners bei verschiedenen Barcode-Modulen.



Bild 5.4: Die wichtigsten Kenngrößen eines Barcodes

Der Entfernungsbereich, in dem ein Barcode vom BCL 500i BCL 501i gelesen werden kann (das sogenannte Lesefeld) hängt neben der Qualität des gedruckten Barcodes auch von seinen Abmessungen ab.

Dabei ist vor allem das Modul eines Barcodes für die Größe des Lesefeldes entscheidend.



Hinweis!

Als Faustregel gilt: Je kleiner das Modul des Barcodes, desto geringer die maximale Leseentfernung und Lesefeldbreite.

5.6 Lesefeldkurven

о]]

Hinweis!

Beachten Sie, dass die reellen Lesefelder noch von Faktoren wie Etikettiermaterial, Druckqualität, Lesewinkel, Druckkontrast etc. beeinflusst werden und deshalb von den hier angegebenen Lesefeldern abweichen können.

Der Nullposition des Leseabstands bezieht sich immer auf die Gehäusevorderkante des Strahlaustritts und wird in Bild 5.5 für die beiden Gehäusebauformen des BCL 500*i* \ BCL 501*i* dargestellt.



	-	-												

Lesebedingungen	für	die	Lesefeldkurven
-----------------	-----	-----	----------------

Barcodetype	2/5 Interleaved
Ratio	1:2,5
ANSI Spezifikation	Klasse A
Leserate	> 75%

Tabelle 5.9: Lesebedingungen



5.6.1 High Density (N) - Optik: BCL 500*i* \ BCL 501*i* SN 100/102

Bild 5.6:Lesefeldkurve "High Density" für Linienscanner (mit/ohne Umlenkspiegel)Die Lesefeldkurve gilt für die in Tabelle 5.9 genannten Lesebedingungen.



5.6.2 High Density (N) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i ON 100

Bild 5.7: Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner







5.6.3 Medium Density (M) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SM 100/102

Bild 5.9:Lesefeldkurve "Medium Density" für Linienscanner (mit/ohne Umlenkspiegel)Die Lesefeldkurven gelten für die in Tabelle 5.9 genannten Lesebedingungen.



5.6.4 Medium Density (M) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i OM 100

Bild 5.10: Lesefeldkurve "Medium Density" für Schwenkspiegelscanner







5.6.5 Low Density (F) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SF 100/102

Bild 5.12:Lesefeldkurve "Low Density" für Linienscanner (mit/ohne Umlenkspiegel)Die Lesefeldkurven gelten für die in Tabelle 5.9 genannten Lesebedingungen.



5.6.6 Low Density (F) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i OF 100

Bild 5.13: Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner



Bild 5.14: Seitliche Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner



5.6.7 Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SL 102

Bild 5.15:Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Linienscanner ohne UmlenkspiegelDie Lesefeldkurven gelten für die in Tabelle 5.9 genannten Lesebedingungen.

5.6.8 Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i OL 100



Bild 5.16: Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner



Bild 5.17: Seitliche Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner Die Lesefeldkurven gelten für die in Tabelle 5.9 genannten Lesebedingungen.

5.7 Lesefeldkurven für Heizungsgeräte

Die Lesefeldkurven der Heizungsgeräte weichen bedingt durch die Optikheizung z.T. etwas von den normalen Lesefeldkurven ab und sind in der Lesefeldbreite wie auch in der Lesefeldhöhe etwas reduziert!

- Der maximale Öffnungswinkel ist bei allen Schwenk- und Umlenkspiegelgeräten (BCL 500*i* \ BCL 501*i*...100 H) auf ±28° reduziert (ohne Heizung = ±30°).
- Zusätzlich ist der maximale Schwenkbereich bei allen Schwenkspiegelgeräten (BCL 500*i* \ BCL 501*i* 0...100 H) auf ±12° reduziert (ohne Heizung = ±20°). Die Umlenkspiegelvarianten (BCL 500*i* \ BCL 501*i* S...100 H) sind von dieser Einschränkung nicht betroffen.
- Bei allen Linienscannern mit Heizung (BCL 500*i* \ BCL 501*i* S...102 H) bleiben Lesefeldkurven und Öffnungswinkel unverändert.

Die Details entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Lesefeldkurven für die Heizungsgeräte.

5.7.1 High Density (N) - Optik: BCL 500*i* \ BCL 501*i* SN 102 H



Bild 5.18: Lesefeldkurve "High Density" für Linienscanner mit Heizung (ohne Umlenkspiegel)



5.7.2 High Density (N) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SN 100 H





5.7.3 High Density (N) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i ON 100 H

Bild 5.20: Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung



Bild 5.21: Seitliche Lesefeldkurve "High Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung



5.7.4 Medium Density (M) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SM 102 H





5.7.5 Medium Density (M) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SM 100 H



5.7.6 Medium Density (M) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i OM 100 H

Bild 5.24: Lesefeldkurve "Medium Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung







5.7.7 Low Density (F) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SF 102 H



5.7.8 Low Density (F) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SF 100 H

Bild 5.27: Lesefeldkurve "Low Density" für Linienscanner mit Heizung (mit Umlenkspiegel)



5.7.9 Low Density (F) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i OF 100 H

Bild 5.28: Lesefeldkurve "Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung





5.7.10 Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i SL 102 H







5.7.11 Ultra Low Density (L) - Optik: BCL 500i \ BCL 501i OL 100 H

Bild 5.31: Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung



Bild 5.32: Seitliche Lesefeldkurve "Ultra Low Density" für Schwenkspiegelscanner mit Heizung

6 Installation und Montage

6.1 Lagern, Transportieren



Achtung!

Verpacken Sie das Gerät für Transport und Lagerung stoßsicher und geschützt gegen Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Achten Sie auf die Einhaltung der in den technischen Daten spezifizierten zulässigen Umgebungsbedingungen.

Auspacken

- Achten Sie auf unbeschädigten Packungsinhalt. Benachrichtigen Sie im Fall einer Beschädigung den Postdienst bzw. den Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.
- & Überprüfen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf:
 - Liefermenge
 - · Gerätetyp und Ausführung laut Typenschild
 - Laser-Warnschilder
 - Kurzanleitung

Das Typenschild gibt Auskunft, um welchen BCL-Typ es sich bei Ihrem Gerät handelt. Genaue Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5.

Typenschilder der Barcodeleser der Baureihe BCL 500i



Bild 6.1: Gerätetypenschild BCL 500*i* \ BCL 501*i*

Bewahren Sie die Originalverpackung f
ür den Fall einer sp
äteren Einlagerung oder Verschickung auf.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten bzw. das für Sie zuständige Leuze electronic Vertriebsbüro.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Verpackungsmaterial die örtlich geltenden Vorschriften.

6.2 Montage des BCL 500*i* \ BCL 501*i*

Die Barcodeleser BCL 500*i* \ BCL 501*i* können auf 2 unterschiedliche Arten montiert werden:

- Über zwei M4x6 Schrauben auf der Geräterückseite oder vier M4x6 Schrauben auf der Geräteunterseite.
- Über ein Befestigungsteil BT 56 an den beiden Befestigungsnuten.

6.2.1 Befestigung über M4 x 6 Schrauben



Bild 6.2: Befestigungsmöglichkeiten mittels M4x6 Gewindelöchern

6.2.2 Befestigungsteil BT 56

Zur Befestigung des BCL 500*i* BCL 501*i* über die Befestigungsnuten steht Ihnen das Befestigungsteil BT 56 zur Verfügung. Es ist für eine Stangenbefestigung (Ø 16mm bis 20mm) vorgesehen. Bestellhinweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Typenübersicht und Zubehör" auf Seite 142.

Befestigungsteil BT 56





Bild 6.4: Befestigungsbeispiel BCL 500i \ BCL 501i

Hinweis!

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Scanstrahl vom zu lesenden Etikett nicht direkt zurück auf den Scanner reflektiert wird. Beachten Sie dazu die Hinweise in Kapitel 6.3! Die zulässigen Minimal- und Maximalabstände zwischen BCL 500i \ BCL 501i und zu lesenden Etiketten entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5.6.

6.3 Geräteanordnung

6.3.1 Wahl des Montageortes

Für die Auswahl des richtigen Montageortes müssen Sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen:

- Größe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Barcodes auf dem zu erkennenden Objekt.
- Das Lesefeld des BCL 500/ BCL 501/ in Abhängigkeit von der Barcode-Modulbreite.
- Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz (siehe Kapitel 5.5 "Lesefeldkurven / Optische Daten").
- Die zulässigen Leitungslängen zwischen BCL 500*i* \ BCL 501*i* und dem Host-System je nach verwendeter Schnittstelle.
- Den richtigen Zeitpunkt für die Datenausgabe. Der BCL 500*i* \ BCL 501*i* sollte so positioniert werden, dass unter Berücksichtigung der benötigten Zeit für die Datenverarbeitung und der Förderbandgeschwindigkeit ausreichend Zeit bleibt, um z.B. Sortiervorgänge auf Grundlage der gelesenen Daten einleiten zu können.
- Das Display und Bedienfeld sollte gut sichtbar und zugänglich sein.
- Für die Konfiguration und Inbetriebnahme mittels webConfig-Tool sollte die USB-Schnittstelle leicht zugänglich sein.

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4.



Hinweis!

Der Strahlenaustritt des BCL 500i \ BCL 501i erfolgt beim:

- Linienscanner parallel zum Gehäuseunterteil

- Schwenkspiegel und Umlenkspiegel rechtwinklig zum Gehäuseunterteil

Das Gehäuseunterteil ist dabei jeweils die schwarze Fläche in Bild 6.1. Sie erzielen die besten Leseergebnisse wenn:

- Der BCL 500i \ BCL 501i so montiert ist, dass der Scanstrahl unter einem Neigungswinkel größer ±10° ... 15° zur Senkrechten auf den Barcode trifft.
- Die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt.
- Die Barcode-Etiketten gute Druckqualität und Kontrastverhältnisse besitzen.
- Sie keine hochglänzenden Etiketten benutzen.
- Keine direkte Sonneneinstrahlung vorliegt.

6.3.2 Totalreflexion vermeiden – Linienscanner

Ein Neigungswinkel des Barcode-Etiketts größer $\pm 10^{\circ} \dots 15^{\circ}$ aus der Lotsenkrechten heraus ist notwendig, um eine Totalreflexion des Laserstrahls zu vermeiden (siehe Bild 6.5)! Totalreflexionen treten immer dann auf, wenn das Laserlicht des Barcodelesers direkt unter 90° auf die Oberfläche des Barcodes trifft. Durch das direkt vom Barcode reflektierte Licht kann es zu einer Übersteuerung des Barcodelesers kommen und somit zu Nicht-Lesungen!



Bild 6.5: Totalreflexion – Linienscanner

6.3.3 Totalreflexion vermeiden – Schwenk-/Umlenkspiegelscanner

Beim BCL 500*i* \ BCL 501*i* mit Schwenk-/Umlenkspiegel tritt der Laserstrahl unter 90° zur Lotsenkrechten aus.

Beim BCL 500i \ BCL 501i mit Umlenkspiegel kann zudem die Abstrahlrichtung um ±10° per Software angepasst werden.

Beim BCL 500*i* \ BCL 501*i* mit Schwenkspiegel ist der Schwenkbereich von ±20° (±12° bei Geräten mit Heizung) zu berücksichtigen.

D.h. um auf der sicheren Seite zu sein und Totalreflexion zu vermeiden, muss der BCL 500*i* \ BCL 501*i* mit Schwenk-/Umlenkspiegel um 20° ... 30° nach unten oder oben geneigt werden!

Hinweis!

Montieren Sie den BCL 500i \ BCL 501i mit Schwenk-/Umlenkspiegel so, dass das Austrittsfenster des Barcodelesers parallel zum Objekt ist. Damit erzielen Sie einen Neigungswinkel von ca. 25°.



Bild 6.6: Totalreflexion – BCL 500i \ BCL 501i mit Schwenk-/Umlenkspiegel

6.3.4 Montageort

- ✤ Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf:
 - Die Einhaltung der zulässigen Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperatur).
 - Mögliche Verschmutzung des Lesefensters durch austretende Flüssigkeiten, Abrieb von Kartonagen oder Rückstände von Verpackungsmaterial.
 - Geringstmögliche Gefährdung des BCL 500i \ BCL 501i durch mechanische Zusammenstöße oder sich verklemmende Teile.
 - Möglichen Fremdlichteinfluss (kein direktes bzw. über den Barcode reflektiertes Sonnenlicht).

6.3.5 Geräte mit integrierter Heizung

- Beachten Sie bei der Montage von Geräten mit integrierter Heizung zusätzlich folgende Punkte:
 - Den BCL 500i \ BCL 501i möglichst thermisch isoliert montieren, z. B. über Schwingmetalle.
 - Vor Zugluft und Wind geschützt montieren, ggf. zusätzlichen Schutz vorsehen.



Hinweis!

Beim Einbau des BCL 500i \ BCL 501i in ein Schutzgehäuse muss darauf geachtet werden, dass der Scanstrahl ungehindert aus dem Schutzgehäuse austreten kann.

6.3.6 Maximal zulässige Lesewinkel zwischen BCL 500*i* \ BCL 501*i* und Barcode

Die optimale Ausrichtung des BCL 500¹ BCL 501¹ ist erreicht, wenn die Scanlinie die Barcodestriche nahezu im rechten Winkel (90°) überstreicht. Mögliche Lesewinkel, die zwischen Scanlinie und Barcode auftreten können, müssen berücksichtigt werden (Bild 6.7).



Bild 6.7: Lesewinkel beim Linienscanner

- α Azimuthwinkel (Tilt) max. 45°
- β Neigungswinkel (Pitch) max. 45°
- γ Drehwinkel (Skew) max. 45°

Um Totalreflexion zu vermeiden sollte der Drehwinkel γ (Skew) größer als 10° sein
6.4 Laserwarnschild anbringen



Achtung Laser!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

Bringen Sie die dem Gerät beigefügten Aufkleber (Laserwarnschilder und Laseraustrittssymbol) unbedingt am Gerät an! Sollten die Schilder aufgrund der Einbausituation des BCL 500i \ BCL 501i verdeckt werden, so bringen Sie die Schilder statt dessen in der Nähe des BCL 500i \ BCL 501i so an, dass beim Lesen der Hinweise nicht in den Laserstrahl geblickt werden kann!

6.5 Reinigen

Reinigen Sie nach der Montage die Glasscheibe des BCL 500i \ BCL 501i mit einem weichen Tuch. Entfernen Sie alle Verpackungsreste, wie z.B. Kartonfasern oder Styroporkugeln. Vermeiden Sie dabei Fingerabdrücke auf der Frontscheibe des BCL 500i \ BCL 501i.



Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung der Geräte keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdünner oder Aceton.

7 Elektrischer Anschluss

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* werden über unterschiedlich kodierte M12-Rundsteckverbinder angeschlossen. Somit ist eine eindeutige Anschlusszuordnung gewährleistet.

Die zusätzliche USB-Schnittstelle dient zur Parametrierung des Gerätes.

Die beiden Produktreihen BCL 500*i* und BCL 501*i* unterscheiden sich bei den Schnittstellen und in Ihrer Funktion als multiNet plus **Master** oder **Slave**.

	HOST / BUS IN	BUS OUT
BCL 500 <i>i</i> (Stand Alone oder multiNet plus Master)	RS 232 / RS 422	RS 485
BCL 501 <i>i</i> (multiNet plus Slave)	RS 485	RS 485

Die generelle Position der einzelnen Geräteanschlüsse entnehmen sie bitte unten dargestelltem Geräteausschnitt.

0]]

Hinweis!

Sie erhalten zu allen Anschlüssen die entsprechenden Gegenstecker bzw. vorkonfektionierten Kabel. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel 13.



Bild 7.1: Lage der elektrischen Anschlüsse

7.1 Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss



Achtung!

Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst! Es besteht ansonsten die Gefahr, dass Laserstrahlung aus dem Gerät unkontrolliert austritt. Das Gehäuse des BCL 500i \ BCL 501i enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Versorgungsspannung mit dem angegebenen Wert auf dem Typenschild übereinstimmt.

Der Anschluss des Gerätes und Reinigung dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss der Funktionserde (FE). Nur bei ordnungsgemäß angeschlossener Funktionserde ist der störungsfreie Betrieb gewährleistet.

Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.



Achtung!

Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.



Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500i sind in Schutzklasse III zur Versorgung durch PELV (Protective Extra Low Voltage) ausgelegt (Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung).



Hinweis!

Die Schutzart IP 65 wird nur mit verschraubten Steckverbindern bzw. mit verschraubten Abdeckkappen erreicht!

7.2 Elektrischer Anschluss des BCL 500*i*

Der BCL 500*i* als "**Stand Alone**" oder mulitNet plus "**Master**" Teilnehmer, verfügt über vier M12 Stecker/Buchsen die A und B kodiert sind.

Dort wird die Spannungsversorgung (PWR), wie auch die vier frei parametrierbaren Schaltein-/ausgänge (SW IN/OUT bzw. PWR) angeschlossen.

Als "**HOST / BUS IN**" Schnittstelle steht eine RS 232 oder wahlweise eine RS 422 zur Anbindung an das Host System zur Verfügung. Als weitere zweite physikalische Schnittstelle "**BUS OUT**" ist eine RS 485 zum Aufbau des Leuze multiNet plus Scannernetzwerkes vorhanden. Der BCL 500*i* ist geeignet für den Einsatz im Leuze multiNet plus als Netzwerk Master/multiScan Master.



Ein USB-Anschluss dient als "SERVICE"-Schnittstelle.

Bild 7.2: Anschlüsse des BCL 500i

Im Nachfolgenden wird im Detail auf die einzelnen Anschlüsse und Pinbelegungen eingegangen.

PWR (5-pol. Stecker, A-kodiert)				
	Pin	Name	Bemerkung	
PWR SWIO_3 GND 3 0 5 0 5 0 1 VIN FE 4 SWIO_4 M12-Stecker (A-kodiert)	1	VIN	Positive Versorgungsspannung +10 +30VDC	
	2	SWIO_3	Konfigurierbarer Schalteingang / Schalt- ausgang 3	
	3	GND	Negative Versorgungsspannung 0VDC	
	4	SWIO_4	Konfigurierbarer Schalteingang / Schalt- ausgang 4	
	5	FE	Funktionserde	
	Gewinde	FE	Funktionserde (Gehäuse)	

7.2.1 PWR - Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgang 3 und 4

Tabelle 7.1: Anschlussbelegung PWR

Versorgungsspannung



Achtung!

Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500ⁱ ... sind in Schutzklasse III zur Versorgung durch PELV (Protective Extra Low Voltage) ausgelegt (Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung).

Anschluss der Funktionserde FE

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Funktionserde (FE). Nur bei ordnungsgemäß angeschlossener Funktionserde ist der störungsfreie Betrieb gewährleistet. Alle elektrischen Störeinflüsse (EMV-Einkopplungen) werden über den Funktionserdeanschluss abgeleitet.

Schaltein-/-ausgang

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* verfügen über 4 frei programmierbare, optoentkoppelte Schaltein- und Schaltausgänge **SWIO_1** ... **SWIO_4**.

Mit den Schalteingängen lassen sich verschiedene interne Funktionen des BCL 500^{*i*} BCL 501^{*i*} aktivieren (Dekodierung, autoConfig, ...). Die Schaltausgänge dienen zur Zustandssignalisierung des BCL 500^{*i*} BCL 501^{*i*} und zur Realisierung externer Funktionen unabhängig von der übergeordneten Steuerung.

Die beiden Schaltein-/ausgänge SWIO_1 und SWIO_2 befinden sich auf der M12-Buchse SW IN/OUT und werden in Kapitel 7.2.3 beschrieben. Zwei weitere (SWIO_3 und SWIO_4) der vier frei parametrierbaren Schaltein-/ausgänge befinden sich auf dem M12-Stecker PWR.



Hinweis!

Die jeweilige Funktion als Eingang oder Ausgang können Sie über das Display bzw. mithilfe des Konfigurations-Tools "webConfig" einstellen!

Nachfolgend wird die externe Beschaltung als Schaltein- bzw. -ausgang beschrieben, die jeweilige Funktionszuordnung zu den Schaltein-/-ausgängen finden Sie im Kapitel 10.

Funktion als Schalteingang



Bild 7.1: Anschlussbild Schalteingang SWIO_3 und SWIO_4

- Sollten Sie einen Sensor mit Standard M12-Steckverbinder verwenden, so beachten Sie Folgendes:
 - Die Pins 2 und 4 dürfen nicht als Schaltausgang betrieben werden, wenn gleichzeitig an diesen Pins Sensoren angeschlossen werden, die als Eingang arbeiten.

Liegt z.B. der invertierte Sensorausgang auf Pin 2 und gleichzeitig ist der Pin 2 des Barcodelesers als Ausgang parametriert (und nicht als Eingang), kommt es zu einem Fehlverhalten des Schaltausganges.



Achtung!

Der maximale Eingangsstrom darf 8mA nicht übersteigen!

Funktion als Schaltausgang



 $\bigwedge f$

Achtung!

Jeder parametrierte Schaltausgang ist kurzschlussfest! Belasten Sie den jeweiligen Schaltausgang des BCL 500i im Normalbetrieb maximal mit 60mA bei +10 ... +30 VDC! Hinweis!

Die beiden Schaltein- / ausgänge SWIO_3 und SWIO_4 sind standardmäßig so parametriert, dass der

- Schalteingang SWIO_3 das Lesetor aktiviert.
- Schaltausgang SWIO_4 standardmäßig bei "No Read" schaltet.

7.2.2 SERVICE - USB Schnittstelle (Typ A)

SERVICE - USB-Schnittstelle (Typ A)				
SERVICE	Pin	Name	Bemerkung	
GND D+ D- U _B	1	VB	positive Versorgungsspannung +5VDC	
	2	D-	Data -	
4321	3	D+	Data +	
	4	GND	Masse (Ground)	

Tabelle 7.2: Anschlussbelegung SERVICE - USB Schnittstelle



Achtung!

Die +5VDC Versorgungsspannung der Service - USB-Schnittstelle ist nur mit maximal 200mA belastbar!

✤ Achten Sie auf ausreichende Schirmung.

Die gesamte Verbindungsleitung muss gemäß den USB-Spezifikationen zwingend geschirmt sein. Eine Leitungslänge von 3m darf nicht überschritten werden.

Verwenden Sie das Leuze-spezifische USB Service Kabel (siehe Kapitel 13 "Typenübersicht und Zubehör") für den Anschluss und die Parametrierung mittels eines Service-PCs.



Hinweis!

IP 65 wird nur mit verschraubten Steckverbindern bzw. mit verschraubten Abdeckkappen erreicht. Alternativ kann an die zur Verfügung stehende USB Service-Schnittstelle auch ein von Leuze electronic GmbH + Co. zertifizierter Parameterspeicher in Form eines USB Memory Sticks angeschlossen werden. Mit diesem Leuze Memory-Stick wird auch die Schutzart IP 65 gewährleistet. Näheres entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.9 und dem Kapitel 10.4.2 dieser Dokumentation!

SW IN/OUT (5-pol. Buchse, A-kodiert)				
	Pin	Name	Bemerkung	
SW IN/OUT SWIO_1 VOUT VOUT VOUT SWIO_2 M12-Buchse (A-kodiert)	1	VOUT	Spannungsversorgung für Sensorik (VOUT identisch zu VIN bei PWR IN)	
	2	SWIO_1	Konfigurierbarer Schalteingang / Schaltausgang 1	
	3	GND	GND für die Sensorik	
	4	SWIO_2	Konfigurierbarer Schalteingang / Schaltausgang 2	
	5	FE	Funktionserde	
	Gewinde	FE	Funktionserde (Gehäuse)	

7.2.3 SW IN/OUT - Schalteingang/Schaltausgang

Tabelle 7.3: Anschlussbelegung SW IN/OUT

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* verfügen über 4 frei programmierbare, optoentkoppelte Schaltein- und Schaltausgänge **SWIO_1** ... **SWIO_4**.

Die beiden Schaltein-/-ausgänge SWIO_1 und SWIO_2 befinden sich auf der M12-Buchse SW IN/OUT. Zwei weitere (SWIO_3 und SWIO_4) der vier frei parametrierbaren Schaltein-/-ausgänge befinden sich auf dem M12-Stecker PWR und werden in Kapitel 7.2.1 beschrieben.

Nachfolgend wird die externe Beschaltung als Schaltein- bzw. -ausgang beschrieben, die jeweilige Funktionszuordnung zu den Schaltein-/-ausgängen finden Sie in Kapitel 10.

Funktion als Schalteingang



Bild 7.3: Anschlussbild Schalteingang SWIO_1 und SWIO_2

- Sollten Sie einen Sensor mit Standard M12-Steckverbinder verwenden, so beachten Sie Folgendes:
 - Die Pins 2 und 4 dürfen nicht als Schaltausgang betrieben werden, wenn gleichzeitig an diesen Pins Sensoren angeschlossen werden, die als Eingang arbeiten.

Liegt z.B. der invertierte Sensorausgang auf Pin 2 und gleichzeitig ist der Pin 2 des Barcodelesers als Ausgang parametriert (und nicht als Eingang), kommt es zu einem Fehlverhalten des Schaltausganges..



Achtung!

Der maximale Eingangsstrom darf 8mA nicht übersteigen!

Funktion als Schaltausgang







Achtung!

Jeder parametrierte Schaltausgang ist kurzschlussfest! Belasten Sie den jeweiligen Schaltausgang des BCL 500i im Normalbetrieb maximal mit 60mA bei +10 ... +30VDC!

\mathbf{O}
Л

Hinweis!

Die beiden Schaltein-/-ausgänge SWIO_1 und SWIO_2 sind standardmäßig so parametriert, dass sie als **Schalteingang** arbeiten:

- Schalteingang SWIO_1 aktiviert die Funktion Start Lesetor
- Schalteingang SWIO_2 aktiviert die Funktion Referenz Code Teach In

Die Programmierung der Funktionen der einzelnen Schaltein- bzw. -ausgänge erfolgt über das Display bzw. über die Parametrierung im webConfig unter der Rubrik Schalteingang bzw. Schaltausgang.

Siehe hierzu auch "Inbetriebnahme und Konfiguration" auf Seite 110.

7.2.4 HOST / BUS IN beim BCL 500i

Der BCL 500*i* stellt wahlweise die Schnittstelle RS 232 oder RS 422 als Host-Schnittstelle zur Verfügung. Diese wird über das Display oder die Konfigurationssoftware "webConfig" ausgewählt. Je nach ausgewähltem Schnittstellentyp ändert sich die Anschlussbelegung, siehe Tabelle 7.4 und Bild 7.5/Bild 7.6.

HOST / BUS IN RS 232 / RS 422 (5-pol. Stecker, B-kodiert)				
HOST / BUS IN	Pin	Name	Bemerkung	
GND_H RXD/RX- M12-Stecker (B-kodiert)	1	CTS / RX+	CTS Signal (RS 232) / RX+ (RS 422)	
	2	TxD / Tx-	TXD Signal (RS 232) / TX- (RS 422)	
	3	GND_H	Bezugspotential 0V für RS 232 / RS 422	
	4	RTS/Tx+	RTS Signal (RS 232) / TX+ (RS 422)	
	5	RxD / Rx-	RxD Signal (RS 232) / Rx- (RS 422)	
	Gewinde	FE	Funktionserde (Gehäuse)	

Tabelle 7.4: Anschlussbelegung HOST / BUS IN BCL 500i

RS 232-Schnittstelle



Bild 7.5: Anschlussbelegung HOST / BUS IN als RS 232

Hinweis zum Anschluss der RS 232-Schnittstelle!

Achten Sie auf ausreichende Schirmung. Die gesamte Verbindungsleitung muss geschirmt und geerdet sein. Die Leitungen für RTS und CTS müssen nur dann verbunden sein, wenn ein Hardware-Handshake über RTS/CTS genutzt wird.

RS 422-Schnittstelle



Bild 7.6: Anschlussbelegung HOST / BUS IN als RS 422

Hinweis zum Anschluss der RS 422-Schnittstelle!

Achten Sie auf ausreichende Schirmung. Die gesamte Verbindungsleitung muss geschirmt und geerdet sein. Die Adern Rx+/Rx- und Tx+/Tx- müssen paarig verseilt sein.

7.2.5 BUS OUT beim BCL 500i

Zum Aufbau des Leuze multiNet plus Netzwerkes mit weiteren Teilnehmern, stellt der BCL 500*i* eine weitere Schnittstelle in Form einer RS 485 zur Verfügung.

BUS OUT RS 485 (5-pol. Buchse, B-kodiert)				
BUS OUT RS 485 RS485B VCC485 VCC485 RS485A GND485 FE RS485A FE M12-Buchse (B-kodiert)	Pin	Name	Bemerkung	
	1	VCC485	+5VDC für Busabschluss (Terminierung)	
	2	RS 485 B	RS 485 B - Signalleitung	
	3	GND 485	Bezugsmasse RS 485 - Potentialausgleich	
	4	RS 485 A	RS 485 A - Signalleitung	
	5	FE	Funktionserde / Schirm	
	Gewinde	FE	Funktionserde (Gehäuse)	

Tabelle 7.5: Anschlussbelegung BUS OUT

Hinweis!

Achten Sie auf ausreichende Schirmung. Die gesamte Verbindungsleitung muss geschirmt und geerdet sein. Die Signalleitungen müssen paarig verseilt sein.

Terminierung der RS 485-Schnittstelle am Master

Die RS 485-Schnittstelle muss am Master immer extern mithilfe eines T-Stückes und eines Abschlusswiderstandes terminiert werden (siehe Kapitel 13 "Typenübersicht und Zubehör").

Terminierung der RS 485 Schnittstelle am Slave

Am letzten Netzwerkteilnehmer sollte das Leuze multiNet plus Netzwerk (RS 485-Schnittstelle) mittels eines Abschlusswiderstandes (siehe Kapitel 13 "Typenübersicht und Zubehör") auf der BUS OUT-Buchse terminiert werden.



Achtung!

Eine Netzwerkteilnahme als Slave des BCL 500ⁱ im Leuze multiNet plus ist nur auf der **BUS OUT**-Buchse und über ein externes M12 T-Stück möglich. Siehe dazu Kapitel 7.4.3 und Bild 7.9!

7.3 Elektrischer Anschluss des BCL 501*i*

Der **BCL 501***i* als **Netzwerk-Slave-Teilnehmer** verfügt über vier M12 Stecker/Buchsen die A- und B-kodiert sind.

Dort wird die Spannungsversorgung (**PWR**), die vier frei parametrierbaren Schaltein-/ Schaltausgänge (**SW IN/OUT** bzw. **PWR**), die Leuze multiNet plus-Schnittstelle (**HOST / BUS IN**) wie auch die Anbindung zu einem weiteren multiNet plus Netzwerkteilnehmer (**BUS OUT**) vorgenommen. Ein USB-Anschluss dient als **SERVICE**-Schnittstelle.



Bild 7.7: Anschlüsse des BCL 501i

Im Nachfolgenden wird im Detail auf die einzelnen Anschlüsse und Pin-Belegungen eingegangen.

7.3.1 PWR - Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgang 3 und 4

Der PWR-Anschluss des BCL 501*i* ist identisch mit dem PWR-Anschluss des BCL 500*i* (siehe Kapitel 7.2.1).

7.3.2 SERVICE - USB Schnittstelle (Typ A)

Die SERVICE - USB Schnittstelle des BCL 501*i* ist identisch mit der SERVICE - USB Schnittstelle BCL 500*i* (siehe Kapitel 7.2.2).

7.3.3 SW IN/OUT - Schalteingang/Schaltausgang

Der SW IN/OUT-Anschluss des BCL 501*i* ist identisch mit dem SW IN/OUT-Anschluss des BCL 500*i* (siehe Kapitel 7.2.3).

7.3.4 HOST / BUS IN beim BCL 501i

Der BCL 501*i* stellt als HOST / BUS IN Schnittstelle eine RS 485 zur Anbindung an das Host-System zur Verfügung. Diese Schnittstelle ist physikalisch auf die Buchse BUS OUT RS 485 durchgeschleift.

Der BCL 501 *i* ist mit seiner RS 485-Schnittstelle geeignet für den Einsatz im Leuze-eigenen Scannernetzwerk multiNet plus.

HOST / BUS IN RS 485 (5-pol. Stecker, B-kodiert)				
HOST / BUS IN	Pin	Name	Bemerkung	
RS485B	1	N.C.	reserviert	
GND485 3 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	2	RS 485 B	RS 485 B - Signalleitung	
	3	GND 485	Bezugsmasse RS 485 - Potentialaus- gleich	
	4	RS 485 A	RS 485 A - Signalleitung	
	5	FE	Funktionserde / Schirm	
	Gewinde	FE	Funktionserde (Gehäuse)	

Tabelle 7.6: Anschlussbelegung HOST / BUS IN BCL 501i

7.3.5 BUS OUT beim BCL 501*i*

Zum Aufbau des Leuze multiNet plus Netzwerkes mit weiteren Teilnehmern, stellt der BCL 501*i* eine weitere Buchse mit der vom HOST / BUS IN durchgeschleiften RS 485-Schnittstelle zur Verfügung.

Die Anschlussbelegung ist identisch mit der Belegung des BUS OUT-Anschlusses des BCL 500*i* (siehe Tabelle 7.5 auf Seite 80).

Hinweis!

Achten Sie auf ausreichende Schirmung. Die gesamte Verbindungsleitung muss geschirmt und geerdet sein. Die Signalleitungen müssen paarig verseilt sein.

Terminierung der RS 485-Schnittstelle

Der BCL 501*i* arbeitet als Slave im Leuze multiNet plus Netzwerk. Am physikalisch letzten Teilnehmer muss das Leuze multiNet plus Netzwerk (RS 485-Schnittstelle) mittels eines

Abschlusswiderstandes (siehe Kapitel 13 "Typenübersicht und Zubehör") terminiert werden. Dies vermeidet Reflexionen auf dem Leuze multiNet plus und verbessert die Störsicherheit.

7.4 Leuze multiNet plus

Das Leuze multiNet plus ist für die schnelle Übertragung von Scannerdaten zu einem übergeordneten Host-Rechner optimiert. Physikalisch besteht es aus einer Zweidraht-RS 485-Schnittstelle, die durch ein Software-Protokoll, das multiNet plus-Protokoll, gesteuert wird. Dadurch wird die Verdrahtung des Netzwerks einfach und kostengünstig, da die Netzwerkverbindung einfach von einem zum nächsten Slave durchgeschleift wird.



Bild 7.8: System-Topologie Leuze multiNet plus

Mithilfe eines Netzwerk-Masters BCL 500*i* können bis zu 31 Barcodeleser vernetzt werden. Dazu wird jedem teilnehmenden BCL 500*i* oder BCL 501*i* über das Display und das Bedienfeld die jeweilige Stationsadresse zugeordnet. Die Vernetzung erfolgt über eine Parallelschaltung der einzelnen RS 485-Schnittstellen.

Im Leuze-eigenen multiNet plus-Netzwerk übertragen die einzelnen Busteilnehmer nach Aufforderung durch den Netzwerk-Master BCL 500*i* nacheinander ihre Daten.

Der Master BCL 500*i* überträgt die Daten aller Busteilnehmer dann über seine Host-Schnittstelle (alternativ RS 232 oder RS 422) an eine übergeordnete SPS-Steuerung oder einen Rechner, d.h. er "sammelt" die Scannerdaten im Netzwerk und überträgt sie auf einer Schnittstelle an den Host-Rechner. Dies reduziert Schnittstellenkosten (CPs) und den Programmieraufwand für die Software.

7.4.1 Verdrahtung multiNet plus

Anschlusshinweise Leuze multiNet plus

Für das Leuze multiNet plus sollte eine geschirmte Doppellitze mit verdrillten Adern verwendet werden. Damit ist eine Gesamtnetzwerklänge von bis zu 1200m möglich.

Empfohlenes Netzwerkkabel (z.B. LiYCY 2x0,2mm²):

- Verdrillte Doppeladern, geschirmt
- Querschnitt: min. 0,2mm²
- Kupferwiderstand <100Ω/km
- Schten Sie bei der Netzwerkverkabelung auf folgende Punkte:
 - Die Leitungen RS 485A, RS 485B und GND werden im Netzwerk durchgeschleift und dürfen auf keinen Fall vertauscht werden, da sonst das Leuze multiNet plus Netzwerk nicht funktionsfähig ist. Es empfiehlt sich, den GND der RS 485-Schnittstelle der Teilnehmer mit durchzuschleifen.
 - Der Schirm ist an den Slaves einseitig mit FE zu verbinden.
 - Die maximale Leitungslänge im Netzwerk beträgt 1200m.
 - Der (physikalisch) letzte Slave im Netzwerk sollte mit einem Abschlusswiderstand von 220Ω zwischen RS 485A und RS 485B versehen werden. Dies vermeidet Reflexionen auf dem multiNet plus und verbessert die Störsicherheit.

Ο	
\square	

Hinweis!

Verwenden Sie die empfohlenen Stecker / Buchsen oder die vorkonfektionierten Leitungen und Abschlusswiderstände (siehe Kapitel 13 "Typenübersicht und Zubehör").

7.4.2 Der BCL 500i als Netzwerk-Master

Master-Betrieb

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* sind speziell für den Master-Betrieb im Netzwerk konzipiert. Sie verwalten die Daten der Slaves im multiNet plus und stellen die Verbindung zum übergeordneten Host-Rechner her. Für den Master-Betrieb müssen nur sehr wenige Parameter eingestellt werden (siehe Kapitel 10 "Inbetriebnahme und Konfiguration"), so dass die Netzwerkinbetriebnahme wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Last Slave Adresse

Im Gegensatz zu den Slaves wird am Display des BCL 500*i* nicht die Netzwerkadresse eingestellt (der **Master** besitzt immer die **Adresse 00**), sondern die **Last Slave Adresse**, d.h. die Nummer des höchstwertigen Slaves. Dadurch wird dem Master BCL 500*i* "mitgeteilt", wie viele Slaves am Netzwerk arbeiten, ohne dass Sie dazu das webConfig Tool aufrufen müssen. Wird das Netzwerk nachträglich erweitert, so brauchen Sie nur mithilfe des Displays die Anzahl der Slaves (Last Slave Adresse) entsprechend verändern.

Start-Up / Time-Out Meldungen

In der Initialisierungsphase, d.h. nach Einschalten der Betriebsspannung, sucht der Master nach der eingestellten Anzahl von Slaves. Wird ein Slave gefunden, dann generiert der Master eine Start-Up Meldung "S" für die jeweilige gefundene Adresse, z.B. "**04S**" -> Slave mit der Adresse 04 hat sich korrekt gemeldet.

Wird ein Slave nicht gefunden oder meldet er sich nicht, so generiert der Master an dieser Adresse ein "**Time-Out**" (Antwortzeit-Überschreitung).

Auf der Host-Schnittstelle wird die Slave-Adresse und ein "T" ausgegeben. So bedeutet z.B. "08T", dass sich an der Netzwerk-Adresse 08 kein Slave gemeldet hat. Das Netzwerk ist bei einem oder mehreren gemeldeten "Time-Outs" weiterhin betriebsfähig, allerdings kann ein Slave, für den ein Time-Out gemeldet wurde, nicht angesprochen werden.

Montageort des BCL 500i - Master

Achten Sie beim Montieren des BCL 500*i* darauf, dass dieser an einer gut zugänglichen und einsehbaren Stelle in Ihrer Anlage sitzt. Ist das Netzwerk einmal in Betrieb genommen, können Sie zentral über die USB-Service- oder die Host-Schnittstelle des BCL 500*i* jeden Scanner im Netzwerk einstellen (parametrieren), ohne dass Sie dazu einen PC/ein Terminal an die einzelnen Lesestationen anschließen müssen.

7.4.3 Der BCL 500*i* als Netzwerk-Slave

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500*i* können auch alternativ im Netzwerkbetrieb als Slave-Teilnehmer arbeiten. Sie senden nun die Daten nur nach Aufforderung vom multiNet - Master (z.B. BCL 500*i*) zu diesem und stellen die weitere Verbindung über die **BUS OUT** - Buchse mithilfe eines externen M12-T-Stücks (Bestellinformationen siehe Kapitel 13.4 "Zubehör Steckverbinder") zu den nächsten Slaves her. Der letzte Teilnehmer im Netzwerk muss mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.





Für den Slave-Betrieb müssen nur sehr wenige Parameter eingestellt werden (siehe Kapitel 10 "Inbetriebnahme und Konfiguration"), so dass die Netzwerkinbetriebnahme wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Slave Adresse

Eine wichtige Funktion besitzt das Display des BCL 500*i* für die Netzwerk-Adresseinstellung. Am Display wird die Netzwerkadresse eingestellt, d.h. die jeweiligen Stationsnummer des Slaves. Diese eingestellte Adresse muss > 0 sein, da der Master immer die Adresse 0 (**Adr.00**) besitzt.

Dadurch ist jedem Netzwerkteilnehmer mit einer Adresse > 0 automatisch bekannt, dass er ein Slave im Leuze multiNet plus mit dieser Adresse ist und durch den Netzwerk-Master initialisiert und abgefragt wird. Es sind sonst für die Inbetriebnahme im Leuze multiNet plus keine weiteren Einstellungen notwendig.

Sonstige Einstellungen

Die für die Leseaufgabe erforderlichen Parameter, wie z.B. zu lesende Codetypen und Stellenanzahl des Codes müssen eingestellt werden. Dies kann über das Display wie auch mithilfe des webConfig Tools geschehen.

7.4.4 Der BCL 501 i als Netzwerk-Slave

Die Barcodeleser BCL 501*i* sind speziell für den Slave-Betrieb im Netzwerk konzipiert. Sie senden die Daten nur nach Aufforderung vom multiNet-Master zu diesem und stellen die weitere Verbindung über die BUS OUT Buchse zu den nächsten Slaves her. Für den Slave-Betrieb müssen nur sehr wenige Parameter eingestellt werden (siehe Kapitel 10 "Inbetriebnahme und Konfiguration"), so dass die Netzwerk-Inbetriebnahme wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Der Anschluss erfolgt gemäß Bild 7.8.

Slave Adresse

Beim BCL 501*i* wird am Display die Netzwerkadresse eingestellt, d.h. die jeweiligen Stationsnummer des Slaves. Diese eingestellte Adresse muss > 0 sein, da der Master immer die Adresse 0 (**Adr.00**) besitzt.

Dadurch ist jedem Netzwerkteilnehmer mit einer Adresse > 0 automatisch bekannt, dass er ein Slave im Leuze multiNet plus mit dieser Adresse ist und durch den Netzwerk-Master initialisiert und abgefragt wird. Es sind sonst für die Inbetriebnahme im Leuze multiNet plus keine weiteren Einstellungen notwendig.

Sonstige Einstellungen

Die für die Leseaufgabe erforderlichen Parameter, wie z.B. zu lesende Codetypen und Stellenanzahl des Codes, müssen eingestellt werden. Dies kann über das Display wie auch mithilfe des webConfig Tools geschehen.

7.5 Leitungslängen und Schirmung

♥ Beachten Sie folgende maximale Leitungslängen und Schirmungsarten:

Verbindung	Schnitt- stelle	max. Lei- tungslänge	Schirmung
BCL – Service	USB	3m	Schirmung zwingend erforderlich gemäß USB-Spezifikation
BCL – Host	RS 232 RS 422 RS 485	10m 1200m 1200m	zwingend erforderlich geschirmt RS 422/485-Adern paarig verseilt
Netzwerk vom ersten BCL bis zum letzten BCL	RS 485	1200m	zwingend erforderlich geschirmt RS 485-Adern paarig verseilt
BCL – Netzteil		30 m	nicht erforderlich
Schalteingang		10m	nicht erforderlich
Schaltausgang		10m	nicht erforderlich

Tabelle 7.7: Leitungslängen und Schirmung

8 Display und Bedienfeld

8.1 Aufbau des Bedienfeldes



8.2 Statusanzeige und Bedienung

8.2.1 Anzeigen im Display

Statusanzeigen der Schaltein-/ ausgänge

- IO1 Schaltein- bzw. ausgang 1 aktiv (Funktion je nach eingestellter Parametrierung). Default: Schalteingang mit der Funktion "Lesetor Aktivierung"
- IO2 Schaltein- bzw. ausgang 2 aktiv (Funktion je nach eingestellter Parametrierung). Default: Eingang mit der Funktion "Teach In"
- IO3 Schaltein- bzw. ausgang 3 aktiv (Funktion je nach eingestellter Parametrierung). Default: Schalteingang mit der Funktion "Lesetor Aktivierung"
- IO4 Schaltein- bzw. ausgang 4 aktiv (Funktion je nach eingestellter Parametrierung). Default: Schaltausgang mit der Funktion "No Read"
- ATT Warnung (Attention)
- ERR Interner Gerätefehler (Error) -> Das Gerät muss zur Überprüfung eingeschickt werden

Statusanzeige der USB-Schnittstelle

- USB Der BCL 500*i* \ BCL 501*i* ist über die USB-Schnittstelle mit einem PC-verbunden.
- MS An der USB-Schnittstelle des BCL 500*i* \ BCL 501*i* ist ein externer Parameterspeicher korrekt angeschlossen.

Leseergebnis

Die gelesene Barcode-Information wird dargestellt.

Geräteadresse

Zeigt die eingestellte multiNet plus Netzwerkadresse an (Default = 1).

8.2.2 LED-Statusanzeigen

LED I	PWR	
PWR	aus	Gerät OFF
		 keine Versorgungsspannung
PWR		
-0-	blinkt grün	Gerät ok, Initialisierungsphase
		 keine Barcode-Lesung möglich
		 Spannung liegt an
		 Selbsttest läuft
		 Initialisierung läuft
PWR		
0	grün Dauerlicht	Gerät ok
		 Barcode-Lesung möglich
		 Selbsttest erfolgreich beendet
		 Geräteüberwachung aktiv
PWR		
0	orange Dauerlicht	Service Mode
		 Barcode-Lesung möglich
		- Konfiguration über die USB-Serviceschnittstelle
		 Konfiguration über das Display
		- keine Daten auf der Host-Schnittstelle
PWR		• • • • • • • • • • • •
- 0-	blinkt rot	Gerat ok, Warnung gesetzt
		 Barcode-Lesung möglich
		 vorübergehende Betriebsstörung
PWR	rot Dauerlicht	Gerätefehler / Parameterfreigahe
•	Tot Datiernont	
		- Keine barcoue-Lesung moglich

LED E	BUS	
BUS	aus	Keine Versorgungsspannung - keine Kommunikation möglich
BUS	blinkt grün	 Initialisierung von Schnittstellen (BCL 500<i>i</i> Stand-Alone) des Netzwerks (BCL 500<i>i</i> Master) des Netzwerks, Slaves warten auf Initialisierung durch den Master (BCL 500<i>i</i> und BCL 501<i>i</i> Slave)
BUS	grün Dauerlicht	 Betrieb ok Schnittstellen (BCL 500<i>i</i> Stand-Alone) Netzwerk (BCL 500<i>i</i> Master) Netzwerk, Slaves wurden vom Master initialisiert (BCL 500<i>i</i> und BCL 501<i>i</i> Slave)
BUS	blinkt rot	 Kommunikationsfehler Ein bereits initialisierter Slave wurde im Netzwerk verloren (BCL 500<i>i</i> Master) Netzwerk Fehler nach der Initialisierung durch den Master (BCL 500<i>i</i> und BCL 501<i>i</i> Slave)
BUS	rot Dauerlicht	Netzwerkfehler - Slave kann keine Daten mehr zum Master senden (BCL 500 <i>i</i> und BCL 501 <i>i</i> Slave).

8.2.3 Bedientasten

	Aufwärts	Navigieren nach oben/seitlich.
	Abwärts	Navigieren nach unten/seitlich.
ESC	ESC	Menüpunkt verlassen.
F	ENTER	Wert bestätigen/eingeben, Wechsel der Menüebenen.

Bewegen innerhalb der Menüs

Die Menüs innerhalb einer Ebene werden mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten () v gewählt.

Der angewählte Menüpunkt wird mit der Bestätigungstaste 🕑 aktiviert.

Drücken der Rücksprungtaste 🖾 wechselt in die nächsthöhere Menüebene.

Mit Betätigung einer der Tasten wird für 10min. die Display-Beleuchtung aktiviert.

Einstellen von Werten

Wenn eine Werte-Eingabe möglich ist, dann sieht das Display wie folgt aus:



Den gewünschten Wert stellen Sie mit den Tasten € ♥ und € ein. Eine versehentliche Falscheingabe können Sie durch Anwählen von <-I und anschließendes Drücken von € korrigieren.

Wählen Sie dann save mit den Tasten () aus und speichern Sie den eingestellten Wert durch Drücken von ().

Auswahl von Optionen

Wenn eine Optionsauswahl möglich ist, dann sieht das Display wie folgt aus:

```
o AUS
AN
Standard ----- Maßeinheit
AUS I I
```

Die gewünschte Option wählen Sie mit den Tasten R an. Sie aktivieren die Option durch Drücken von R.

8.3 Menübeschreibung

Nachdem der Barcodeleser an Spannung liegt, wird für einige Sekunden ein Startup-Bildschirm eingeblendet. Danach zeigt das Display das Barcode-Lesefenster mit allen Statusinformationen.

8.3.1 Die Hauptmenüs





Hinweis!

Im hinteren Umschlag dieses Handbuchs finden Sie eine Ausklapp-Seite mit der vollständigen Menüstruktur. Die Menüpunkte sind dort kurz beschrieben.

Das Display bietet nur eingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten. Die einstellbaren Parameter sind hier im Kapitel 8.3 beschrieben.

Volle Konfigurationsmöglichkeiten bietet nur das webConfig-Tool, das weitgehend selbsterklärend ist. Die Nutzung des webConfig-Tools wird in Kapitel 9 beschrieben. Hinweise zur Inbetriebnahme mit Hilfe des webConfig-Tools finden Sie im Kapitel 10.

8.3.2 Parametermenü

Parameterverwaltung

Das Untermenü Parameterverwaltuns dient zum Sperren und Freigeben der Parametereingabe am Display und zum Zurücksetzen auf Default-Werte.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit Beschreibung	Standard
Parameter- freigabe			OFF/ON Die Standardeinstellung (DFF) schützt vor ungewollten Parameterveränderungen. Bei aktivierter Parameterfreigabe (DN) ist es möglich, manu- ell Parameter zu verändern.	OFF
Parameter auf Default			Drücken der Bestätigungstaste () nach Anwahl von Parameter auf Default setzt ohne weitere Sicherheits- abfragen alle Parameter auf ihre Standardeinstellungen zurück. Als Displaysprache wird dabei Englisch eingestellt.	

Tabelle 8.1: 1	Untermenü	Parameterverw	altung
----------------	-----------	---------------	--------

Decoder Tabelle

Im Untermenü Decoder Tabelle können 4 unterschiedliche Codeart-Definitionen hinterlegt werden. Gelesene Barcodes müssen einer der hier hinterlegten Definitionen entsprechen, um decodiert werden zu können.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit	Standard
			Beschreibung	
max. Anz.			Wert von 0 bis 64	1
Labels			Der hier eingestellte Wert gibt an, wie viele Etiketten maximal pro Lesetor detektiert werden sollen.	
Decoder 1	Symbologie (Codeart)		Kein Code Code 2 aus 5 Interleaved Code 39 Code 32 Code UPC Code EAN Code 128 EAN Addendum Codabar Code 93 RSS 14 RSS Limited RSS Limited RSS Expanded <i>Bei Einstellung auf</i> Kein Code wird <i>der aktuelle und alle nachfolgenden</i> <i>Decoder deaktiviert.</i>	Code 2/5i
	Stellenanzahl	Interval Modus	AUS/AN	AUS
			In Stellung AN definieren die Werte in Stellenanzahl 1 und 2 einen Bereich zu lesender Zeichenzahlen.	
		Stellenanzahl 1	0 bis 64 Zeichen	10
			Erste dekodierbare Zeichenanzahl oder untere Bereichsgrenze.	
		Stellenanzahl 2	0 bis 64 Zeichen	0
			Zweite dekodierbare Zeichenanzahl oder obere Bereichsgrenze.	
		Stellenanzahl 3	0 bis 64 Zeichen	0
			Dritte dekodierbare Zeichenanzahl.	
		Stellenanzahl 4	0 bis 64 Zeichen	0
			Vierte dekodierbare Zeichenanzahl.	
		Stellenanzahl 5	0 bis 64 Zeichen	0
			Fünfte dekodierbare Zeichenanzahl.	
	Lesesicherheit		Wert von 2 bis 100	4
			Notwendige Anzahl Scans, um ein Etikett sicher zu erkennen.	

Tabelle 8.2:	Untermenü Decoder	Tabelle
--------------	-------------------	---------

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit	Standard
			Beschreibung	
	Prüfziffernverfahren		Standard Keine Überprüfung Je nach der für den Decoder ausge- wählten Symbologie (Codeart) kön- nen hier weitere Berechnungsverfahren ausgewählt werden. Bei der Dekodierung des gelesenen Barcodes verwendetes Prüfziffernver- fahren. Bei Standard wird das für die jewei- lige Codeart vorgeschene Prüfziffern- verfahren angewendet	Standard
	Prüfziffernübertragung		Standard Nicht Standard Gibt an, ob die Prüfziffer übertragen wird. Standard bedeutet dabei, dass die Übertragung dem für die jeweilige Codeart vorgesehenen Standard ent- spricht.	Standard
Decoder 2	Symbologie		wie Dekoder 1	Code 39
	Stellenanzahl	Interval Modus	AUS/AN	AN
		Stellenanzahl 1	0 bis 64 Zeichen	4
		Stellenanzahl 2	0 bis 64 Zeichen	30
		Stellenanzahl 3	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 4	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 5	0 bis 64 Zeichen	0
	Lesesicherheit		Wert von 2 bis 100	4
	Prüfziffernverfahren		wie Dekoder 1	Standard
	Prüfziffernübertragung		wie Dekoder 1	Standard
Decoder 3	Symbologie		wie Dekoder 1	Code 128
	Stellenanzahl	Interval Modus	AUS/AN	AN
		Stellenanzahl 1	0 bis 64 Zeichen	4
		Stellenanzahl 2	0 bis 64 Zeichen	63
		Stellenanzahl 3	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 4	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 5	0 bis 64 Zeichen	0
	Lesesicherheit		Wert von 2 bis 100	4
	Prüfziffernverfahren		wie Dekoder 1	Standard
	Prüfziffernübertragung		wie Dekoder 1	Standard

Tabelle 8.2: Untermenu Decoder Tabel	Tabelle 8.2:	Untermenü Decoder Tabel
--------------------------------------	--------------	-------------------------

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit	Standard
			Beschreibung	
Decoder 4	Symbologie		wie Dekoder 1	Code UPC
	Stellenanzahl	Interval Modus	AUS/AN	AUS
		Stellenanzahl 1	0 bis 64 Zeichen	8
		Stellenanzahl 2	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 3	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 4	0 bis 64 Zeichen	0
		Stellenanzahl 5	0 bis 64 Zeichen	0
	Lesesicherheit		Wert von 2 bis 100	4
	Prüfziffernverfahren		wie Dekoder 1	Standard
	Prüfziffernübertragung		wie Dekoder 1	Standard

Tabelle 8.2: Untermenü Decoder Tabelle

Digital-SWIO

Im Untermenü Disital-SWID werden die 4 Schaltein-/ausgänge des BCL 500i \ BCL 501i konfiguriert.

Tabelle 8.3:	Untermenü D	Digital-SWIO
--------------	-------------	--------------

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit Beschreibung	Standard	
Schaltein-/ ausgang 1	I/O Modus		Eingang / Ausgang / Passiv Bestimmt die Funktion des Schalt- ein-/ausgangs 1. Bei Passiv ist der Anschluss auf 0V wenn der Parameter Invertiert auf AUS steht und auf +UB wenn der Parameter Invertiert auf EIN steht.	Eingang	
	Schalteingang	Invertiert	AUS / EIN AUS = Aktivierung der Schaltein- gangsfunktion bei High-Pegel am Schalteingang EIN = Aktivierung der Schaltein- gangsfunktion bei Low-Pegel am Schalteingang	AUS	
		Entprellzeit	Wert von 0 bis 1000 Zeit in Millisekunden, die das Ein- gangssignal stabil anstehen muss.	5	
		Einschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535 Zeit in Millisekunden zwischen Ende der Entprellzeit und Aktivierung der unten konfigurierten Funktion.	0	
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535 Minimale Aktivierungsdauer in Milli- sekunden für die unten konfigurierte Funktion.	0	
			Ausschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535 Zeit in Millisekunden, für die die unten konfigurierte Funktion nach Deaktivierung des Schalteingangs- signals und Ablauf der Pulsdauer aktiviert bleibt.	0
		Funktion	Keine BCL500i Funktion Lesetor Start/Stop Lesetor Stop Lesetor Start Referenzcode einlernen Autokonfig Start/Stop	Lesetor Start/Stop	
			Die hier eingestellte Funktion wird bei Aktivierung des Schalteingangs ausgeführt.		

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit Beschreibung	Standard
	Schaltausgang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
			AUS = Aktivierter Schaltausgang bei High-Pegel EIN = Aktivierter Schaltausgang bei Low-Pegel	
		Signalverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
			Zeit in Millisekunden zwischen Akti- vierungsfunktion und Schalten des Schaltausgangs.	
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	400
			Einschaltzeit des Schaltausgangs in Millisekunden. Ist die Pulsdauer auf 0 gesetzt, wird der Schaltaus- gang mit der Aktivierunssfunk- tion eingeschaltet und mit der Deaktivierunssfunktion ausge- schaltet. Ist die Pulsdauer größer 0, hat die Deaktivierunssfunktion keine	
			Auswirkung.	
		Aktivierungsfunktion 1	Keine Funktion Lesetoranfang Lesetorende positiver Referenzcode-Vergleich 1 negativer Referenzcode-Vergleich 1 gültiges Leseergebnis Gerät bereit Gerät nicht bereit Datenübertragung aktiv Datenübertragung aktiv Datenübertragung nicht aktiv AutoControl gut AutoControl schlecht Reflektor nicht detektiert externer Event negative Flanke externer Event negative Flanke Gerät aktiv Gerät im Standby Kein Gerätefehler Gerätefehler Positiver Referenzcode Vergleich 2 <i>Die hier eingestellte Funktion gibt</i>	Keine Funktion
			an, welches Ereignis den Schalt- ausgang aktiviert.	
		Deaktivierungsfunktion 1	Auswahloptionen siehe Aktivierungsfunktion 1	Keine Funktion
			Die hier eingestellte Funktion gibt an, welches Ereignis den Schalt- ausgang deaktiviert.	

Tabelle 8.3:	Untermenü	Digital-SWIO
--------------	-----------	--------------

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit Beschreibung	Standard
Schaltein-/	I/O Modus		Eingang / Ausgang / Passiv	Ausgang
ausgang 2	Schalteingang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
		Entprellzeit	Wert von 0 bis 1000	5
		Einschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	0
		Ausschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Funktion	siehe Schaltein-/ausgang 1	Keine Funktion
	Schaltausgang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
		Signalverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	400
		Aktivierungsfunktion 2	siehe Schaltein-/ausgang 1	gültiges Lese- ergebnis
		Deaktivierungsfunktion 2	siehe Schaltein-/ausgang 1	Lesetoranfang
Schaltein-/	I/O Modus		Eingang / Ausgang / Passiv	Eingang
ausgang 3	Schalteingang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
		Entprellzeit	Wert von 0 bis 1000	5
		Einschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	0
		Ausschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Funktion	siehe Schaltein-/ausgang 1	Lesetor Start/Stop
	Schaltausgang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
		Signalverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	400
		Aktivierungsfunktion 3	siehe Schaltein-/ausgang 1	Keine Funktion
		Deaktivierungsfunktion 3	siehe Schaltein-/ausgang 1	Keine Funktion
Schaltein-/	I/O Modus		Eingang / Ausgang / Passiv	Ausgang
ausgang 4	Schalteingang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
		Entprellzeit	Wert von 0 bis 1000	5
		Einschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	0
		Ausschaltverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Funktion	siehe Schaltein-/ausgang 1	Keine Funktion
	Schaltausgang	Invertiert	AUS / EIN	AUS
		Signalverzögerung	Wert von 0 bis 65535	0
		Pulsdauer	Wert von 0 bis 65535	400
		Aktivierungsfunktion 4	siehe Schaltein-/ausgang 1	ungültiges Leseergebnis
		Deaktivierungsfunktion 4	siehe Schaltein-/ausgang 1	Lesetoranfang

Tabelle 8.3:	Untermenü Digital-SWIO
--------------	------------------------

Com

Im Untermenü Com werden die Kommunikationsschnittstellen des BCL 500i \ BCL 501i konfiguriert.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit Beschreibung	Standard
Betriebsmodus			Einzelgerät Netzwerk Master Netzwerk Slave	Einzelgerät
HOST/BUS IN	Protokoll Typ		Kein Protokoll Rahmenprotokoll Rahmenprotokoll mit Quittung muliNet Slave multiNet Master	Rahmenprotokoll
	Schnittstelle	Baudrate	110 115200 Baud	9600
		Datenformat	7N1 7N2 7E1 7E2 7O1 7O2 8N1 8N2 8E1 8E2 8O1 8O2 9N1 Das Datenformat wird angegeben in: Anzahl Bits (7,8,9) Parität (N=keine, E=gerade, O=ungerade) Anzahl Stopp-Bits (1,2)	8N1
		Handshake	Kein RTS CTS XON XOFF	Kein
		Standard	RS232 RS422 RS485	RS232

Tabelle 8.4: Untermenü Com

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Auswahloption/Einstellmöglichkeit Beschreibung	Standard
	Rahmen- protokoll 1)	RX	Präfix 1 3 ²⁾ Postfix 1 3 BCC-Mode	STX, NULL, NULL CR, LF, NULL Keine
			Steuerzeichendefinition für Sendedaten	
		ТХ	Präfix 1 3 Postfix 1 3 BCC-Mode	STX, NULL, NULL CR, LF, NULL Keine
			Stederzeichendenmiton für Emplangsdaten	
		Adressformat	Keine Adresse Binäradresse ASCII-Adresse automatische Adresse	Keine Adresse
		Adresse	Wert von 0 bis 31	0
BUS OUT	multiNet	maximale	Wert von 0 bis 31	1
	Master	Slaveanzahl	Wenn der BCL 500i im Menüpunkt Betriebsmodus als Netzwerk-Master konfi- guriert wurde, muss hier die maximale Anzahl Slaves eingestellt werden, die der Master verwaltet.	
	multiNet Slave Slave Adress	Slave	Wert von 0 bis 31	1
		Adresse	Wenn der BCL 500i im Menüpunkt Betriebsmodus als Netzwerk-Slave konfi- guriert wurde, muss hier die Slave-Adresse eingestellt werden.	

Tabelle 8.4: Untermenü Com

- Ist der BCL 500*i* als Einzelgerät oder als Netzwerk-Master konfiguriert, dann wird mit dem Rahmenprotokoll definiert, wie Daten zwischen BCL 500*i* und Host ausgetauscht werden. Das Rahmenprotokoll ist ein zeichengebundenes Protokoll zur Übertragung von ASCII-Zeichen. Es fasst die zu übertragenden Zeichen in einem Datenblock zusammen und rahmt diesen mit Steuerzeichen ein. Zur Sicherung der Datenintegrität stehen optional verschiedene Blockprüfverfahren zur Verfügung.
- Hier ist der Dezimalwert des gewünschten ASCII-Zeichens einzugeben. So müssen Sie z.B. für ein CR-Zeichen (Carriage Return) eine 13 eingeben. Eine ASCII-Zeichentabelle finden Sie auf Seite 151.

8.3.3 Sprachauswahlmenü

Zur Zeit stehen 5 Displaysprachen zur Auswahl:

- Deutsch
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch

Displaysprache und die Sprache der webConfig-Oberfläche sind synchronisiert. Die Einstellung im Display wirkt sich auf das webConfig-Tool aus und umgekehrt.

8.3.4 Servicemenü

Diagnose

Dieser Menüpunkt dient ausschließlich zu Service-Zwecken durch Leuze electronic.

Zustandsmeldungen

Dieser Menüpunkt dient ausschließlich zu Service-Zwecken durch Leuze electronic.

8.3.5 Aktionenmenü

Decodierung Start

Hier können Sie per Display eine Einzellesung durchführen.

Aktivieren Sie die Einzellesung mit der Taste (und halten Sie einen Barcode in den Lesebereich des BCL 500i \ BCL 501i.

Der Laserstrahl wird eingeschaltet und es erscheint folgende Anzeige:

Ak	tionen				
o	Dekodierung Stopp				
ZZZZZZZZ					

Sobald der Barcode erkannt wird, wird der Laserstrahl wieder ausgeschaltet. Das Leseergebnis ZZZZZZZZ wird für ca. 1s direkt in der Anzeige dargestellt. Danach wird wieder das Aktionenmenü angezeigt.

Justage Start

Die Justagefunktion bietet eine einfache Möglichkeit, den BCL 500*i* \ BCL 501*i* auszurichten, indem die Lesequalität optisch angezeigt wird.

♦ Aktivieren Sie die Justagefunktion mit der Taste und halten Sie einen Barcode in den Lesebereich des BCL 500i \ BCL 501i.

Der Laserstrahl wird zuerst permanent eingeschaltet, damit Sie den Barcode sicher im Lesebereich positionieren können. Sobald der Barcode gelesen werden konnte, wird der Laserstrahl kurz ausgeschaltet und es erscheint folgende Anzeige:

Aktionen
o Justage Stopp
xx zzzzzzzz

xx Lesequalität in % (Scans with Info)

zzzzzz: Inhalt des dekodierten Barcodes.

Nachdem der Barcode erkannt wurde, fängt der Laserstrahl an zu blinken.

Die Blinkfrequenz gibt optisch Auskunft über die Lesequalität. Je schneller der Laserstrahl blinkt, desto höher ist die Lesequalität.

Auto-Setup Start

Mit der Auto-Setup Funktion können Codeart und Stellenanzahl von Decoder 1 auf bequeme Art und Weise eingestellt werden.

Aktivieren Sie die Auto-Setup-Funktion mit der Taste and halten Sie einen unbekannten Barcode in den Lesestrahl des BCL 500i \ BCL 501i.

Es erscheint folgende Display-Darstellung:

Aktionen
o Auto-Setup Stopp
XX 99 ZZZZZZ

Folgende Informationen werden dargestellt:

xx Codeart des erkannten Codes	(stellt die Codeart von Decoder 1 ein)
--------------------------------	--

'01' 2/5 Interleaved	
----------------------	--

'06'	UPC (A,	E)
------	---------	----

'07' EAN

'08' Code 128, EAN 128

- '10' EAN/UPC
- '11' Codabar
- צים Stellenanzahl des erkannten Codes (stellt die Stellenanzahl von Decoder 1 ein)
- zzzzzz: Inhalt des dekodierten Etiketts. Hier steht ein ↑, wenn das Etikett nicht richtig erkannt wurde.

Teach-In Start

Mit der Teach-In Funktion kann der Referenzcode 1 auf bequeme Weise eingelesen werden.

Aktivieren Sie die Teach-In Funktion mit der Taste dund halten Sie einen Barcode mit dem Inhalt, den Sie als Referenzcode abspeichern wollen, in den Lesestrahl des BCL 500i \ BCL 501i.

Es erscheint folgende Display-Darstellung:

Aktionen

```
o Teach-In Stopp
```

RC13xxzzzzzz

Folgende Informationen werden dargestellt:

- RC13 bedeutet ReferenzCode Nummer 1 wird im RAM abgelegt. Dies wird immer ausgegeben.
- xx definierter Codetyp (siehe Auto-Setup)
- z definierte Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)

8.4 Bedienung

Hier sind beispielhaft wichtige Bedienvorgänge detailliert beschrieben.

Parameterfreigabe

Im Normalbetrieb können Parameter nur betrachtet werden. Sollen Parameter geändert werden, so muss der Menüpunkt **ON** im Menü **Parameterfreigabe** aktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Netzwerkkonfiguration

Informationen zur Netzwerkkonfiguration finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme und Konfiguration" auf Seite 110.

9 Leuze webConfig Tool

Mit dem Leuze webConfig Tool steht für die Konfiguration der Barcodeleser der Baureihe **BCL 500***i* eine vom Betriebssystem unabhängige, auf Web-Technologie basierende, graphische Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Durch die Verwendung von HTTP als Kommunikationsprotokoll und die clientseitige Beschränkung auf Standardtechnologien (HTML, JavaScript und AJAX), welche von allen heute verbreiteten, modernen Browsern (z.B. **Mozilla Firefox** ab Version 1.5 oder **Internet Explorer** ab Version 6.0) unterstützt werden, ist es möglich, das **Leuze webConfig Tool** auf jedem Internet fähigen PC zu betreiben.

9.1 Anschluss der SERVICE USB-Schnittstelle

Der Anschluss an die SERVICE USB-Schnittstelle des BCL 500*i* \ BCL 501*i* erfolgt über die PC-seitige USB-Schnittstelle mittels eines speziellen USB-Kabels, mit 2 Steckern Type A/A.



Bild 9.1: Anschluss der SERVICE USB-Schnittstelle
9.2 Installation der benötigten Software

9.2.1 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem:	Windows 2000 Windows XP (Home Edition, Professional) Windows Vista
Computer:	PC mit USB-Schnittstelle Version 1.1 oder höher
Grafikkarte:	mindestens 1024 x 768 Pixel oder höhere Auflösung
benötigte Festplattenkapazität:	ca. 10MB

9.2.2 Installation der USB-Treiber

Damit der BCL 500*i* \ BCL 501*i* vom angeschlossenen PC automatisch erkannt wird, muss einmalig der USB-Treiber auf Ihrem PC installiert werden. Sie benötigen dazu Admin-Rechte.

Gehen Sie bitte in den folgenden Schritten vor:

- Starten Sie Ihren PC mit Admin-Rechten und melden Sie sich an.
- Legen Sie die im Lieferumfang Ihres BCL 500i \ BCL 501i enthaltene CD in das CD Laufwerk ein und starten Sie das Programm "setup.exe".
- Alternativ können sie sich das Setup-Programm auch aus dem Internet unter www.leuze.de herunterladen.
- ✤ Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.

Auf dem Desktop erscheint nach erfolgreicher Installation des USB-Treibers automatisch ein Icon BCL 50xi .

Zur Kontrolle: Im Gerätemanager von Windows erscheint bei erfolgreicher USB Anmeldung unter der Geräteklasse "Netzwerkadapter" ein Gerät "Leuze electronic, USB Remote NDIS Network Device".

9.3 Starten des webConfig Tools

Zum Start des **webConfig Tools** klicken Sie auf das auf dem Desktop befindliche Icon BCL 50xi **S**. Achten Sie darauf, dass der BCL 500*i* BCL 501*i* mit dem PC über die USB-Schnittstelle verbunden ist und an Spannung liegt.

Oder alternativ: Starten Sie den auf Ihren PC befindlichen Browser und geben Sie folgende Adresse ein: **192.168.61.100**

Dies ist die Leuze Standard Service-Adresse für die Kommunikation mit den Barcodelesern der Baureihe BCL 500*i*.



In beiden Fällen erscheint auf Ihrem PC die nachfolgende Startseite.

0]]

Hinweis!

Das webConfig Tool ist komplett in der Firmware des BCL 500i \ BCL 501i enthalten. Je nach Firmwareversion kann die Startseite von der oben dargestellten abweichen.

Die Darstellung der einzelnen Parameter erfolgt – soweit sinnvoll – in einer grafisch aufbereiteten Form, um so die Bedeutung der oft recht abstrakt wirkenden Parameter zu veranschaulichen.

Somit steht eine sehr komfortable und nutzungsorientierte Bedienoberfläche zur Verfügung!

9.4 Kurzbeschreibung des webConfig Tools

Das webConfig Tool hat 5 Hauptmenüs:

• Home

mit Informationen zum angeschlossenen BCL 500*i* \ BCL 501*i* sowie zur Installation. Diese Informationen entsprechen den Informationen im vorliegenden Handbuch.

• Justase

zum manuellen Starten von Lesevorgängen und zur Justage des Barcodelesers. Die Ergebnisse der Lesevorgänge werden direkt angezeigt. Somit kann man mit diesem Menüpunkt den optimalen Installationsort ermitteln.

- Konfiguration zur Einstellung der Dekodierung, von Datenformatierung und Ausgabe, Schaltein-/ ausgängen, Kommunikationsparametern und Schnittstellen, etc....
- Diagnose

zur Ereignisprotokollierung von Warnungen und Fehlern

• Wartuns

zur Aktualisierung der Firmware

Die Oberfläche des webConfig Tools ist weitgehend selbsterklärend.

9.4.1 Modulübersicht im Konfigurationsmenü

Die einstellbaren Parameter des BCL 500*i* \ BCL 501*i* sind im Konfigurationsmenü in Modulen zusammengefasst.



Hinweis!

Das webConfig Tool ist komplett in der Firmware des BCL 500i \ BCL 501i enthalten. Je nach Firmwareversion kann die Modulübersicht von der oben dargestellten abweichen.

In der Modulübersicht werden die einzelnen Module und ihre Beziehungen zueinander grafisch dargestellt. Die Darstellung ist kontextsensitiv, d.h. durch Anklicken eines Moduls gelangen Sie direkt in das zugehörige Untermenü.

Die Module im Überblick:

- Decoder Definition von Codearten, Codearteigenschaften und Stellenanzahlen der zu dekodierenden Etiketten
- Datenbearbeituns
 Filterung und Bearbeitung der dekodierten Daten
- Aussabe
 Sortierung der bearbeiteten Daten und Vergleich mit Referenzcodes
- Kommunikation
 Formatierung der Daten für die Ausgabe über die Kommunikationsschnittstellen
- Steueruns
 Aktivierung/Deaktivierung der Dekodierung
- Schalteinsans Aktivierung/Deaktivierung von Lesevorgängen
- Schaltaussans
 Definition von Ereignissen, die den Schaltausgang aktivieren/deaktivieren
- Display Formatierung der Daten für die Ausgabe am Display
- Schwenkspiesel (optional)
 Einstellung von Schwenkspiegelparametern

Bei der Inbetriebnahme des BCL 500*i* empfiehlt es sich die einzelnen Module in obiger Reihenfolge zu konfigurieren. Nähere Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme und Konfiguration" auf Seite 110.

10 Inbetriebnahme und Konfiguration



Achtung Laser!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2!

In diesem Kapitel sind grundlegende Konfigurationsschritte beschrieben, die Sie optional über das webConfig Tool oder über das Display ausführen können.

Mit dem webConfig Tool

Die Konfiguration des BCL 500*i* \ BCL 501*i* erfolgt am komfortabelsten mit dem webConfig Tool. Nur das webConfig Tool bietet den Zugang zu allen Einstellungsmöglichkeiten des BCL 500*i* \ BCL 501*i*. Sie müssen zum Einsatz des webConfig Tools eine USB-Verbindung zwischen BCL 500*i* \ BCL 501*i* und einem PC/Notebook herstellen.

C)
]	l

Hinweis!

Hinweise zur Nutzung des webConfig Tools finden Sie in Kapitel 9 "Leuze webConfig Tool" auf Seite 105

Per Display

Das Display bietet grundlegende Konfigurationsmöglichkeiten für den BCL 500*i* \ BCL 501*i*. Die Konfiguration per Display bietet sich dann an, wenn nur einfach Leseaufgaben zu konfigurieren sind und Sie keine USB-Verbindung zwischen BCL 500*i* \ BCL 501*i* und PC/Notebook herstellen wollen oder können.



Hinweis!

Hinweise zur Nutzung des Displays finden Sie in Kapitel 8 "Display und Bedienfeld" auf Seite 88. Eine Übersicht der Menüstruktur und eine Kurzanleitung zur Bedienung des Display finden Sie in den beiden Ausklappseiten am Anfang und Ende dieser Technischen Beschreibung.

10.1 BCL 500i

10.1.1 Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

- Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfiguration des BCL 500i vertraut.
- Prüfen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung noch einmal alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit.



Bild 10.1: Anschlüsse des BCL 500i

10.1.2 Gerätestart

Legen Sie die Versorgungsspannung +10 ... 30VDC (typ. +24VDC) an, der BCL 500i läuft hoch und auf dem Display erscheint das Barcode-Lesefenster:



Standardmäßig ist die Parameterfreigabe deaktiviert und Sie können keine Einstellungen verändern. Wenn Sie die Konfiguration per Display vornehmen möchten, müssen Sie die Parameterfreigabe aktivieren. Hinweise dazu finden Sie im Kapitel "Parameterfreigabe" auf Seite 104

Als Erstes müssen Sie jetzt die Betriebsart des BCL 500*i* einstellen. Der BCL 500*i* kann als Einzelgerät, als multiNet plus Master oder als multiNet plus Slave betrieben werden.

10.1.3 Betrieb als Einzelgerät

Beim BCL 500*i* ist ab Werk der Betrieb als Einzelgerät voreingestellt.

Wenn der BCL 500*i* als Einzelgerät betrieben werden soll, dann können Sie die nächsten Punkte überspringen und in Kapitel 10.3 weiterlesen.

10.1.4 Auswahl des Betriebsmodus

Wenn der BCL 500*i* als multiNet Master oder Slave betrieben werden soll, dann müssen Sie den entsprechenden Betriebsmodus einstellen.

Im webConfig Tool

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart im Hauptmenü Konfisuration, Untermenü Kommunikation -> übersicht.

Oder alternativ im Display

Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten () das Parametermenü an und aktivieren Sie das Parametermenü mit der Bestätigungstaste (). Es erscheint folgender Bildschirm:



Wählen Sie im Parametermenü mit den Tasten () en Menüpunkt Com an.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü Com zu gelangen.

Wählen Sie mit den Tasten 🔊 💿 den Menüpunkt Betriebsmodus an.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zur Auswahl des Betriebsmodus zu gelangen

Wählen Sie mit den Tasten 🗟 💎 den gewünschten Menüpunkt an und drücken Sie die Bestätigungstaste 建 um den Betriebsmodus zu aktivieren.

webConfig Tool oder Display

- Stellen Sie eine der drei folgenden Betriebsarten ein:
 - Einzelserät: BCL 500*i* im Stand-Alone Betrieb. Lesen Sie weiter in Kapitel 10.3.
 - Netzwerk Master
 BCL 500*i* als Master im multiNet plus. Es sind weitere Einstellungen f
 ür den Master-Betrieb erforderlich, lesen Sie weiter in Kapitel 10.1.5.
 - Netzwerk Slave
 BCL 500*i* als Slave im multiNet plus. Es sind weitere Einstellungen f
 ür den Slave-Betrieb erforderlich. Die Konfiguration des BCL 500*i* als multiNet Slave entspricht der Konfiguration des BCL 501*i*. Lesen Sie dazu weiter in Kapitel 10.2.3.

Betrieb als multiNet plus Master 10.1.5

Für den Betrieb als multiNet plus Master müssen sie dem BCL 500i mitteilen, wie viele Slaves er maximal verwalten soll. Dies geschieht über den Parameter max. Slave-Anzahl.

- Setzen Sie den Parameter max. Slave-Anzahl auf den gewünschten Wert:
 - Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> BUS OUT -> Protokoll
 - · Oder alternativ im Display:



Wählen Sie im Parametermenü mit den Tasten 🔊 🗩

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü

Wählen Sie mit den Tasten () den Menüpunkt

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü

Wählen Sie mit den Tasten () den Menüpunkt

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü

Drücken Sie die Bestätigungstaste 🕑 um ins Menü zur Einstellung der maximalen Slaveanzahl zu gelan-

Im folgenden Bildschirm wird die voreingestellte Anzahl 1 angezeigt, das Sie nun verändern können. Stellen Sie die gewünschte Slaveanzahl mit den Tasten (A) vund ein. Eine versehentliche Falscheingabe können Sie durch Anwählen von <- und anschließendes Drücken von 🕑 korrigieren. Wählen Sie dann save mit den Tasten \triangle v aus und speichern Sie die eingestellte Slaveanzahl durch Drücken von (4).

Weiterhin müssen Sie den BCL 500*i* so konfigurieren, dass er mit dem übergeordneten Host kommunizieren kann:

Schnittstellenstandard und Kommunikationsparameter der Host-Schnittstelle

- Wählen Sie den gewünschten Schnittstellenstandard (RS 232 / RS 422) und stellen Sie zugehörige Kommunikationsparameter ein:
 - Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> HOST/BUS IN -> Datenübertragung
 - Oder alternativ im Display:



Kommunikationsprotokoll der Host-Schnittstelle

♥ Wählen Sie das gewünschte Protokoll und stellen Sie zugehörige Parameter ein:

```
    Im webConfig:
zuerst
Konfiguration -> Kommunikation -> HOST/BUS IN -> Protokoll
danach
Konfiguration -> Kommunikation -> HOST/BUS IN -> Rahmenprotokoll
    Oder alternativ im Display:
zuerst
Parameter -> Com -> HOST/BUS IN -> Protokoll Typ
danach
Parameter -> Com -> HOST/BUS IN -> Rahmenprotokoll
```

Sehren Sie fort mit der Geräteparametrierung nach Kapitel 10.3

10.2 multiNet plus Slave BCL 501i

10.2.1 Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

- Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfiguration des BCL 501i vertraut.
- Prüfen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung noch einmal alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit.



Bild 10.2: Anschlüsse des BCL 501i

10.2.2 Gerätestart

Legen Sie die Versorgungsspannung +10 ... 30VDC (typ. +24VDC) an, der BCL 501i läuft hoch und auf dem Display erscheint das Barcode-Lesefenster:



Standardmäßig ist die Parameterfreigabe deaktiviert und Sie können keine Einstellungen verändern. Wenn Sie die Konfiguration per Display vornehmen möchten, müssen Sie die Parameterfreigabe aktivieren. Hinweise dazu finden Sie im Kapitel "Parameterfreigabe" auf Seite 104

10.2.3 Einstellung der Geräteadresse

Für den Betrieb des BCL 500¹ BCL 501¹ als multiNet plus Slave sind die Kommunikationsparameter der Schnittstellen HOST/BUS IN und BUS OUT fest eingestellt. Sie müssen lediglich die Geräteadresse einstellen, um die Kommunikation des BCL 500¹ BCL 501¹ mit dem multiNet plus Master zu ermöglichen



Hinweis!

Der BCL 501**i** startet immer automatisch als **Slave**-Teilnehmer im multiNet plus. Die Default Adresse ist 1.

Das Leuze multiNet plus erlaubt einen Adressbereich von 0 bis 31. Die Adresse 31 darf nicht für den Datenverkehr verwendet werden. Sie ist nur temporär für die Inbetriebnahme zulässig.

- Stellen Sie den Parameter Slave Adresse auf einen Wert > 0 und < 31. Beginnen Sie mit Adresse 01 für den ersten Slave und vergeben Sie die weiteren Adressen aufsteigend und ohne Lücken.
 - Im webConfig: Konfiguration -> Kommunikation -> BUS OUT -> Protokoll
 - Oder alternativ im Display:

Parameter 1 Parameterverwaltun g Decoder Tabelle Disital-SWIO o Com	
(L)	
Com	
Betriebsmodus HOST/BUS IN o BUS OUT	
(I)	
BUS OUT	
multiNet Master o multiNet Slave	
A	
multiNet Slave	
o Slave Adresse	
e	
Slave Adresse	
11 <-10123456789 save Standard Maßeinheit 1 I I	

Wählen Sie im Parametermenü mit den Tasten 🔊 🗩 den Menüpunkt Com an.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü Com zu gelangen.

Wählen Sie mit den Tasten () den Menüpunkt BUS OUT an.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü BUS OUT zu gelangen.

Wählen Sie mit den Tasten (a) (v) den Menüpunkt multiNet Slave an.

Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ins Menü multiNet Slave zu gelangen.

Drücken Sie die Bestätigungstaste e um ins Menü zur Einstellung der Slaveadresse zu gelangen.

Im folgenden Bildschirm wird die voreingestellte Slaveadresse 1 angezeigt, das Sie nun verändern können. Stellen Sie die gewünschte Slaveadresse mit den Tasten (), und () ein. Eine versehentliche Falscheingabe können Sie durch Anwählen von <und anschließendes Drücken von () korrigieren. Wählen Sie dann save mit den Tasten (), aus und speichern Sie die eingestellte Slaveadresse durch Drücken von ().

0]]

Hinweis!

Zulässige Werte für die Netzwerk Adresse im Leuze multiNet plus sind 0 ... 31. Achten Sie darauf, dass Sie jedem multiNet plus Teilnehmer eine unterschiedliche Adresse zuweisen.

0 11

Hinweis!

Der BCL 501i erkennt an der Hardwareadresse (Geräteadresse > 0), dass vernetzt gearbeitet werden soll. Er stellt sich automatisch auf das Leuze multiNet plus Netzwerk ein und wartet auf die Initialisierung durch den Master.

10.3 Weitere Einstellungen für den BCL 500*i* und den BCL 501*i*

Nach der Grundkonfiguration von Betriebsmodus und Kommunikationsparametern müssen Sie weitere Einstellungen vornehmen:

- Dekodierung und Verarbeitung der gelesenen Daten
- Steuerung der Dekodierung
- Steuerung der Schaltausgänge

10.3.1 Dekodierung und Verarbeitung der gelesenen Daten

Der BCL 500i \ BCL 501i bietet folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Anzahl der zu dekodierenden Etiketten pro Lesetor (0 ... 64). Dies geschieht mit dem Parameter max. Anz. Labels.
- Definition von bis zu 8 verschiedenen Codetypen (4 verschiedene bei der Konfiguration über das Display). Etiketten, die einer der definierten Codetypen entsprechen, werden dekodiert. Für jeden Codetyp lassen sich weitere Parameter festlegen:
 - Die Codeart (Symbologie)
 - Die Stellenanzahl: entweder bis zu 5 unterschiedliche Stellenanzahlen (z.B. 10, 12, 16, 20, 24) oder ein Stellenanzahlbereich (Interval Modus) und bis zu drei weitere Stellenanzahlen (z.B. 2 ... 10, 12, 16, 26)
 - Die Lesesicherheit: der eingestellte Wert gibt an, wie oft ein Etikett gelesen und mit gleichem Ergebnis dekodiert werden muss, bevor das Ergebnis als gültig akzeptiert wird.
 - Aktivierung der Codefragment-Technik (CRT, nur im webConfig Tool)
 - Zusätzliche Codeart-spezifische Einstellungen (nur im webConfig Tool)
 - Prüfziffernverfahren, das bei der Dekodierung verwendet wird, sowie die Art der Prüfziffernübertragung bei der Ausgabe des Leseergebnisses. Hier wird unterschieden zwischen Standard (entspricht dem für die gewählte Codeart/ Symbologie gewählten Standard) und nicht Standard.
- befinieren Sie mindestens einen Codetyp mit den gewünschten Einstellungen.
 - Im webConfig: Konfiguration -> Decoder
 - Oder alternativ im Display: Parameter -> Decoder Tabelle

Datenbearbeitung mit dem webConfig Tool

Das webConfig Tool bietet in den Untermenüs Daten und Aussabe des Hauptmenüs Konfisuration weitreichende Möglichkeiten der Datenbearbeitung zur Anpassung der Funktionalität des BCL 500*i* \ BCL 501*i* an die jeweilige Leseaufgabe:

- Datenfilterung und Segmentierung im Untermenü Daten:
 - Datenfilterung nach Kenngrößen zur Behandlung gleicher Barcodeinformationen
 - Datensegmentierung zur Unterscheidung zwischen Bezeichner und Inhalt der gelesenen Daten
 - Datenfilterung nach Inhalt und/oder Bezeichner, um die Ausgabe von Barcodes mit bestimmten Inhalten/Bezeichnern zu unterdrücken
 - Vollständigkeitsprüfung der gelesenen Daten

- Sortierung und Formatierung der ausgegebenen Daten im Untermenü Aussabe:
 - Einstellung von bis zu 3 verschiedenen Sortierkriterien. Sortierung nach physikalischen Daten und Inhalt der gelesenen Barcodes.
 - Formatierung der Datenausgabe für den HOST.
 - Formatierung der Datenausgabe für das Display.

10.3.2 Steuerung der Dekodierung

Generell wird die Dekodierung über oder mehrere der konfigurierbaren Schaltein-/ausgänge gesteuert. Der entsprechende Anschluss an den Schnittstellen SW IN/OUT und POWER muss dazu als Schalteingang konfiguriert werden.

Über einen Schalteingang können Sie:

- Die Dekodierung starten
- Die Dekodierung stoppen
- Die Dekodierung starten und nach einer einstellbaren Zeit wieder stoppen
- Einen Referenzcode einlesen
- Die automatische Codetypenkonfigurierung (AutoConfig) starten
- Schließen Sie die benötigten Steuergeräte (Lichtschranke, N\u00e4herungsschalter etc.) gem\u00e4\u00df den Anleitungen in Kapitel 7 an den BCL 500i \ BCL 501i an.
- Konfigurieren Sie die angeschlossenen Schalteingänge entsprechend Ihren Anforderungen, stellen Sie dabei als erstes den I/O Modus auf Einsans und konfigurieren Sie anschließend das Schaltverhalten:
 - Im webConfig: Konfiguration -> Gerät -> Schaltein-/ausgänge
 - Oder alternativ im Display: Parameter -> Disital-SWIO -> Schaltein-/aussans 1-4

Hinweis!

Alternativ kann man die Dekodierung aber auch über den Online-Befehl '+' aktivieren und über den Online-Befehl '-' deaktivieren. Nähere Informationen zu den Online-Befehlen finden Sie im Kapitel 11.

Weitergehende Dekodiersteuerung im webConfig Tool

Das webConfig Tool bietet insbesondere für die Deaktivierung der Dekodierung weitergehende Funktionen, die Untermenü Steuerung des Hauptmenüs Konfiguration zusammengefasst sind. Sie können:

- Die Dekodierung automatisch (verzögert) aktivieren
- Die Dekodierung nach einer maximalen Lesetordauer stoppen
- Die Dekodierung über den Vollständigkeitsmodus stoppen, wenn:
 - die maximale Anzahl zu dekodierender Barcodes dekodiert wurde
 - ein positiver Referenzcodevergleich stattgefunden hat.

10.3.3 Steuerung der Schaltausgänge

Mit Hilfe der Schaltein-/ausgänge des BCL 500*i* \ BCL 501*i* lassen sich ereignisgesteuert externe Funktionen ohne Zuhilfenahme der übergeordneten Prozesssteuerung realisieren. Der entsprechende Anschluss an den Schnittstellen SW IN/OUT und POWER muss dazu als Schaltausgang konfiguriert werden.

Ein Schaltausgang kann aktiviert werden:

- Bei Lesetoranfang/-ende
- In Abhängigkeit des Leseergebnisses:
 - Referenzcodevergleich positiv/negativ
 - Leseergebnis gültig/ungültig
- In Abhängigkeit vom Gerätezustand:
 - bereit/nicht bereit
 - Datenübertragung aktiv/nicht aktiv
 - aktiv/Standby
 - Fehler/kein Fehler
- etc.
- Schließen Sie die benötigten Schaltausgänge gemäß den Anleitungen in Kapitel 7 an.
- Konfigurieren Sie die angeschlossenen Schaltausgänge entsprechend Ihren Anforderungen, stellen Sie dabei als erstes den I/O Modus auf Aussans und konfigurieren Sie anschließend das Schaltverhalten:
 - Im webConfig: Konfiguration -> Gerät -> Schaltein-/ausgänge
 - Oder alternativ im Display: Parameter -> Disital-SWIO -> Schaltein-/aussans 1-4

10.4 Übertragen von Konfigurationsdaten

Statt mühsam alle einzelnen Parameter des BCL 500*i* \ BCL 501*i* zu konfigurieren, können Sie auch bequem Konfigurationsdaten übertragen.

Zum Übertragen von Konfigurationsdaten zwischen zwei Barcodelesern BCL 500*i* \ BCL 501*i* gibt es generell 2 Möglichkeiten:

- Speichern in einer Datei und Übertragung mit Hilfe des webConfig Tools
- Nutzung des externen Parameterspeichers

10.4.1 Mit dem webConfig Tool

Mit dem webConfig Tool können Sie komplette Konfigurationen des BCL 500i \ BCL 501i auf Datenträger speichern und von Datenträger zum BCL 500i \ BCL 501i übertragen.

Diese Speicherung von Kofigurationsdaten ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie Grundkonfigurationen abspeichern wollen, die Sie dann nur noch in wenigen Punkten verändern müssen.

Die Speicherung der Konfigurationsdaten erfolgt im webConfig Tool über die Schaltflächen im oberen Teil des mittleren Fensters aller Untermenüs des Hauptmenüs Konfiguration.



Bild 10.3: Speicherung von Konfigurationsdaten im webConfig Tool

10.4.2 Mit dem externen Parameterspeicher

Der Einsatz des externen Parameterspeichers ermöglicht den einfachen Austausch eines defekten BCL 500*i* \ BCL 501*i* vor Ort.

Dazu muss ein externer Parameterspeicher permanent auf dem USB-Anschluss des BCL 500*i* \ BCL 501*i* montiert werden.

Der BCL 500*i* BCL 501*i* speichert eine Kopie der aktuellen Konfiguration im externen Parameterspeicher. Diese Kopie wird bei Konfigurationsänderungen, die über das Display oder über Online Befehle von einem übergeordneten Host System (PC/SPS) erfolgen, sofort aktualisiert.



Montage des externen Parameterspeichers

Bild 10.4: Montage des externen Parameterspeichers

Sentfernen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses am BCL 500i \ BCL 501i.

- Schrauben Sie den Deckel vom Tubus mit den drei roten Ringen ab.
- Schrauben Sie den Tubus auf den USB-Anschluss des BCL 500i \ BCL 501i.
- Stecken Sie den USB-Memory Stick auf den USB-Anschluss und verschließen Sie den Tubus anschließend mit dem Schraubdeckel um die Schutzart IP 65 zu gewährleisten.



Bild 10.5: BCL 500i \ BCL 501i mit montiertem Parameterspeicher

Das Aufstecken des USB-Memory Sticks kann mit oder ohne angeschlossene Versorgungsspannung des BCL 500*i* \ BCL 501*i* erfolgen.



Nach dem Aufstecken des USB-Memory Sticks und bei anliegender Versorgungsspannung erscheint nebenstehen Meldung auf dem Display.

Wählen Sie DK mit den Pfeiltasten Image an und Drücken Sie anschließend die Bestätigungstaste Image.

Die Konfiguration wird jetzt in den externen Parameterspeicher übertragen und von jetzt an bei Konfigurationsänderungen über das Display oder Online-Befehle sofort aktualisiert.



Die Anzeige von MS unter der Geräteadresse signalisiert, dass der USB-Memory Stick richtig angeschlossen und funktionsfähig ist.

Austausch eines defekten BCL 500i \ BCL 501i

- 🗞 Deinstallieren Sie den defekten BCL 500i \ BCL 501i.
- Entfernen Sie den externen Parameterspeicher vom defekten BCL 500i \ BCL 501i durch Abschrauben des Tubus mit den drei roten Ringen.
- b Montieren Sie den externen Parameterspeicher auf dem neuen BCL 500i \ BCL 501i.
- ♦ Installieren Sie den neuen BCL 500i \ BCL 501i und nehmen Sie ihn in Betrieb.

Jetzt erscheint wieder folgende Meldung auf dem Display:

Memorystick
angeschlossen: Soll
interne Konfiguration
exportiert werden
OK
cancel.

Wählen Sie jetzt Cancel mit den Pfeiltasten () an und Drücken Sie anschließend die Bestätigungstaste e.

\triangle

Achtung!

Es ist wichtig, dass Sie hier auf jeden Fall Cancel wählen, sonst geht die Konfiguration im externen Parameterspeicher verloren!

Die Konfiguration wird jetzt aus dem externen Parameterspeicher übernommen und der BCL 500*i* \ BCL 501*i* ist sofort ohne weitere Konfiguration einsatzfähig.

11 Online Befehle

11.1 Übersicht über Befehle und Parameter

Mit Online-Befehlen können direkt Kommandos zur Steuerung und Konfiguration an die Geräte gesendet werden.

Dazu muss der BCL 500*i* \ BCL 501*i* mit einem Host- oder Service-Rechner über die serielle Schnittstelle verbunden sein. Die beschriebenen Befehle können wahlweise über die Hostoder Service-Schnittstelle gesendet werden.

Online-Befehle

Mit den Befehlen können Sie:

- Steuern/dekodieren.
- Parameter lesen/schreiben/kopieren.
- Eine automatische Konfiguration durchführen.
- Referenzcode einlernen/setzen.
- Fehlermeldungen abrufen.
- Statistische Geräte-Informationen abfragen.
- Einen Software-Reset durchführen, die Geräte neu initialisieren.

Syntax

"Online"-Befehle bestehen aus ein oder zwei ASCII-Zeichen gefolgt von Befehlsparametern.

Zwischen Befehl und Befehlsparameter(n) dürfen keine Trennungszeichen eingegeben werden. Es können Groß- und Kleinbuchstaben verwendet werden.

Beispiel:

Befehl 'CA': autoConfig-Funktion

Parameter '+': Aktivierung

gesendet wird: 'CA+'

Schreibweise

Befehle, Befehls-Parameter und zurückgesendete Daten stehen im Text zwischen einfachen Anführungszeichen ' '.

Die meisten "Online"-Befehle werden vom BCL 500*i* \ BCL 501*i* quittiert, bzw. angeforderte Daten zurückgesendet. Bei den Befehlen, die nicht quittiert werden, kann die Befehlausführung direkt am Gerät beobachet oder kontrolliert werden.

11.1.1 Allgemeine 'Online'-Befehle

Software-Versionsnummer

Befehl	'V'
Beschreibung	Fordert Informationen zur Geräteversion an
Parameter	kein
Quittung	'BCL 500i SM 100 V 1.3.8 2008-02-15' In der ersten Zeile steht der Gerätetyp des BCL 500i \ BCL 501i, gefolgt von der Geräte-Versionsnummer und dem Versionsdatum. (Die tatsächlich angezeigten Daten können von den hier wiedergegebenen abweichen)

0 11

Hinweis!

Dieser Befehl liefert die Hauptversionsummer des Softwarepakets. Diese Hauptversionsnummer wird auch beim Hochfahren auf dem Display angezeigt.

Mit diesem Befehl können Sie überprüfen, ob ein angeschlossener Host- oder Service-Rechner richtig angeschlossen und konfiguriert ist. Sollten Sie keine Quittungen erhalten, müssen Sie Schnittstellen-Anschlüsse, -Protokoll und Service-Schalter kontrollieren.

Software-Reset

Befehl	'H'
Beschreibung	Führt einen Software-Reset durch. Das Gerät wird neu gestartet und initialisiert und verhält sich wie nach dem Einschalten der Versorgungs- spannung.
Parameter	kein
Quittung	'S' (Startzeichen)

Codeerkennung

Befehl	'CC'		
Beschreibung	Erkennt einen unbekannten Barcode und gibt Stellenanzahl, Codetyp und Codeinformation an der Schnittstelle aus, ohne den Barcode im Parameterspeicher abzulegen.		
Parameter	kein		
Quittung	'xx yy zzzz xx: yy: '01' '02' '06' '07' '08' '10' '11' zzzzzz:	zz' Stellenanzahl des erkannten Codes Codetyp des erkannten Codes 2/5 Interleaved Code 39 UPC (A, E) EAN Code 128, EAN 128 EAN/UPC Codabar Inhalt des dekodierten Etiketts. Hier steht ein ↑, wenn das Eti- kett nicht richtig erkannt wurde.	

autoConfig

Befehl	'CA'		
Beschreibung	Aktiviert bzw. deaktiviert die 'autoConfig' Funktion. Mit den Etiketten, die der BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> erkennt während 'autoConfig' aktiv ist, werden bestimmte Parameter zur Etiketten-Erkennung im Setup auto- matisch programmiert.		
Parameter	'+' '/' '-'	aktiviert 'autoConfig' verwirft den zuletzt erkannten Code deaktiviert 'autoConfig' und speichert die dekodierten Daten im aktuellen Parametersatz	
Quittung	'CSx' x '0' '1' '2' '3' '4'	Status gültiger ' CA '-Befehl ungültiger Befehl autoConfig konnte nicht aktiviert werden autoConfig konnte nicht deaktiviert werden Ergebnis konnte nicht gelöscht werden	
Beschreibung	'xx yy zzz xx '01' '02' '06' '07' '08' '10' '11' zzzzzz:	zzz' Stellenanzahl des erkannten Codes Codetyp des erkannten Codes 2/5 Interleaved Code 39 UPC (A, E) EAN Code 128, EAN 128 EAN/UPC Codabar Inhalt des dekodierten Etiketts. Hier steht ein ↑, wenn das Etikett nicht richtig erkannt wurde.	

Justage-Modus

Befehl	'JP'		
Beschreibung	Dieser Befe BCL 500 / \ der BCL 500 Information Durch den (100 erfolgre Status-Infor tisch wieder Zusätzlich z strahl zur Ai gen extrahie Bei guter Le den. Je sch während de dabei imme gesamt läng Zeiten wurd den sind.	hl dient zur einfacheren Montage und Ausrichtung des BCL 501 <i>i</i> . Nach Aktivierung der Funktion durch ' JP +' liefert Di \ BCL 501 <i>i</i> auf den seriellen Schnittstellen ständig Status- en. Dnlinebefehl wird der Scanner so eingestellt, dass er nach ich dekodierten Etiketten die Dekodierung beendet und die mation ausgibt. Anschließend wird der Lesevorgang automa- aktiviert. ur Ausgabe der Status-Information wird auch noch der Laser- nzeige der Lesequalität verwendet. Je nachdem wieviel Lesun- ert werden konnten, verlängert sich die "AUS"-Zeit des Lasers. Isung blinkt der Laserstrahl in kurzen, regelmäßigen Abstän- lechter der Decoder dekodiert, desto größer wird die Pause, r der Laser ausgeschaltet wird. Die Blinkintervalle werden r unregelmäßiger, da es vorkommen kann, dass der Laser ins- ger aktiv ist, um mehr Etiketten zu extrahieren. Die Pausen- en dabei so abgestuft, dass sie mit dem Auge zu unterschei-	
Parameter	'+': '-':	Startet den Justagemodus. Beendet den Justagemodus.	
Quittung	'yyy_zzzzz yyy: zzzzzz:	z' Lesequalität in %. Eine hohe Prozessverfügbarkeit ist bei Lesequalitäten > 75% sichergestellt. Barcode-Information.	

Referenzcode manuell definieren

Befehl	'RS'		
Beschreibung	Mit diesem Befehl kann ein neuer Referenzcode im BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> durch direkte Eingabe über die serielle Schnitt- stelle definiert werden. Die Daten werden entsprechend Ihrer Eingabe unter Referenzcode 1 bis 2 im Parametersatz abgespeichert und in den Arbeitspuffer zur direkten Weiterverarbeitung gelegt.		
Parameter	 'RSyvxxzzzzzz' y, v, x und z sind Platzhalter (Variablen) für die konkrete Eingabe. y definierte Referenzcode-Nr. '1' (Code 1) '2' (Code 2) v Speicherort für Referenzcode: '0' RAM+EEPROM, '3' nur RAM xx definierter Codetyp (siehe Befehl 'CA') z definierte Codeinformation (1 63 Zeichen) 		
Quittung	 'RSx' x Status '0' gültiger 'Rx'-Befehl '1' ungültiger Befehl '2' nicht genügend Speicherplatz für Referenzcode '3' Referenzcode wurde nicht gespeichert '4' Referenzcode ungültig Eingabe = 'RS130678654331' (Code 1 (1), nur RAM (3), UPC (06), 		
Beispiel	Codeinformation)		

Referenzcode Teach-In

Befehl	'RT'		
Beschreibung	Der Befehl ermöglicht die schnelle Definition eines Referenzcodes durch Erkennung eines Beispieletiketts.		
	'RTy'		
	у	Funktion	
	'1'	definiert Referenzcode 1	
Parameter	'2'	definiert Referenzcode 2	
	' + '	aktiviert die Definition von Referenzcode 1 bis zum Wert	
		von Parameter no_of_labels	
	'-'	beendet den Teach-In Vorgang	
	Der BCL 50	0i \ BCL 501i antwortet zunächst mit dem Befehl 'RS' und	
	zugehörige	m Status (siehe Befehl 'RS'). Nach dem Lesen eines Bar-	
	codes send	et er das Ergebnis mit folgendem Format:	
	'RCyvxxzz	zzz'	
	y , v, x und z	z sind Platzhalter (Variablen) für die konkrete Eingabe.	
	У	definierte Referenzcode-Nr.	
Quittung	'1'	(Code 1)	
	'2'	(Code 2)	
	v	Speicherort für Referenzcode	
	'0'	RAM+EEPROM,	
	'3'	nur RAM	
	xx	definierter Codetyp (siehe Befehl 'CA')	
	z	definierte Codeinformation (1 63 Zeichen)	

Hinweis!

Ο

Mit dieser Funktion werden nur Codetypen erkannt, die durch die Funktion 'autoConfig' ermittelt, bzw. im Setup eingestellt wurden.

Schalten Sie nach jeder Lesung über einen 'RTy' Befehl die Funktion wieder explizit aus, da sonst die Ausführung anderer Befehle gestört wird, bzw. eine erneute 'RTx' Befehlsausführung nicht möglich ist.

Referenzcode lesen

Befehl	'RR'		
Beschreibung	Der Befehl liest den im BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> definierten Referenzcode aus. Ohne Parameter werden alle definierten Codes ausgegeben.		
Parameter	<referenzcodenummer> '1' '2' Wertebereich von Referenzcode 1 bis 2</referenzcodenummer>		
Quittung	Wenn keine Referenzcodes definiert sind antwortet der BCL 500i \ BCL 501 i mit dem ' RS ' Komando und zugehörigem Statu (siehe Befehl 'RS'). Bei gültigen Codes entspricht die Ausgabe folger dem Format: RCyvxxzzzzz y, v, x und z sind Platzhalter (Variablen) für die konkrete Eingabe. y definierte Referenzcode-Nr. '1' (Code 1) '2' (Code 2) v Speicherort für Referenzcode '0' RAM+EEPROM, '3' nur RAM xx definierter Codetyp (siehe Befehl 'CA') z definierte Codeinformation (1 63 Zeichen)		

11.1.2 'Online'-Befehle zur Systemsteuerung

Sensoreingang aktivieren

Befehl	' + '		
Beschreibung	 Der Befehl aktiviert die Dekodierung. Mit diesem Befehl wird das Lesetor aktiviert. Es bleibt nun so lange aktiv, bis es durch eines der nachfolgenden Kriterien deaktiviert wird: Deaktivierung durch manuellen Befehl Deaktivierung durch Schalteingang Deaktivierung durch Erreichen der vorgegebenen Lesegüte (Equal Scans) Deaktivierung durch Zeitablauf Deaktivierung durch Erreichen einer vorgegebenen Anzahl von Scans ohne Informationen. 		
Parameter	kein		
Quittung	keine		

Sensoreingang deaktivieren

Befehl	<u>ب</u>
Beschreibung	Der Befehl deaktiviert die Dekodierung. Mit diesem Befehl kann das Lesetor deaktiviert werden. Im Anschluss an die Deaktivierung erfolgt die Ausgabe des Leseergebnisses. Da das Lesetor manuell deaktiviert wurde und somit kein GoodRead Kriterium erreicht wurde, erfolgt eine NoRead Ausgabe.
Parameter	kein
Quittung	keine

11.1.3 'Online'-Befehle für die Parametersatz-Operationen

Parametersatz kopieren

Befehl	'PC'		
	Mit diesem Befehl können Parametersätze nur jeweils als Ganzes		
Beschreibung	stoplert werden. Damit ist es moglich, die drei Parameterdatensatze		
Descriteiburig	Außerdem können mit diesem Befehl können auch die Werkseinstel-		
	lungen wied	lerhergestellt werden.	
	'PC-Ouelltyn>-Zieltyn>'		
	<quelltyp></quelltyp>	Parameterdatensatz, der kopiert werden soll. Einheit	
		[dimensionslos]	
	'0'	Parameterdatensatz im permanenten Speicher	
	'2'	Standard- oder Werksparametersatz	
	'3'	Arbeitsparameterdatensatz im flüchtigen Speicher	
	<zieltyp></zieltyp>	Parametersatz, in den die Daten kopiert werden sollen,	
		Einheit [dimensionslos]	
Parameter	'0'	Parameterdatensatz im permanenten Speicher	
	'3'	Arbeitsparameterdatensatz im flüchtigen Speicher	
	Zulässige K	ombination sind hierbei:	
	'03'	Kopiere den Datensatz aus dem permanenten Speicher in	
		den Arbeitsparameter-Datensatz	
	30	Kopiere den Arbeitsparameter-Datensatz in den perma-	
	201	Konjere die Standard-Parameter in den nermanenten	
	20	Speicher und in den Arbeitsspeicher	
	'PS-200'		
	<aa></aa>	Status Rückmeldung, Finheit [dimensionslos]	
	'00'	ok	
	'01'	Syntax Fehler	
Quittung	' 02 '	unzulässige Befehlslänge	
-	'03'	reserviert	
	'04'	reserviert	
	'05'	reserviert	
	'06'	unzulässige Kombination, Quelltyp-Zieltyp	

Parameterdatensatz vom BCL 500i \ BCL 501i anfordern

Befehl	'PR'		
Beschreibung	Die Parameter des BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> sind zu einem Parametersatz zusammengefasst und in einem Speicher dauerhaft gesichert. Es gibt einen Parametersatz im permanenten Speicher und einen Arbeitspara- metersatz im flüchtigen Speicher, zudem gibt es einen Standardpara- metersatz (Werksparametersatz) zur Initialisierung. Mit diesem Befehl können die ersten beiden Parametersätze (im permanenten und flüch- tigen Speicher) bearbeitet werden. Für eine sichere Parameterübertra- gung kann eine Prüfsumme verwendet werden.		
Parameter	gung kann eine Prüfsumme verwendet werden. 'PR <bcc-typ><ps-typ><adresse><datenlänge>[<bcc>]' <bcc-typ> Prüfzifferfunktion bei der Übertragung, Einheit [dimensionslos] '0' ohne Verwendung '3' BCC Mode 3 <ps-typ> Speicher aus dem die Werte gelesen werden sollen, Einheit [dimensionslos] '0' Im Flash Speicher abgelegte Parameterwerte '1' reserviert '2' Standardwerte '3' Arbeitswerte im RAM <adresse> Relative Adresse der Daten innerhalb des Datensatzes 'aaaa' vierstellig, Einheit [dimensionslos] <datenlänge> Länge der zu übertragenden Parameterdaten 'bbbb' vierstellig, Einheit [Länge in Byte]</datenlänge></adresse></ps-typ></bcc-typ></bcc></datenlänge></adresse></ps-typ></bcc-typ>		

Befehl	'PR'	
	PT <bcc-ty< th=""><th>/p><ps-typ><status><start></start></status></ps-typ></th></bcc-ty<>	/p> <ps-typ><status><start></start></status></ps-typ>
	<paramete< th=""><th>rwert Adresse><parameterwert adresse+1=""></parameterwert></th></paramete<>	rwert Adresse> <parameterwert adresse+1=""></parameterwert>
	[; <adresse< th=""><th>><parameterwert adresse="">][<bcc>]</bcc></parameterwert></th></adresse<>	> <parameterwert adresse="">][<bcc>]</bcc></parameterwert>
	<bcc-typ></bcc-typ>	 Prüfzifferfunktion bei der Übertragung,
		Einheit [dimensionslos]
	'0'	ohne Verwendung
	'3'	BCC Mode 3
	<ps-typ></ps-typ>	Speicher aus dem die Werte gelesen werden sollen,
		Einheit [dimensionslos]
	'0'	Im Flash Speicher abgelegte Parameterwerte
Quittung	'2'	Standardwerte
positiv	'3'	Arbeitswerte im RAM
	<status></status>	Modus der Parameterbearbeitung, Einheit [dimensionslos]
	'0'	Es folgen keine weiteren Parameter
	'1'	Es folgen weitere Parameter
	<start></start>	Relative Adresse der Daten innerhalb des Datensatzes,
	'aaaa'	vierstellig, Einheit [dimensionslos]
	<p.wert a.=""></p.wert>	Parameterwert des an dieser Adresse abgelegten Para-
		meters, die Parametersatzdaten 'bb' werden zur Ubertra-
		gung vom HEX-Format in ein 2-Byte-ASCII-Format
		konvertiert.
	<bcc></bcc>	Prüfsumme berechnet wie unter BCC-Typ angegeben,
	'PS= <aa>'</aa>	
	Parameter F	Rückantwort:
	<aa></aa>	Status Rückmeldung, Einheit [dimensionslos]
	'01'	Syntax Fehler
	'02'	unzulässige Befehlslänge
Quittung	'03'	unzulässiger Wert für Prüfsummentyp
negativ	'04'	ungültige Prüfsumme empfangen
nogan	'05'	unzulässige Anzahl von Daten angefordert
	'06'	angeforderten Daten passen nicht (mehr) in den Sende-
		puffer
	'07'	unzulässiger Adresswert
	'08'	Lesezugriff hinter Datensatzende
	'09'	unzulässiger QPF-Datensatztyp

Parametersatz Differenz zu Standardparameter ermitteln

Befehl	'PD'			
	Dieser Befe	hl gibt die Differenz zwischen Standard-Parametersatz und		
	dem Arbeits	sparametersatz oder die Differenz zwischen Standard-Para-		
	metersatz u	nd dem permanent gespeicherten Parametersatz aus.		
Beschreibung	Anmerkung	g:		
	Die Rückan	twort dieses Befehls kann z.B. direkt zur Programmierung		
	eines Gerät	es mit Werkseinstellung verwendet werden, wodurch die-		
	ses Gerät dieselbe Konfiguration erhält, wie das Gerät auf dem die PD-			
	Sequenz al	isgetunrt wurde.		
	PD <p.satz< th=""><th>1><p.satz2>'</p.satz2></th></p.satz<>	1> <p.satz2>'</p.satz2>		
	<p.satz1></p.satz1>	Parameterdatensatz, der kopiert werden soll,		
	' 0'	Ennieli (uniensionsios) Paramatardatonsatz im parmanantan Spaichar		
	,2,	Standard- oder Werksnarametersatz		
	<p.satz2></p.satz2>	Parametersatz, in den die Daten kopiert werden sollen.		
		Einheit [dimensionslos]		
	' 0'	Parameterdatensatz im permanenten Speicher		
Baramatar	'3'	Arbeitsparameterdatensatz im flüchtigen Speicher		
Farameter	Zulässige K	ombination sind hierbei:		
	'20'	Ausgabe der Parameterdifferenzen zwischen dem Stan-		
		dard- und dem permanent gespeicherten Parametersatz		
	'23'	Ausgabe der Parameterdifferenzen zwischen dem Stan-		
		dard- und dem flüchtig gespeicherten Arbeitsparameter-		
	1001	satz		
	03	Ausgabe der Parameterdifferenzen zwischen dem per-		
		torcatz		
	F1 <dcc><</dcc>	rs-iyp> <status><aut.><r.weitaut.+t> wort Adr >1</r.weitaut.+t></aut.></status>		
	<bcc></bcc>			
	'0'	Keine Prüfziffer		
	'3'	BCC Mode 3		
	<ps-typ></ps-typ>			
	'0'	Im Flash Speicher abgelegte Werte		
Quittung	'3'	Im RAM abgelegte Arbeitswerte		
positiv	<status></status>			
	'0'	Es folgen keine weiteren Parameter		
	^{'1'}	Es folgen weitere Parameter		
	<adr.></adr.>	Relative Adresse der Daten innerhalb des Datensatzes		
	aaaa	Viersteilig, Einneit [almensionsios]		
	<p.weit></p.weit>	raiameters abb. Die Parametersatzdaten werden zur Übertre		
		gung vom HEX Format in ein 2-Byte-ASCII-Format		
		konvertiert.		
1	1			

Befehl		'PD'	
	'PS= <aa>'</aa>	'PS= <aa>'</aa>	
	<aa></aa>	Status Rückmeldung, Einheit [dimensionslos]	
	'0'	Keine Differenz	
Quittung	'1'	Syntax Fehler	
negativ	'2'	unzulässige Befehlslänge	
	'6'	unzulässige Kombination, Parametersatz 1 und Parame-	
		tersatz 2	
	'8'	ungültiger Parametersatz	

Parametersatz schreiben

Befehl	'PT'		
Beschreibung	Die Parameter des BCL 500 <i>i</i> \ BCL 501 <i>i</i> sind zu einem Parametersatz zusammengefasst und in einem Speicher dauerhaft gesichert. Es gibt einen Parametersatz im permanenten Speicher und einen Arbeitspara- metersatz im flüchtigen Speicher, zudem gibt es einen Standardpara- metersatz (Werksparametersatz) zur Initialisierung. Mit diesem Befehl können die ersten beiden Parametersätze (im permanenten und flüch- tigen Speicher) bearbeitet werden. Für eine sichere Parameterübertra- gung kann eine Prüfsumme verwendet werden.		
	PT <bcc-typ><ps-typ><status><adr.><p.wert adr.=""></p.wert></adr.></status></ps-typ></bcc-typ>		
	<p.wert ad<br=""><bcc-typ> '0' '3' <ps-typ> '0' '3' <status> '0'</status></ps-typ></bcc-typ></p.wert>	 Adr.>][<bcc>]</bcc> Prüfzifferfunktion bei der Übertragung, Einheit [dimensionslos] keine Prüfziffer BCC Mode 3 Speicher aus dem die Werte gelesen werden sollen, Einheit [dimensionslos] Im Flash Speicher abgelegte Parameterwerte Im RAM abgelegte Arbeitswerte Modus der Parameterbearbeitung, hier ohne Funktion, Einheit [dimensionslos] kein Reset nach Parameteränderung, es folgen keine 	
Parameter	'1'	weiteren Parameter kein Reset nach Parameteränderung, es folgen weitere Parameter	
	'2' '6'	mit Reset nach Parameteränderung, es folgen keine wei- teren Parameter Parameter auf Werkseinstellung setzen, keine weiteren	
	77	Parameter Parameter auf Werkseinstellung setzen, alle Codearten sperren, die Codearteneinstellung muss im Befehl fol- gen!	
	<adr.> 'aaaa' <p.wert></p.wert></adr.>	Relative Adresse der Daten innerhalb des Datensatzes, vierstellig, Einheit [dimensionslos] Parameterwert des an dieser Adresse abgelegten Para- meters -bb Die Parametersatzdaten werden zur Übertra- gung vom HEX Format in ein 2-Byte-ASCII-Format	
	<bcc></bcc>	Prüfsumme berechnet wie unter BCC-Typ angegeben	

Befehl	'PT'	
Quittung	'PS= <aa>' Parameter <aa> '01' '02' '03' '04'</aa></aa>	'PT' Rückantwort: Status Rückmeldung, Einheit [dimensionslos] Syntax Fehler unzulässige Befehlslänge unzulässiger Wert für Prüfsummentyp ungültige Prüfsumme empfangen
	'04' '05' '06' '07' '08' '09'	ungültige Prüfsumme emplangen ungültige Daten (Parametergrenzen verletzt) ungültige Startadresse ungültiger Parametersatz ungültiger Parametersatztyp

12 Diagnose und Fehlerbehebung

12.1 Allgemeine Fehlerursachen

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
Status LED PWR		
Aus	 Keine Versorgungsspannung an das Gerät angeschlossen Hardware-Fehler 	 Versorgungsspannung überprüfen Gerät zum Kundendienst einschicken
Rot blinkend	Warnung	Diagnosedaten abfragen und daraus resultierende Maßnahmen vornehmen
Rot Dauerlicht	 Fehler: keine Funktion möglich 	Interner Gerätefehler Gerät einschicken
Orange Dauerlicht	Gerät im Service-Mode	Service Mode mit WebConfig Tool bzw. Display zurücksetzen
Status LED BUS		
Aus	 Keine Versorgungsspannung an das Gerät angeschlossen Hardware-Fehler 	 Versorgungsspannung überprüfen Gerät zum Kundendienst einschicken
Rot blinkend	 Kommunikationsfehler Beim Slave: Netzwerkfehler Beim Master: Netzwerkfehler nach Initia- lisierung 	 Schnittstelle überprüfen Schnittstelle, Adressierung und el. Anschluss des Slaves überprüfen Schnittstelle, Adressierung und el. Anschluss des Slaves überprüfen
Rot Dauerlicht	Keine KommunikationVerkabelung nicht korrektFalsche Adresse	 Schnittstelle überprüfen Verkabelung überprüfen Adressierung überprüfen
Orange blinkend	 Timeout -> Fehler auf Schnittstelle 	Schnittstellenverkabelung überprüfen

Tabelle 12.1: Allgemeine Fehlerursachen

12.2 Fehler Schnittstelle

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
Keine Kommunikation über USB Service Schnittstelle	 Verbindungskabel nicht korrekt Angeschlossener BCL 500i \ BCL 501i wird nicht erkannt 	 Verbindungskabel überprüfen USB Treiber installieren
Keine Kommunikation über RS 232 / RS 422/ RS 485	 Verkabelung nicht korrekt Unterschiedliche Baudraten Unterschiedliche Protokollein- stellungen 	 Verkabelung überprüfen Baudrate überprüfen Protokolleinstellungen überprüfen
	Verkabelung nicht korrekt	 Verkabelung überprüfen Insbesondere Schirmung von Verkabelung überprüfen Verwendetes Kabel überprüfen
Sporadische Fehler der RS 232 / RS 422 / RS 485 Schnittstelle	Einflüsse durch EMV	 Schirmung überprüfen (Schirmüberdeckung bis an Klemmstelle) Groundkonzept und Anbindung an Funktions- erde (FE) überprüfen EMV-Einkopplungen durch parallel verlau- fende Starkstromleitungen vermeiden
	 Gesamte Netzwerkausdehnung überschritten 	Max. Netzwerkausdehnung in Abhängigkeit der max. Kabellängen überprüfen

Tabelle 12.2: Schnittstellenfehler



Hinweis!

Bitte benutzen Sie das Kapitel 12 als Kopiervorlage im Servicefall.

Kreuzen Sie bitte in der Spalte "Maßnahmen" die Punkte an, die Sie bereits überprüft haben, füllen Sie das nachstehende Adressfeld aus und faxen Sie die Seiten zusammen mit Ihrem Serviceauftrag an die unten genannte Fax-Nummer.

Kundendaten (bitte ausfüllen)

Gerätetyp :	
Firma :	
Ansprechpartner / Abteilung :	
Telefon (Durchwahl) :	
Fax :	
Strasse / Nr :	
PLZ / Ort :	
Land :	

Leuze Service-Fax-Nummer: +49 7021 573 - 199
13 Typenübersicht und Zubehör

13.1 Typenschlüssel

BCL 500 i OM100H

		Heizungsoption	H =	Mit Heizung
		Strahlaustritt	0	Seitlich
			2	Frontseitig
			Ν	High Density (nah)
		Ontile	М	Medium Density (mittlere Entfernung)
		Орик	F	Low Density (fern)
			L	Ultra Low Density (sehr große Entfernungen)
		Scanprinzip	S	Linienscanner (Single-line)
			0	Schwenkspiegelscanner (Oscillating mirror)
			i =	integrierte Feldbus-Technologie
			0	RS 232/RS 422/RS 485 (multiNet Master)
		Schnittstelle	1	RS 485 (multiNet Slave)
			4	PROFIBUS DP
			8	ETHERNET / PROFINET
			BCL	Bar Code Leser

13.2 Typenübersicht BCL 500i

13.2.1 BCL 500i

(Stand Alone oder multiNet plus Master mit 1 x RS 232/RS 422 und 1 x RS 485 Schnittstelle)

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
High Density Optik (m = 0,25 … 0,5mm)	
BCL 500/ SN 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05453
BCL 500/ SN 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05454
BCL 500/ ON 100	Schwenkspiegelscanner	501 05455
BCL 500/ SN 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05456
BCL 500/ SN 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05457
BCL 500/ ON 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05458
Medium Density Opt	tik (m = 0,35 … 1,0mm)	
BCL 500/ SM 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05459
BCL 500/ SM 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05460
BCL 500/ OM 100	Schwenkspiegelscanner	501 05461
BCL 500/ SM 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05462
BCL 500/ SM 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05463
BCL 500 <i>i</i> OM 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05464

Tabelle 13.1: Typenübersicht BCL 500i

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	
Low Density Optik (I	m = 0,5 1,0mm)		
BCL 500/ SF 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05465	
BCL 500/ SF 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05466	
BCL 500/ OF 100	Schwenkspiegelscanner	501 05467	
BCL 500/ SF 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05468	
BCL 500/ SF 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05469	
BCL 500/ OF 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05470	
Ultra Low Density Optik (m = 0,7 1,0mm)			
BCL 500/ SL 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 09911	
BCL 500/ OL 100	Schwenkspiegelscanner	501 09912	
BCL 500/ SL 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 09914	
BCL 500/ OL 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 09915	

Tabelle 13.1: Typenübersicht BCL 500i

13.2.2 BCL 501i

(multiNet plus Slave mit 1x RS 485 Schnittstelle auf 2x M12 B-kodiert)

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
High Density Optik (m = 0,25 0,5mm)	
BCL 501 / SN 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05471
BCL 501 / SN 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05472
BCL 501 / ON 100	Schwenkspiegelscanner	501 05473
BCL 501 / SN 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05474
BCL 501 / SN 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05475
BCL 501 ON 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05476
Medium Density Opt	tik (m = 0,35 … 1,0mm)	
BCL 501 / SM 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05477
BCL 501 / SM 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05478
BCL 501 / OM 100	Schwenkspiegelscanner	501 05479
BCL 501 / SM 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05480
BCL 501 / SM 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05481
BCL 501 / OM 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05482
Low Density Optik (I	m = 0,5 … 1,0mm)	
BCL 501/SF 100	Linienscanner mit Umlenkspiegel	501 05483
BCL 501/ SF 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 05484
BCL 501/OF 100	Schwenkspiegelscanner	501 05485
BCL 501 / SF 100 H	Linienscanner mit Umlenkspiegel, mit Heizung	501 05486
BCL 501 / SF 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 05487
BCL 501 / OF 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 05488
Ultra Low Density O	ptik (m = 0,7 … 1,0mm)	
BCL 501/SL 102	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt	501 09890
BCL 501/ OL 100	Schwenkspiegelscanner	501 09891
BCL 501 / SL 102 H	Linienscanner, frontseitiger Strahlaustritt, mit Heizung	501 09893
BCL 501 / OL 100 H	Schwenkspiegelscanner mit Heizung	501 09894

Tabelle 13.2: Typenübersicht BCL 501i

13.3 Zubehör Abschlusswiderstand

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
TS 02-4-SA M12	M12 Steckverbinder mit integriertem Abschlusswiderstand für BUS OUT	50038539

Tabelle 13.3: Abschlusswiderstand für den BCL 500*i* \ BCL 501*i*

13.4 Zubehör Steckverbinder

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
KD 02-5-BA	M12 Buchse für HOST oder BUS IN	50038538
KD 02-5-SA	M12 Stecker für BUS OUT	50038537
KD 095-5A	M12 Buchse für Spannungsversorgung	50020501
KS 095-4A	M12 Stecker für SW IN/OUT	50040155
KDS BUS OUT M12-T-5P	M12 T-Stück für BUS OUT	50109834

Tabelle 13.4: Steckverbinder für den BCL 500i \ BCL 501i

13.5 Zubehör USB-Kabel

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
KB USB-Service	USB-Servicekabel	50107726

Tabelle 13.5: Kabel für den BCL 500i \ BCL 501i

13.6 Zubehör externer Parameterspeicher

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
USB Memory Set	Externer USB-Parameterspeicher	50108833

Tabelle 13.6: Externer Parameterspeicher für den BCL 500i \ BCL 501i



13.7 Zubehör Befestigungsteil

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
BT 56	Befestigungsteil für Rundstange	50027375

Tabelle 13.7: Befestigungsteile für den BCL 500i \ BCL 501i

13.8 Zubehör vorkonfektionierte Kabel zur Spannungsversorgung

PWR-Anschlusskabel (5-pol. Buchse, A-kodiert) Pin Name Aderfarbe **PWR** VIN 1 braun I/O 1 2 2 I/O 1 weiß 50 3 GND blau GND VIN $(\circ \circ_5 \circ)_3$ 1 Ó 4 1/0.2 schwarz 4 ΈE 5 FE grau I/O 2 M12-Buchse Gewinde FE blank (A-kodiert)

13.8.1 Kontaktbelegung PWR-Anschlusskabel

13.8.2 Technische Daten der Kabel zur Spannungsversorgung

Betriebstemperaturbereich	in ruhendem Zustand:-30°C +70°C
	in bewegtem Zustand: 5°C +70°C
Material	Mantel: PVC
Biegeradius	> 50mm

13.8.3 Bestellbezeichnungen der Kabel zur Spannungsversorgung

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
K-D M12A-5P-5m-PVC	M12 Buchse für PWR, axialer Steckerabgang, offenes Leitungs- ende, Kabellänge 5m	50104557
K-D M12A-5P-10m-PVC	M12 Buchse für PWR, axialer Steckerabgang, offenes Leitungs- ende, Kabellänge 10m	50104559

Tabelle 13.8: PWR-Kabel für den BCL 500i \ BCL 501i

13.9 Zubehör vorkonfektionierte Kabel für den Busanschluss

13.9.1 Allgemeines

- Kabel KB PB... für den Anschluss an die BUS IN/BUS OUT M12-Rundsteckverbinder
- Standardkabel von 2 ... 30m verfügbar
- Sonderkabel auf Anfrage.

13.9.2 Kontaktbelegung Anschlusskabel KB PB... für PROFIBUS/multiNet plus





Bild 13.9: Kabelaufbau PROFIBUS/multiNet plus-Anschlusskabel

13.9.3 Technische Daten Schnittstellen-Anschlusskabel

Betriebstemperaturbereich	in ruhendem Zustand: -40°C +80°C in bewegtem Zustand: -5°C +80°C
Material	Die Leitungen erfüllen die PROFIBUS Bestimmungen, Halogen-, Silikon- und PVC-frei
Biegeradius	> 80mm, schleppkettengeeignet

13.9.4 Bestellbezeichnungen Schnittstellen-Anschlusskabel

Typenbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer						
M12-Buchse für BUS IN, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende								
KB PB-2000-BA	Kabellänge 2m	50104181						
KB PB-5000-BA	Kabellänge 5m	50104180						
KB PB-10000-BA	Kabellänge 10m	50104179						
KB PB-15000-BA	Kabellänge 15m	50104178						
KB PB-20000-BA	Kabellänge 20m	50104177						
KB PB-25000-BA	Kabellänge 25 m	50104176						
KB PB-30000-BA	Kabellänge 30 m	50104175						
M12-Stecker für BU	S OUT, axialer Kabelabgang, offenes Leitungsende							
KB PB-2000-SA	Kabellänge 2m	50104188						
KB PB-5000-SA	Kabellänge 5m	50104187						
KB PB-10000-SA	Kabellänge 10m	50104186						
KB PB-15000-SA	Kabellänge 15m	50104185						
KB PB-20000-SA	Kabellänge 20m	50104184						
KB PB-25000-SA	Kabellänge 25 m	50104183						
KB PB-30000-SA	Kabellänge 30m	50104182						
M12-Stecker + M12	Buchse für PROFIBUS/multiNet plus, axiale Kabelabgänge							
KB PB-1000-SBA	Kabellänge 1 m	50104096						
KB PB-2000-SBA	Kabellänge 2m	50104097						
KB PB-5000-SBA	Kabellänge 5 m	50104098						
KB PB-10000-SBA	Kabellänge 10m	50104099						
KB PB-15000-SBA	Kabellänge 15m	50104100						
KB PB-20000-SBA	Kabellänge 20m	50104101						
KB PB-25000-SBA	Kabellänge 25 m	50104174						
KB PB-30000-SBA	Kabellänge 30m	50104173						

Tabelle 13.10: Bus-Anschlusskabel für den BCL 500i \ BCL 501i

14 Wartung

14.1 Allgemeine Wartungshinweise

Der Barcodeleser BCL 500i \ BCL 501i bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betreiber.

Reinigen

Bei Staubbeschlag reinigen Sie den BCL 500*i* \ BCL 501*i* mit einem weichen Tuch und bei Bedarf mit Reinigungsmittel (handelsüblicher Glasreiniger).



Hinweis!

Verwenden Sie zur Reinigung der Geräte keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdünner oder Aceton. Das Gehäusefenster kann dadurch eingetrübt werden.

14.2 Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen an den Geräten dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

Wenden Sie sich f
ür Reparaturen an Ihr Leuze Vertriebs- oder Serviceb
üro. Die Adressen entnehmen Sie bitte der Umschlaginnen-/r
ückseite.



Hinweis!

Bitte versehen Sie Geräte, die zu Reparaturzwecken an Leuze electronic zurückgeschickt werden, mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung.

14.3 Abbauen, Verpacken, Entsorgen

Wiederverpacken

Für eine spätere Wiederverwendung ist das Gerät geschützt zu verpacken.



Hinweis!

Elektronikschrott ist Sondermüll! Beachten Sie die örtlich geltenden Vorschriften zu dessen Entsorgung.

15 Anhang

15.1 Konformitätserklärung

	Leuze electronic
EG-Konformitätserklärun	ng
Der Hersteller:	
The Manufacturer Leuze electronic GmbH + In der Braike 1 73277 Owen / Teck Deutschland	Co. KG
erklärt, unter alleiniger Verantwortung, das declares under its sole responsibility, that the follows	s die folgenden Produkte: ng products:
Gerätebeschreibung: Description of Product:	
BCL 50x	Barcodeleser / Barcode Reader
folgenden Richtlinien und Normen entspred are in conformity with the following standards and dii	chen. rectives.
Angewandte EG-Richtlinie(n): Applied EC-Directive(s).	
89/336/EWG	EMV-Richtlinie / EMC Directive
Angewandte harmonisierte Normen: Applied harmonized standards:	
EN 61000-6-2:2005	EMV Fachgrundnormen Störfestigkeit Industrie Immunity standard for industrial environments
EN 61000-6-4:2001	EMV Fachgrundnorm Störaussendung Industrie Emission standard for industrial environments
Sonstige angewandte Normen: Other applied standards:	
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001	Sicherheit von Lasereinrichtungen Salety of laser products
Leuze electronic GmbH + Co. KG Postfach 11 11 In der Braike 1 73277 Owen / Teck Deutschland	Owen, den 14. C. 7 Michael Heyne (Geschäftsführer) C (Managing Director)
Laure decimins (Smith * C. KG. Da Gestillumah di ang Kominansiogae ng ter ang Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah di ang Kominansiogae Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah / C. Kara Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah / C. Kara Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah / C. Kara Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah / C. Kara Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah / C. Kara Terrational (Smith * C. KG. Da Gestillumah / C. KG. Da Gestillumah / C. Kominansional (Smith * C. KG. Da Gestillumah / G. Kg. D	Richalf mi Sci n Oven BV - Bank Natingen Volksome Kincheen Hyllingen Mit Sci n Oven Mit Sci n Oven Sci Sci n Oven Sci Sci n Oven Sci Sci n Oven N T Sci n

15.2 ASCII - Zeichensatz

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung			
NUL	0	00	0	NULL	Null			
SOH	1	01	1	START OF HEADING	Kopfzeilenbeginn			
STX	2	02	2	START OF TEXT	Textanfangszeichen			
ETX	3	03	3	END OF TEXT	Textendezeichen			
EOT	4	04	4	END OF TRANSMISS.	Ende der Übertragung			
ENQ	5	05	5	ENQUIRY	Aufforderung zur Datenübertr.			
ACK	6	06	6	ACKNOWLEDGE	Positive Rückmeldung			
BEL	7	07	7	BELL	Klingelzeichen			
BS	8	08	10	BACKSPACE	Rückwärtsschritt			
ΗT	9	09	11	HORIZ. TABULATOR	Horizontal Tabulator			
LF	10	0A	12	LINE FEED	Zeilenvorschub			
VT	11	0B	13	VERT. TABULATOR	Vertikal Tabulator			
FF	12	0C	14	FORM FEED	Seitenvorschub			
CR	13	0D	15	CARRIAGE RETURN	Wagenrücklauf			
SO	14	0E	16	SHIFT OUT	Dauerumschaltungszeichen			
SI	15	0F	17	SHIFT IN	Rückschaltungszeichen			
DLE	16	10	20	DATA LINK ESCAPE	Datenübertragungs-Umschaltung			
DC1	17	11	21	DEVICE CONTROL 1	Gerätesteuerzeichen 1			
DC2	18	12	22	DEVICE CONTROL 2	Gerätesteuerzeichen 2			
DC3	19	13	23	DEVICE CONTROL 3	Gerätesteuerzeichen 3			
DC4	20	14	24	DEVICE CONTROL 4	Gerätesteuerzeichen 4			
NAK	21	15	25	NEG. ACKNOWLEDGE	Negative Rückmeldung			
SYN	22	16	26	SYNCRONOUS IDLE	Synchronisierung			
ETB	23	17	27	EOF TRANSM. BLOCK	Ende d. DatenübertrBlocks			
CAN	24	18	30	CANCEL	Ungültig			
EM	25	19	31	END OF MEDIUM	Ende der Aufzeichnung			
SUB	26	1A	32	SUBSTITUTE	Substitution			
ESC	27	1B	33	ESCAPE	Umschaltung			
FS	28	1C	34	FILE SEPARATOR	Hauptgruppentrennzeichen			
GS	29	1D	35	GROUP SEPARATOR	Gruppentrennzeichen			
RS	30	1E	36	RECORD SEPARATOR	Untergruppentrennzeichen			
US	31	1F	37	UNIT SEPARATOR	Teilgruppentrennzeichen			
SP	32	20	40	SPACE	Leerzeichen			
!	33	21	41	EXCLAMATION POINT	Ausrufungszeichen			

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung		
"	34	22	42	QUOTATION MARK	Anführungszeichen		
#	35	23	43	NUMBER SIGN	Nummerzeichen		
\$	36	24	44	DOLLAR SIGN	Dollarzeichen		
%	37	25	45	PERCENT SIGN	Prozentzeichen		
&	38	26	46	AMPERSAND	Kommerzielles UND-Zeichen		
,	39	27	47	APOSTROPHE	Apostroph		
(40	28	50	OPEN. PARENTHESIS	Runde Klammer offen		
)	41	29	51	CLOS. PARENTHESIS	Runde Klammer zu		
*	42	2A	52	ASTERISK	Stern		
+	43	2B	53	PLUS	Pluszeichen		
,	44	2C	54	COMMA	Komma		
-	45	2D	55	HYPHEN (MINUS)	Bindestrich		
	46	2E	56	PERIOD (DECIMAL)	Punkt		
/	47	2F	57	SLANT	Schrägstrich rechts		
0	48	30	60	0	Zahl		
1	49	31	61	1	Zahl		
2	50	32	62	2	Zahl		
3	51	33	63	3	Zahl		
4	52	34	64	4	Zahl		
5	53	35	65	5	Zahl		
6	54	36	66	6	Zahl		
7	55	37	67	7	Zahl		
8	56	38	70	8	Zahl		
9	57	39	71	9	Zahl		
:	58	ЗA	72	COLON	Doppelpunkt		
;	59	3B	73	SEMI-COLON	Semikolon		
<	60	3C	74	LESS THEN	Kleiner als		
=	61	3D	75	EQUALS	Gleichheitszeichen		
>	62	3E	76	GREATER THEN	Größer als		
?	63	3F	77	QUESTION MARK	Fragezeichen		
@	64	40	100	COMMERCIAL AT	Kommerzielles a-Zeichen		
Α	65	41	101	А	Großbuchstabe		
В	66	42	102	В	Großbuchstabe		
С	67	43	103	С	Großbuchstabe		
D	68	44	104	D	Großbuchstabe		

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung		
E	69	45	105	E	Großbuchstabe		
F	70	46	106	F	Großbuchstabe		
G	71	47	107	G	Großbuchstabe		
Н	72	48	110	Н	Großbuchstabe		
Ι	73	49	111	I	Großbuchstabe		
J	74	4A	112	J	Großbuchstabe		
K	75	4B	113	K	Großbuchstabe		
L	76	4C	114	L	Großbuchstabe		
М	77	4D	115	М	Großbuchstabe		
Ν	78	4E	116	Ν	Großbuchstabe		
0	79	4F	117	0	Großbuchstabe		
Р	80	50	120	Р	Großbuchstabe		
Q	81	51	121	Q	Großbuchstabe		
R	82	52	122	R	Großbuchstabe		
S	83	53	123	S	Großbuchstabe		
Т	84	54	124	Т	Großbuchstabe		
U	85	55	125	U	Großbuchstabe		
V	86	56	126	V	Großbuchstabe		
W	87	57	127	W	Großbuchstabe		
Х	88	58	130	Х	Großbuchstabe		
Y	89	59	131	Y	Großbuchstabe		
Z	90	5A	132	Z	Großbuchstabe		
]	91	5B	133	OPENING BRACKET	Eckige Klammer offen		
\	92	5C	134	REVERSE SLANT	Schrägstrich links		
]	93	5D	135	CLOSING BRACKET	Eckige Klammer zu		
^	94	5E	136	CIRCUMFLEX	Zirkumflex		
_	95	5F	137	UNDERSCORE	Unterstrich		
"	96	60	140	GRAVE ACCENT	Gravis		
а	97	61	141	а	Kleinbuchstabe		
b	98	62	142	b	Kleinbuchstabe		
С	99	63	143	С	Kleinbuchstabe		
d	100	64	144	d	Kleinbuchstabe		
е	101	65	145	е	Kleinbuchstabe		
f	102	66	146	f	Kleinbuchstabe		
g	103	67	147	g	Kleinbuchstabe		

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung		
h	104	68	150	h	Kleinbuchstabe		
i	105	69	151	i	Kleinbuchstabe		
j	106	6A	152	j	Kleinbuchstabe		
k	107	6B	153	k	Kleinbuchstabe		
I	108	6C	154	I	Kleinbuchstabe		
m	109	6D	155	m	Kleinbuchstabe		
n	110	6E	156	n	Kleinbuchstabe		
0	111	6F	157	0	Kleinbuchstabe		
р	112	70	160	р	Kleinbuchstabe		
q	113	71	161	q	Kleinbuchstabe		
r	114	72	162	r	Kleinbuchstabe		
S	115	73	163	S	Kleinbuchstabe		
t	116	74	164	t	Kleinbuchstabe		
u	117	75	165	u	Kleinbuchstabe		
v	118	76	166	V	Kleinbuchstabe		
w	119	77	167	W	Kleinbuchstabe		
х	120	78	170	х	Kleinbuchstabe		
У	121	79	171	у	Kleinbuchstabe		
Z	122	7A	172	Z	Kleinbuchstabe		
{	123	7B	173	OPENING BRACE	Geschweifte Klammer offen		
Ι	124	7C	174	VERTICAL LINE	Vertikalstrich		
}	125	7D	175	CLOSING BRACE	Geschweifte Klammer zu		
~	126	7E	176	TILDE	Tilde		
DEL	127	7F	177	DELETE (RUBOUT)	Löschen		

15.3 Barcode - Muster

15.3.1 Modul 0,3





334 45566

Bild 15.1: Barcode Muster-Etiketten (Modul 0,3)

1 "12

15.3.2 Modul 0,5



Bild 15.2: Barcode Muster-Etiketten (Modul 0,5)

Menüstruktur BCL 500i \ BCL 501i

Ebene 1		Ebene 2	Ebene 3		Ebene 4		Ebene 5	Auswahloption / Einstellmöglichkeit	Detailinfos	
(A) (V) : Auswahl		(A) (V) : Auswahl	(A) (V) : Auswahl		(A) (V) : Auswahl		(A) (V) : Auswahl	(▲)(▼) : Auswahl	ab	
00		(ESC) : Zurück	(ESC) : Zurück		(ESC) : Zurück		(ESC) : Zurück	(4) : Aktivieren (ESC) : Zurück		
Geräteinformatior	n								Seite 92	
Barcode-Lesefen	ster								Seite 88	
Parameter	€	Parameter-	Parameterfreigabe					OFF/ON	Seite 93	
-		verwaltung	Parameter auf Default					Alle Parameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt		
		Decoder Tabelle	maximale Anzahl Labels					Anzahl der zu dekodierenden Etiketten einstellen (0 64)	Seite 94	
			Decoder 1-4	•	Symbologie			Codeart: Kein Code / Code 2 aus 5 Interleaved / Code 39 / Code 32 / Code UPC / Code EAN / Code 128 / EAN Addendum / Codabar / Code 93 / RSS 14 / RSS Limited / RSS Expanded	-	
				ł	Stellenanzahl	•	Interval Modus	AUS / AN zur Angabe eines Stellenanzahlbereichs		
						•	Stellenanzahl 1-5	0 64 Zeichen	-	
				•	Lesesicherheit			2 100		
				(Prüfziffernverfahren			Bei der Decodierung verwendetes Prüfziffernverfahren		
				(Prüfziffernübertragung			Prüfziffernübertragung entsprechend Standard / Nicht-Standard	i	
		Digital-SWIO	Schaltein-/ausgang 1-4	•	I/O Modus			Eingang / Ausgang / Passiv	Seite 97	
	0	Ū	0	(Schalteingang	•	Invertiert	AUS / EIN		
				0	0 0	(Entprellzeit	0 1000ms	-	
							Einschaltverzögerung	065535ms	-	
							Pulsdauer	065535ms	-	
							Ausschaltverzögerung	065535ms	-	
						(Funktion	Eunktion die bei Aktivierung des Schalteingangs ausgeführt wird	-	
					Schaltausgang	•		AUS / FIN	-	
				\bigcirc	oonanaaogang	(Signalverzögerung	0 65535ms	-	
						(Pulsdauer	0 65535ms	-	
						(Aktivierungsfunktion 1-4	Gibt an welches Freignis den Schaltausgang aktiviert	-	
						(Deaktivierungsfunktion 1-4	Gibt an welches Ereignis den Schaltausgang deaktiviert	-	
	(J	Com	Betriebsmodus				2 caller angelander i i	Einzelgerät / Netzwerk Master / Netzwerk Slave	Seite 100	
	\bigcirc				Protokoll Typ			Je nach Betriebsmodus einzustellen		
					Schnittstelle		Baudrate	110 115200 Baud		
				Ð			Datenformat	7N1 / 7N2 / 7E1 / 7E2 / 7O1 / 7O2 / 8N1 / 8N2 / 8E1 / 8E2 / 8O1 / 8O2 / 9N1	-	
							Handshake	Kein / BTS CTS / XON XOFF		
							Standard	B\$232 / B\$422 / B\$485		
					Bahmenprotokoll		BX	Präfix 1 3 / Postfix 1 3 / BCC-Mode		
				e	Ranmenprotokoli			Präfix 1 3 / Postfix 1 3 / BCC-Mode		
							Adressformat	Kaine Adresse / Binäradresse / ASCIL-Adresse / automatische Adresse	-	
							Adresse	Adresse des BCL 500i BCL 501i	-	
					multiNet Master		maximale Slaveanzahl	0 31 Anzahl der Slave-Teilnehmer im Leuze multiNet	-	
			0 000 001		multiNet Slave			0 31 Stationsnummer des Slaves	-	
Sprachauswahl				G	Inditinet Olave		Slave Aulesse	Deutsch / English / Español / Français / Italiano	Seite 101	
Service		Diagnose				-		Anzahl der Lesungen Lesetore Leserate / Nicht-Leserate etc.	Seite 102	
OCIVICE		Zustandsmeldungen				-		Nur für den Service durch Leuze-Personal	Cene TOZ	
Aktionen	0	Dekodierung Start	Dekodierung Stopp			-		Führt eine Einzelleeung durch	Soito 102	
	0		Lustage Stopp			-		Ausrichthilfe (Justage Mode)	Jene 102	
	0	Auto-Setup Start	Auto-Satur Stopp			-		Automatische Restimmung von Codetus und Stellenanzahl	-	
	•	Teach-In Start	Teach-In Stopp			-		Finlemen eines Referenzoodes	-	
	$\mathbf{\overline{\mathbf{U}}}$	rouon-in otan	r caun-in olopp							