# ▲ Leuze electronic

the sensor people

# LSIS 4xxi Caméra intelligente



FR 05-2013/04 50112102 Sous réserve de modifications techniques

# ▲ Leuze electronic

© 2013 Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com info@leuze.de

Clignote en rouge

Rouge, lumière perm. Erreur appareil

Appareil ok, avertissement activé

# ▲ Leuze electronic

Les menus principaux	LSIS 400i Leuze electronic GmbH + Co. KG SW: V 2.2.1 HW: V 01.09 SN: 0508A123456 001	Menu principal Informations de l'appareil Informations sur • le type d'appareil • Version du logiciel • Version du matériel • le numéro de série
Touches de l'appareil : Vers le haut/côté naviguer Vers le bas/côté naviguer ÉCHAPP	(	<ul> <li>Menu principal Affichage des statuts</li> <li>Affichage du statut des entrées/sorties de commutation</li> <li>Affichage d'avertissements et d'erreurs</li> <li>Informations de statut des interfaces de l'appareil</li> <li>En option : affichage spécifique au programme de contrôle</li> <li>Voir « Témoins à l'écran » page 40.</li> <li>Menu principal Statistiques</li> <li>Données statistiques de la caméra intelligente. Voir « Statistiques » page 44.</li> </ul>
Quitter ENTRÉE confirmer	Earamètres Gestion paramètres Réslases de l'écran Sélection de programme Ethernet	Menu principal Paramètres Édition des réglages Ethernet et sélection de programmes de contrôle mémorisés dans la LSIS 4xx <i>i.</i> Voir « Menu des paramètres » page 45.
Entrée de valeurs 121 <-10123456789 enresistrer Standard Unité 126	Choiz de la langue o Deutsch (allemand) o English (anglais) o Esgañol (esgagnol) o Français o Italiano (italien)	Menu principal Choix de la langue Choix de la langue d'affichage. Voir « Menu de sélection de la langue » page 46.
Effacer à l'emplacement         Image: Save + Image         Enregistrer l'entrée	() Maintenance Messages d'état	Menu principal Maintenance Diagnostic de la caméra et messages d'état. Voir « Menu de maintenance » page 46.
PWR DEL PWR Éteinte Appareil étein Clignote en vert Appareil ok, j Verte, lumière perm. Appareil ok Orange, lumière perm. Mode de mai	nt Éteinte Dhase d'initialisation Clignote et Verte, lum	L BUS Pas de tension d'alimentation n vert Initialisation du bus Fonctionnement ok

Clignote en rouge

Erreur de communication

1	Généralités	6
1.1	Explication des symboles	6
1.2	Déclaration de conformité	6
2	Consignes de sécurité	7
2.1	Consignes générales de sécurité	7
2.2	Standard de sécurité	7
2.3	Utilisation conforme	7
2.4	Prenez conscience des problèmes de sécurité !	8
3	Description de l'appareil	9
3.1	Caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi	9
3.2	Propriétés des caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi	13
3.3	Structure de l'appareil	15
3.4	Rattachement autonome	16
4	Installation et montage	17
4.1	Stockage, transport	17
4.2	Montage de la LSIS 4xx <i>i</i>	
4.2.1	Fixation par vis M4 x 6	18 19
4.3	Disposition des annareils	
4.3.1	Choix du lieu de montage	21
4.3.2	Recherche de la distance à la caméra	21
4.4	Changement d'objectif de la LSIS 4xxi - Appareils à monture C	24
4.5	Échange / montage de filtres optiques	25
4.5.1 4.5.2	Montage du filtre polarisant en option sur l'appareil standard Échange de filtre sur l'appareil à monture C	25 
4.6	Nettoyage	27
5	Raccordement électrique	28
5.1	Consignes de sécurité pour le raccordement électrique	
5.2	Raccordement électrique de la LSIS 4x2i	
5.2.1	PWR – Alimentation en tension et entrée / sortie de commutation 1 à 4	31
5.2.2 5.2.3	BUS OUT - RS 232 et entrée/sortie de commutation 5 à 8 SERVICE - Interface de paramétrage/hôte Ethernet	

# Table des matiéres

6	Mise en service et configuration	35
6.1	Établir la liaison entre le PC et la LSIS 4xx <i>i</i>	35
6.1.1	Démarrage de l'appareil	35
6.1.2	Etablir la liaison Ethernet	
6.1.3 6.1.4	Configurer la LSIS 4xx1 depuis un portable sans reseau	
0.1.4		
6.2	Configuration par webConfig	
7	Écran et panneau de commande	40
7.1	Structure du panneau de commande	40
7.2	Affichage des statuts et manipulation	40
7.2.1	Témoins à l'écran	40
7.2.2	Touches de commande	41
7.2.3	Affichage du statut par DEL	42
7.3	Description des menus	
7.3.1	Les menus principaux	43
7.3.2	Affichage du statut	44
7.3.3	Statistiques	
7.3.4	Menu de sélection de la langue	45
7.3.6	Menu de maintenance.	
7.4	Manipulation	
8	Détection des erreurs et dépannage	50
8.1	Signalisation des erreurs par DEL	50
9	Aperçu des différents types et accessoires	
9.1	Aperçu des différents types de LSIS 4xxi - Appareils standard	51
9.2	Aperçu des différents types de LSIS 4xxi - Appareils et objectifs à mont	ure C 52
9.3	Accessoires	52
9.4	Accessoires - Câbles surmoulés d'alimentation en tension	53
9.4.1	Brochage du câble de raccordement de PWR	53
9.4.2	Désignations de commande des câbles d'alimentation en tension	53
9.5	Accessoires - Câbles surmoulés de raccordement au bus	54
9.5.1	Brochage du câble de raccordement de BUS OUT	54
9.5.2	Désignations de commande des câbles de raccordement de BUS OUT	54

9.6	Accessoires pour l'interface de maintenance/hôte	55
9.6.1	Câbles surmoulés avec prise mâle M12/extrémité de câble libre	55
9.6.2	Câbles surmoulés avec prise mâle M12/prise mâle RJ-45	56
9.6.3	Câbles surmoulés avec prise mâle M12/prise mâle M12	57
9.6.4	Connecteurs	57
10	Maintenance	58
10.1	Recommandations générales d'entretien	58
10.2	Réparation, entretien	58
10.3	Démontage, emballage, élimination	58
11	Caractéristiques techniques	59
11.1	Caractéristiques techniques des appareils standard avec objectif intégré	59
11.2	Caractéristiques techniques des appareils pour objectifs interchangeables à monture C	60
11.3	Encombrement	61

Figure 3.1 :	Exemple d'application : contrôle de présence	. 10
Figure 3.2 :	Exemple d'application : contrôle d'intégralité	. 10
Figure 3.3 :	Exemple d'application : détection de situation	. 11
Figure 3.4 :	Exemple d'application : vérification de code	. 11
Figure 3.5 :	Exemple d'application : code Data Matrix marqué à l'aiguille	. 12
Figure 3.6 :	Exemple d'application : emplacement et identification d'étiquettes	. 12
Figure 3.7 :	Exemple d'application pour la mesure de rayons et de rondeur	. 13
Figure 3.8 :	Détecter des objets avec webConfig	. 14
Figure 3.9 :	Structure de l'appareil standard	. 15
Figure 3.10 :	Structure de la variante pour objectif interchangeable à monture C	. 15
Figure 3.11 :	Rattachement autonome	. 16
Figure 4.1 :	Plague signalétique de la LSIS 4xxi	. 17
Figure 4.2 :	Possibilités de fixation sur des taraudages M4	. 18
Figure 4.3 :	Pièce de fixation BT 56	. 19
Figure 4.4 :	Exemples de fixation de la LSIS 4xxi avec une pièce BT 56	. 20
Figure 4.5 :	Pièce de fixation BT 59	. 20
Figure 4.6 :	Distance à la caméra / champ de vision - Appareils standard	. 22
Figure 4.7 :	Distance à la caméra / champ de vision - Variantes d'appareils pour objectifs	
	interchangeables à monture C	. 23
Figure 4.8 :	Changement d'objectif des appareils à monture C	. 24
Figure 4.9 :	Filtre polarisant en option pour appareils standard	. 25
Figure 4.10 :	Remplacement de filtre sur les appareils à monture C	. 26
Figure 5.1 :	Position des branchements électriques	. 28
Figure 5.2 :	Raccordements de la LSIS 4x2i	. 30
Tableau 5.1:	Affectation des raccordements de PWR	. 31
Figure 5.3 :	Schéma de raccordement de IO1 à IO8 configurés comme entrées de commutation	. 32
Figure 5.4 :	Schéma de raccordement de IO1 à IO8 configurés comme sorties de commutation	. 32
Tableau 5.2 :	Affectation des raccordements de BUS OUT	. 33
Figure 5.5 :	Affectation des broches RS 232	. 33
Tableau 5.3 :	Affectation des broches de SERVICE	. 34
Figure 5.6 :	Brochage du câble SERVICE sur RJ-45	. 34
Tableau 6.1 :	Attribution d'adresse sur Ethernet	. 36
Figure 6.1 :	Raccordement de la LSIS 4xxi au PC	. 37
Figure 6.2 :	Page d'accueil de webConfig	. 38
Figure 7.1 :	Structure du panneau de commande	. 40
Tableau 7.1:	Sous-menu Gestion des paramètres	. 45
Tableau 7.2 :	Sous-menu Sélection de programme	. 45
Tableau 7.3 :	Sous-menu Ethernet	. 46
Tableau 8.1 :	Causes des erreurs générales	. 50
Tableau 9.1 :	Apercu des différents types de LSIS 4xxi - Appareils standard	. 51
Tableau 9.2 :	Apercu des différents types de LSIS 4xxi - Appareils à monture C	. 52
Tableau 9.3 :	Apercu des différents types de LSIS 4xxi - Objectifs à monture C	. 52
Tableau 9.4 :	Accessoires pour la LSIS 4xx <i>i</i>	. 52
Tableau 9.5 :	Brochage du câble KB M12/8BA	. 53
Tableau 9.6 :	Câbles PWR pour la LSIS 4xxi	. 53
Tableau 9.7 :	Brochage du câble KB M12/8SA	. 54
Tableau 9.8 :	Câbles BUS OUT pour la LSIS 4xxi	. 54

Tableau 9.9 :	Câble de raccordement Ethernet prise mâle M12/extrémité de câble libre	
Tableau 9.10 :	Câbles de raccordement Ethernet prise mâle M12/RJ-45	
Tableau 9.11 :	Câbles de raccordement Ethernet prise mâle M12/prise mâle M12	
Tableau 9.12 :	Connecteurs pour la LSIS 4xxi	
Tableau 11.1 :	Caractéristiques techniques de la caméra intelligente LSIS 4x2i M4x1(-01)	
Tableau 11.2 :	Caractéristiques techniques de la caméra intelligente LSIS 4x2i M49-X9	60
Figure 11.1 :	Encombrement de la caméra intelligente LSIS 4xx i - Appareils standard	61
Figure 11.2 :	Encombrement de la caméra intelligente LSIS 4xx <i>i</i> - Appareils pour objectifs à	
0	monture C	62

# 1 Généralités

### 1.1 Explication des symboles

Vous trouverez ci-dessous les explications des symboles utilisés dans cette description technique.



### Attention !

Ce symbole est placé devant les paragraphes qui doivent absolument être respectés. En cas de non-respect, vous risquez de blesser des personnes ou de détériorer le matériel.



#### Remarque !

Ce symbole désigne les parties du texte contenant des informations importantes.

# 1.2 Déclaration de conformité

Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i* ont été développées et produites dans le respect des normes et directives européennes en vigueur.



#### Remarque !

Vous pouvez demander la déclaration de conformité des appareils au fabricant.

Le fabricant des produits, Leuze electronic GmbH & Co KG situé à D-73277 Owen, est titulaire d'un système de contrôle de la qualité certifié conforme à la norme ISO 9001.







# 2 Consignes de sécurité

#### 2.1 Consignes générales de sécurité

#### Documentation

Toutes les indications contenues dans cette description technique, et en particulier le présent chapitre « Recommandations de sécurité », doivent absolument être respectés. Conservez cette documentation technique avec soin. Elle doit toujours être disponible.

#### Règlements de sécurité

Respectez les décrets locaux, ainsi que les règlements des corporations professionnelles.

#### Réparations

Les réparations doivent être effectuées uniquement par le fabricant ou par une personne autorisée par le fabricant.

### 2.2 Standard de sécurité

Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i* ont été développées, fabriquées et contrôlées dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Ils sont réalisés avec les techniques les plus modernes.

### 2.3 Utilisation conforme



#### Attention !

La protection de l'utilisateur et de l'appareil n'est pas garantie si l'appareil n'est pas employé conformément aux directives d'utilisation conforme.

Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i* sont conçues pour les applications générales du traitement de l'image industriel, par exemple pour les techniques d'automatisation ou pour l'assurance de la qualité.

En particulier, les utilisations suivantes ne sont pas permises :

- · dans des pièces à environnement explosif
- · à des fins médicales
- en extérieur.

# 2.4 Prenez conscience des problèmes de sécurité !



#### Attention !

Aucune intervention ni modification n'est autorisée sur les appareils, en dehors de celles qui sont décrites explicitement dans ce manuel.

#### Règlements de sécurité

Respectez les décrets locaux en vigueur, ainsi que les règlements des corporations professionnelles.

#### Personnel qualifié

Le montage, la mise en service et la maintenance des appareils doivent toujours être effectués par des experts qualifiés.

Les travaux électriques ne doivent être réalisés que par des experts en électrotechnique.



#### Attention !

L'éclairage intégré des caméras intelligentes de la famille LSIS 4xxi correspond aux classifications suivantes :

- Éclairage blanc / RVBB : DEL de classe 1 selon EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001 et groupe de risque 1 selon EN 62471.
- Éclairage infrarouge : groupe de risque 0 (sans risque) selon EN 62471.

Les éclairages du groupe sans risque ne représentent aucun danger photobiologique. Les éclairages du groupe de risque 1 sont sûrs dans la plupart des conditions d'utilisation, sauf si l'exposition est très longue et peut concerner les yeux.

Pour exclure complètement les dangers indirects tels que des éblouissements, ne regardez pas dans l'éclairage directement.

# 3 Description de l'appareil

#### 3.1 Caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi

Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i* remplissent de nombreuses tâches pour le traitement industriel de l'image, notamment :

- le contrôle de présence
- le contrôle d'intégralité
- la lecture omnidirectionnelle de codes multiples 1D et 2D
- · la qualification de code selon ISO/CEI
- la reconnaissance de type
- la détection de position
- la détection de situation
- · les tâches de mesure

Les nombreuses possibilités de configuration de l'appareil par logiciel permettent l'adaptation à une multitude de tâches de détection.

#### Présentation des fonctions

Trois types d'appareils de base sont disponibles avec des particularités différentes :

Particularités	LSIS 412 <mark>i</mark>	LSIS 422 <mark>i</mark>	LSIS 462 <mark>i</mark>
Analyse BLOB			
Présence / intégralité	Х		Х
la reconnaissance de type	Х		Х
Position / rotation	Х		Х
Repositionnement (X, Y, 360°)	Х		Х
Jusqu'à 99 objets par outil	Х		Х
Lecture de code			
Codes 1D (Code 39, Code 128,			
2/5 entrelacé, Codabar, EAN/UPC,		Х	Х
Pharmacode)			
Codes 2D (code Data Matrix ECC 200)		х	Х
Lecture omnidirectionnelle		Х	Х
Lecture de codes multiples (99 max.)		х	Х
Comparaison à un code de référence		Х	Х
Qualification de code selon		х	х
ISO/CEI 15416, 15415, 16022			
Affichage du resultat de lecture a		х	Х
l'ecran de l'appareil			
Outil de mesure			
Mesure (de point, ligne, distance, cercle)			X
Détermination du nombre et de la position			х
d'arêtes (X, Y)			~
Mesure d'abscisses/ordonnées			X
Fonction de pied à coulisse			X

Exemples d'application de l'analyse BLOB





Figure 3.1 : Exemple d'application : contrôle de présence

La figure 3.1 présente le contrôle de présence de numéros imprimés sur des billets de loterie, réalisé par une LSIS 412i.





Figure 3.2 : Exemple d'application : contrôle d'intégralité

La figure 3.2 présente un contrôle d'intégralité de caisses de bouteilles, réalisé par une LSIS 412*i*.





Figure 3.3 : Exemple d'application : détection de situation

La figure 3.3 présente la détection de la position et de l'inclinaison de pièces détachées, réalisée par une LSIS 412*i*.







Figure 3.4 : Exemple d'application : vérification de code

La figure 3.4 présente la lecture d'un code 1D (Pharmacode) sur des emballages de médicaments et une vérification en option de la correspondance avec un code de référence mémorisé, réalisées par une LSIS 422*i*.



Figure 3.5 : Exemple d'application : code Data Matrix marqué à l'aiguille

La figure 3.5 présente la lecture de codes 2D marqués à l'aiguille sur des blocs moteurs, réalisée par une LSIS 422*i*.





Figure 3.6 : Exemple d'application : emplacement et identification d'étiquettes

La figure 3.6 présente le contrôle de présence de l'étiquette correcte et la lecture du code 1D, réalisés par une LSIS 462*i*.



Exemple d'application de l'outil de mesure

Figure 3.7 : Exemple d'application pour la mesure de rayons et de rondeur

La figure 3.7 présente la mesure des rayons et de la rondeur d'un composant réalisée par une LSIS 462*i*.

# 3.2 Propriétés des caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi

#### Performances :

- Possibilités de montage variées par queue d'aronde ou taraudage de fixation à l'avant, à l'arrière et sur le coté étroit de l'appareil.
- Variante d'appareil pour objectifs interchangeables à monture C.
- Réglage focal motorisé avec réajustement automatique lors d'un changement de programme de contrôle.
- Éclairage intégré avec optique spéciale pour l'illumination homogène du champ de vision rectangulaire, réparti en quatre quadrants pouvant être mis en ou hors circuit séparément.
- Écran multilingue intuitif éclairé par l'arrière avec menus conviviaux.
- Horloge en temps réel (heure et date) avec batterie d'appoint intégrée.
- Réglage de tous les paramètres de l'appareil à l'aide d'un navigateur Web. Aucun logiciel supplémentaire ne doit être installé.
- Ports M12 avec technologie Ultra-Lock<sup>™</sup>.
- Huit entrées/sorties de commutation programmables librement pour l'activation et la signalisation d'états.
- Modèle industriel d'indice de protection IP 65 / IP 67.



#### Remarque !

Vous trouverez des informations concernant les caractéristiques techniques et les propriétés du produit dans le chapitre 11.

#### Généralités

La manipulation de base de la LSIS 4xx*i* s'effectue grâce à un panneau de commande multilingue (écran à touches). Le panneau de commande permet de consulter des messages de statistiques et de statut. Deux DEL informent en outre de manière optique de l'état de fonctionnement actuel de l'appareil.

Les huit entrées/sorties de commutation configurables librement « SWIO 1 ... SWIO 8 » peuvent être affectées à différentes fonctions et commandent par exemple le déclenchement de la LSIS 4xx*i* ou la communication avec des appareils externes tels qu'un automate programmable.

La LSIS 4xx*i* peut être manipulée et configurée à l'aide de l'outil webConfig intégré via l'interface de maintenance Ethernet.



Figure 3.8 : Détecter des objets avec webConfig

webConfig permet de préparer des programmes de contrôle individuels pour la détection d'objets. Sur la figure 3.8, l'objet recherché est représenté en vert.

# 3.3 Structure de l'appareil

#### Appareil standard



Figure 3.9 : Structure de l'appareil standard





Figure 3.10 : Structure de la variante pour objectif interchangeable à monture C

# 3.4 Rattachement autonome

Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i* peuvent fonctionner seules en fonctionnement autonome. Plusieurs prises mâles et femelles M12 sont disposées sur la LSIS 4xx*i* pour le raccordement électrique de la tension d'alimentation, des interfaces et des entrées et sorties de commutation.



Figure 3.11 : Rattachement autonome

L'interface de maintenance/hôte sert à configurer la LSIS 4xx*i*. La configuration est réalisée sur PC à l'aide de l'outil intégré webConfig et d'un navigateur actuel.

Les entrées et sorties de commutation configurables librement servent à la commande du processus.

L'interface de processus RS 232 ou Ethernet permet à la LSIS 4xx*i* d'échanger des données avec la commande du processus. Pour l'interface RS 232, le protocole peut être configuré spécialement pour l'application dans webConfig.

Dans le cas de l'interface de processus Ethernet, aucun protocole à trame configurable n'est disponible. Un protocole purement ASCII est utilisé par Ethernet.

# 4 Installation et montage

#### 4.1 Stockage, transport



#### Attention !

Pour le transport et le stockage, emballez l'appareil de façon à ce qu'il soit protégé contre les chocs et l'humidité. La meilleure protection est celle de l'emballage d'origine. Veillez au respect des conditions ambiantes autorisées spécifiées dans le paragraphe concernant les caractéristiques techniques.

#### Déballage

- Veillez à ce que le contenu de l'emballage ne soit pas endommagé. En cas d'endommagement, informez le service de poste ou le transporteur et prévenez le fournisseur.
- Vérifiez à l'aide de votre bon de commande et des papiers de livraison que celle-ci contient :
  - la quantité commandée
  - le type d'appareil et le modèle correspondant à la plaque signalétique
  - · la notice jointe

La plaque signalétique vous renseigne sur le type de votre LSIS. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans le chapitre 9.

#### Plaque signalétique des caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi



Figure 4.1 : Plaque signalétique de la LSIS 4xxi

Conservez les emballages d'origine pour le cas où l'appareil doive être entreposé ou renvoyé plus tard.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez vous adresser à votre fournisseur ou à votre bureau de distribution Leuze electronic.

₺ Lors de l'élimination de l'emballage, respectez les consignes en vigueur dans la région.

# 4.2 Montage de la LSIS 4xxi

Il est possible de monter les caméras intelligentes LSIS 4xxi de différentes manières :

- à l'aide de quatre vis M4 à l'arrière de l'appareil, de quatre vis M4 à l'avant de l'appareil ou de deux vis M4 sur le côté étroit de l'appareil.
- à l'aide d'un pièce de fixation BT 56/BT 59 sur les encoches de fixation sur le côté étroit ou à l'arrière.

#### 4.2.1 Fixation par vis M4 x 6



Figure 4.2 : Possibilités de fixation sur des taraudages M4

#### 4.2.2 Pièces de fixation

Les pièces de fixation BT 56 et BT 59 sont disponibles pour fixer la LSIS 4xx*i* aux encoches de fixation. La pièce BT 56 est prévue pour une fixation sur barre (Ø 16 à 20mm). La pièce BT 59 sert à la fixation sur des profilés ITEM en aluminium. Vous trouverez la référence de commande dans le chapitre « Aperçu des différents types et accessoires » page 51.



A Support de barre pivotant sur 360°

B Barres rondes de Ø 16 ... 20mm

Pièce de fixation BT 56

Figure 4.3 : Pièce de fixation BT 56

40

(fft)

28

40



Figure 4.4 : Exemples de fixation de la LSIS 4xx*i* avec une pièce BT 56

#### Pièce de fixation BT 59



Figure 4.5 : Pièce de fixation BT 59

# 4.3 Disposition des appareils

#### 4.3.1 Choix du lieu de montage

Lors du choix du bon lieu de montage, prenez en compte un certain nombre de facteurs :

- La distance à la caméra résultant du champ de vision concerné (voir figure 4.6 page 22 ou figure 4.7 page 23).
- Les longueurs de câbles autorisées entre la LSIS 4xx*i* et le système hôte selon l'interface utilisée.
- L'écran et le panneau de commande doivent être bien visibles et accessibles.
- Pour la configuration et la mise en service à l'aide de l'outil webConfig, l'interface de maintenance doit être facilement accessible.
- Montez la LSIS 4xxi de telle façon que l'objet à contrôler ne soit exposé ni à un ensoleillement direct, ni à une forte lumière ambiante.
- ✤ Lors du choix du lieu de montage, veillez en outre à :
  - respecter les conditions ambiantes autorisées (température, humidité)
  - tenir compte de l'encrassement de la fenêtre dû à des épanchements liquides ou à des restes de carton ou de matériau d'emballage
  - minimiser le risque de détérioration de la LSIS 4xxi par des chocs mécaniques ou des pièces qui se coincent.

#### 4.3.2 Recherche de la distance à la caméra

La figure 4.6 et la figure 4.7 pour les variantes d'appareils à monture C montrent le rapport entre la distance à la caméra et le champ de vision en résultant.

D'une manière générale, le champ de vision visible augmente avec la distance à la caméra. Pour obtenir un champ de vision plus grand, la distance à la caméra doit être augmentée en conséquence. Mais dans le même temps, la résolution de l'image diminue.

Le diagramme figure 4.6 montre la dépendance entre la distance à la caméra (= distance entre l'arête avant de la caméra et l'objet) et le champ de vision pour les appareils standard de distance focale de 8mm et 16mm. La figure 4.7 montre ce rapport pour les variantes d'appareils à monture C.

Pour les appareils avec éclairage intégré :

À des distances à la caméra comprises entre 50mm et 250mm, l'illumination particulièrement homogène du champ de vision est assurée.

Il est possible de réaliser des distances à la caméra supérieures à celles représentées dans les diagrammes correspondants. Dans ce cas, l'axe du diagramme correspondant est extrapolé.

La partie droite des diagrammes montre la taille des pixels correspondant au champ de vision concerné. Un objet segmenté est détecté sur l'image à partir d'une taille d'au moins 16 pixels.

Pour les lectures de code, les tailles minimales de module et de cellule suivantes s'appliquent :

- Codes imprimés de bon contraste : 3 pixels
- · Codes marqués directement de mauvais contraste : 5 pixels



Figure 4.6 : Distance à la caméra / champ de vision - Appareils standard



Figure 4.7 : Distance à la caméra / champ de vision - Variantes d'appareils pour objectifs interchangeables à monture C

# 4.4 Changement d'objectif de la LSIS 4xx*i* - Appareils à monture C



#### Attention !

Changez l'objectif dans un environnement le plus propre, sec et peu poussiéreux possible. Ce faisant, veillez à monter correctement le cache de l'objectif afin de garantir l'indice de protection IP 65 / IP 67.

Desserrez tout d'abord les 4 vis cruciformes du cache de l'objectif et soulevez le cache vers l'avant comme montré figure 4.8.



Figure 4.8 : Changement d'objectif des appareils à monture C

Dans un environnement propre, retirez maintenant l'objectif à monture C monté en le tournant dans le sens antihoraire et installez le nouvel objectif en conséquence en le tournant dans le sens horaire sur la monture de la LSIS 4xxi M49-X9.



#### Remarque !

L'échange et le montage de filtres optiques sont décrits au chapitre 4.5.

Replacez le cache de l'objectif et refixez-le à l'aide des 4 vis cruciformes. Après le montage, nettoyez la fenêtre du cache de l'objectif de la LSIS 4xxi avec un tissu doux.

# 4.5 Échange / montage de filtres optiques

#### 4.5.1 Montage du filtre polarisant en option sur l'appareil standard

Il est possible de monter un filtre polarisant disponible en option sur les variantes de LSIS  $4xx^i$  standard avec éclairage intégré (art. n° 50113242, voir chapitre 9.3).





Pour monter le filtre, vissez-le sur les 4 trous borgnes filetés à l'avant.

#### 4.5.2 Échange de filtre sur l'appareil à monture C

L'appareil à monture C dispose d'un filtre infrarouge monté entre la puce de la caméra et l'objectif. Si besoin, ce filtre peut être remplacé par un filtre de lumière du jour (art. n° 50117985, voir chapitre 9.3) pour les applications utilisant la lumière infrarouge.



#### Attention !

Changez le filtre dans un environnement très propre, sec et peu poussiéreux. Avant de le mettre en place, nettoyez le filtre de rechange à l'aide d'un tissu en microfibre propre. Utilisez des gants adaptés !



Figure 4.10 : Remplacement de filtre sur les appareils à monture C

- Setirez tout d'abord le cache et l'objectif comme décrit chapitre 4.4.
- Desserrez les 3 vis de retenue de la bague de maintien du filtre (flèches figure 4.10) et retirez la bague avec précaution.
- Remplacez le disque filtrant avec précaution. Les empreintes digitales sont fatales ! Utilisez des gants ne peluchant pas !
- Remontez la bague de maintien du filtre, puis l'objectif et son cache comme décrit chapitre 4.4.



#### Remarque !

Il est également possible de visser des filtres usuels sur le filet du filtre à l'avant des objectifs compacts à monture C.

### 4.6 Nettoyage

Après le montage, nettoyez la fenêtre du boîtier de la LSIS 4xxi avec un tissu doux. Éliminez tous les restes d'emballage, par exemple les fibres de carton ou les boules de polystyrène. Ce faisant, évitez de laisser l'empreinte de vos doigts sur la vitre avant de la LSIS 4xxi.



#### Attention !

Pour le nettoyage des appareils, n'utilisez pas de produit nettoyant agressif tels que des dissolvants ou de l'acétone. Cela troublerait la fenêtre du boîtier ou l'écran.

Remarques concernant la variante avec vitre plastique :

nettoyer les surfaces de préférence avec un liquide vaisselle courant et une éponge ou un tissu doux et les tamponer avec précaution pour les essuyer (ne les frotter en aucun cas !). Pour un nettoyage à fond, nous recommandons un nettoyant antistatique et sans solvant pour plastique. N'utilisez en aucun cas des abrasifs ni des solvants organiques tels que de l'alcool ou de l'acétone car ils risquent de rayer ou fissurer les surfaces.

# 5 Raccordement électrique

Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i* sont raccordées à l'aide de connecteurs M12 de différents codages. Cela garantit une affectation univoque des raccordements.

Vous trouverez les positions générales de chacun des raccordements de l'appareil sur la vue partielle des appareils présentée ci-dessous.



#### Remarque !

Des câbles surmoulés sont disponibles pour toutes les connexions. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 9.



Figure 5.1 : Position des branchements électriques

# 5.1 Consignes de sécurité pour le raccordement électrique



#### Attention !

N'ouvrez en aucun cas l'appareil vous-même ! Le boîtier de la LSIS 4xxi ne contient pas de pièces que l'utilisateur doive régler ou entretenir.

Assurez-vous avant le branchement que la tension d'alimentation concorde avec la valeur indiquée sur la plaque signalétique.

Le branchement de l'appareil et le nettoyage ne doivent être effectués que par un expert en électrotechnique.

Veillez à ce que la terre de fonction (FE) soit branchée correctement. Un fonctionnement sans perturbations ne peut être garanti que si la terre de fonction a été raccordée de façon réglementaire.

Si vous ne parvenez pas à éliminer certains incidents, mettez l'appareil hors service et protégez-le contre toute remise en marche involontaire.



#### Attention !

Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).



Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi sont conçues de classe de protection III pour l'alimentation par TBTP (Très Basse Tension de Protection, PELV) / TBTS (Très Basse Tension de Sécurité, SELV).



#### Remarque !

L'indice de protection IP 65 / IP 67 n'est atteint que si les connecteurs sont bien vissés ou les capuchons en place !

# 5.2 Raccordement électrique de la LSIS 4x2i

La LSIS 4x2*i* dispose de trois prises mâles/femelles M12 de codage A et D. Un emplacement pour une quatrième connexion est réservée pour une variante d'interface ultérieure.

- L'alimentation en tension (18 ... 30VCC) est raccordée à la prise mâle PWR (Vin, GND).
- Les 8 entrées/sorties de commutation paramétrables librement sont raccordées à la prise mâle PWR et à la prise femelle BUS OUT (IO1 ... IO8).
- L'interface RS 232 est une interface du processus de la LSIS 4xx*i*. Elle est raccordée à la prise femelle BUS OUT (Tx, Rx).
- Le câble Ethernet destiné à la configuration et à la mise en service à l'aide de webConfig ainsi qu'à la transmission de données de processus est raccordé à la prise mâle SERVICE.



Figure 5.2 : Raccordements de la LSIS 4x2i

Les paragraphes suivants donnent une description détaillée des différentes connexions ainsi que des affectations des broches.

PWR (prise mâle à 8 pôles, codage A)				
	Broche	Nom	Remarque	
PWR	1	VIN	Tension d'alimentation positive +18 +30VCC	
	2	101	Entrée/sortie de commut. configurable 1	
3 0 0 FE	3	GND	Tension d'alimentation négative 0VCC	
	4	102	Entrée/sortie de commut. configurable 2	
5 6 7 NC	5	IO3	Entrée/sortie de commut. configurable 3	
IO4	6	104	Entrée/sortie de commut. configurable 4	
Prise mâle M12	7	NC	Non connecté	
(couage A)	8	FE	Terre de fonction	
	Filet	FE	Terre de fonction (boîtier)	

#### 5.2.1 PWR – Alimentation en tension et entrée / sortie de commutation 1 à 4

Tableau 5.1 : Affectation des raccordements de PWR

Utilisez de préférence les câbles surmoulés « KB M12/8-...-BA », voir tableau 9.6 « Câbles PWR pour la LSIS 4xxi » page 53.

#### Tension d'alimentation



#### Attention !

Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).



Les caméras intelligentes de la série LSIS 4xxi sont conçues de classe de protection III pour l'alimentation par TBTP (Très Basse Tension de Protection, PELV) / TBTS (Très Basse Tension de Sécurité, SELV).

#### Raccordement de la terre de fonction FE

Veillez à ce que la terre de fonction (FE) soit branchée correctement. Un fonctionnement sans perturbations ne peut être garanti que si la terre de fonction a été raccordée de façon réglementaire. Toutes les influences électriques perturbatrices (CEM) sont détournées par le point de terre de fonction.

#### Entrée / sortie de commutation

Les caméras intelligentes LSIS 4x2*i* disposent de 8 entrées et sorties de commutation **IO1 ... IO8** programmables librement et à découplage optique.

Les entrées de commutation permettent d'activer différentes fonctions internes de la LSIS 4xx*i* (déclenchement de la prise de vue, sélection du programme de contrôle ...). Les sorties de commutation servent à l'édition des messages de résultat et de statut et au déclenchement d'une commande de flash externe.

Les entrées/sorties de commutation IO1 à IO4 se trouvent sur la prise mâle M12 PWR.

Les entrées/sorties de commutation IO5 à IO8 se trouvent sur la prise femelle M12 BUS OUT.



#### Remarque !

L'affectation en tant qu'entrée ou sortie et la fonction associée peuvent être réglées par webConfig !

En l'absence de configuration explicite dans webConfig, les ports sont préaffectés de la manière suivante :

- IO1 Démarr. déclench. Entrée, déclenche la prise de vue
- IO2 Résultat OK Sortie, commute en cas de résultat d'analyse positif
- IO3 Résultat NOK Sortie, commute en cas de résultat d'analyse négatif
- IO4 Opérationnel Sortie, commute en cas d'état prêt au fonctionnement

Les paragraphes ci-dessous décrivent le câblage externe en tant qu'entrée ou que sortie de commutation. L'affectation des fonctions aux entrées/sorties de commutation est réglée dans webConfig.

#### Fonction en tant qu'entrée de commutation



Figure 5.3 : Schéma de raccordement de IO1 à IO8 configurés comme entrées de commutation

#### Fonction en tant que sortie de commutation



Figure 5.4 : Schéma de raccordement de IO1 à IO8 configurés comme sorties de commutation



#### Attention !

Chacune des sorties de commutation paramétrées est résistante aux court-circuits ! En fonctionnement normal, chargez la sortie de commutation concernée de la LSIS 4xxi de 60mA sous +18 ... +30 VCC au maximum !

#### 5.2.2 BUS OUT - RS 232 et entrée/sortie de commutation 5 à 8

L'interface RS 232 sert à la sortie des résultats de contrôle. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au manuel de webConfig.

BUS OUT (prise femelle à 8 pôles, codage A)					
	Broche	Nom	Remarque		
BUS OUT	1	IO5	Entrée/sortie de commut. configurable 5		
	2	IO6	Entrée/sortie de commut. configurable 6		
$ \begin{array}{c} FE & 2 \\ 1 & \circ & \circ \\ 1 & \circ & \circ \\ 7 & 6 \\ 7 & 6 \\ R_x \end{array} $ Prise femelle M12 (codage A)	3	GND	Tension d'alimentation négative 0VCC		
	4	107	Entrée/sortie de commut. configurable 7		
	5	IO8	Entrée/sortie de commut. configurable 8		
	6	Rx	Signal Rx (RS 232)		
	7	Тx	Signal Tx (RS 232)		
	8	FE	Terre de fonction		
	Filet	FE	Terre de fonction (boîtier)		

Tableau 5.2 : Affectation des raccordements de BUS OUT

- Utilisez de préférence les câbles surmoulés « KB M12/8-...-SA », voir tableau 9.8 « Câbles BUS OUT pour la LSIS 4xxi » page 54 :
  - Avec une interface RS 232, utilisez exclusivement des câbles blindés (longueur max. 10m).
  - Sans interface RS 232, il est aussi possible d'utiliser des câbles plus longs et non blindés.

Si vous utilisez des câbles de fabrication personnelle, observez les recommandations suivantes :

# 0

#### Remarque concernant le raccordement de l'interface RS 232

Veillez à un blindage suffisant. Le câble de liaison complet doit être blindé et mis à la terre.

#### Brochage du câble RS 232



Figure 5.5 : Affectation des broches RS 232

#### Entrée / sortie de commutation

Les entrées/sorties de commutation configurables librement sont décrites au chapitre 5.2.1.

#### 5.2.3 SERVICE - Interface de paramétrage/hôte Ethernet

La LSIS 4xx*i* met une interface Ethernet à disposition pour le paramétrage ainsi que la transmission des données de processus.

SERVICE (prise femelle à 4 pôles, codage D)				
SERVICE	Broche	Nom	Remarque	
RD+	1	TD+	Transmit Data +	
	2	RD+	Receive Data +	
TD+(1(0))3 TD-	3	TD-	Transmit Data -	
	4	RD-	Receive Data -	
RD- Prise femelle M12 (codage D)	Filet	FE	Terre de fonction (boîtier)	

Tableau 5.3 : Affectation des broches de SERVICE

Utilisez de préférence les câbles surmoulés « KB ET - ... - SA », « KB ET - ... - SSA » et « KB ET - ... - SA-RJ45 », voir « Accessoires pour l'interface de maintenance/hôte » page 55.

Si vous utilisez des câbles de fabrication personnelle, observez les recommandations suivantes :

#### Remarque concernant le raccordement de l'interface Ethernet

Veillez à un blindage suffisant. Le câble de liaison complet doit être blindé et mis à la terre. Les conducteurs RD+/RD- et TD+/TD- doivent être torsadés par paires. Pour la liaison, utilisez au moins des câbles CAT 5.

#### Brochage du câble Ethernet





Les couleurs des brins représentées s'appliquent uniquement aux câbles Leuze et ne sont pas conformes à EIA/TIA 568A ni EIA/TIA 568B.

Figure 5.6 : Brochage du câble SERVICE sur RJ-45

# 6 Mise en service et configuration

# 6.1 Établir la liaison entre le PC et la LSIS 4xxi

#### 6.1.1 Démarrage de l'appareil

Appliquez une tension d'alimentation de +18 ... +30VCC (typ. +24VCC). La caméra démarre et le message suivant apparaît à l'écran :

Startup Leuze electronic GmbH + Co. KG
LSIS 412i M43 W1 Leuze electronic GmbH + Co. KG SW: V 0.51.0 HW:0 SN: 0902-082305016
RS232

Au bout de quelques secondes, les informations de l'appareil apparaissent brièvement.

Ensuite, la LSIS 4xx*i* bascule en mode de fonctionnement normal et affiche les interfaces actives comme message de statut.

#### 6.1.2 Établir la liaison Ethernet

La liaison Ethernet sert d'interface hôte et à la configuration de la LSIS 4xx*i* à l'aide d'un PC avec navigateur.



#### Remarque !

Pour que le PC et la LSIS 4xxi puissent communiquer ensemble, ils doivent se trouver sur le même sous-réseau et avoir des adresses réseau différentes.

Normalement, il suffit d'adapter les réglages Ethernet (= configuration TCP/IP) d'un des deux appareils (LSIS 4xx*i*/PC) à ceux de l'autre.

Si le PC est habituellement raccordé à un réseau avec attribution d'adresse DHCP, pour l'accès à la LSIS 4xxi, le plus simple est de créer une configuration alternative dans les réglages TCP/IP du PC. Cette procédure s'impose si, plus tard, en fonctionnement, la LSIS 4xxi n'est pas raccordée à un réseau Ethernet existant. Lisez à ce sujet le chapitre 6.1.3.

Une alternative consiste à intégrer la LSIS 4xx*i* à un réseau existant et à la configurer depuis un PC lui aussi raccordé au réseau. Lisez à ce sujet le chapitre 6.1.4.

#### 6.1.3 Configurer la LSIS 4xx*i* depuis un portable sans réseau

Vérifiez l'adresse réseau de la LSIS 4xxi. Pour cela, en fonctionnement normal de la LSIS 4xxi, appuyez trois fois sur la touche de confirmation .

Vous passez ainsi dans le sous-menu Réslases réseau et pouvez lire les réglages actuels de la LSIS 4xxi.

🗞 Notez les valeurs d'Adr. et de Masque.

La valeur de Masque contient les parties de l'adresse IP du PC et de la LSIS 4xx*i* qui doivent concorder pour qu'ils puissent communiquer ensemble.

Adresse de la LSIS 4xx <i>i</i>	Masque réseau	Adresse du PC
192.168.060.101	255.255.255.0	192.168.060.xxx
192.168.060.101	255.255.0.0	192.168.xxx.xxx

Tableau 6.1 : Attribution d'adresse sur Ethernet

À la place de xxx, vous pouvez maintenant attribuer à votre PC un nombre quelconque entre 000 et 255, mais il ne doit PAS ÊTRE LE MÊME que pour la LSIS 4xx*i*.

Par exemple 192.168.060.110 (en aucun cas 192.168.060.101 !).

Si la LSIS 4xx*i* et le PC ont la même adresse IP, ils ne peuvent pas communiquer ensemble.

#### Réglage de l'adresse IP sur le PC

- Connectez-vous en tant qu'administrateur sur votre PC.
- Par Démarrer->Panneau de confisuration, entrez dans le menu Connexions réseau (Windows 2000/XP) ou dans le Centre réseau et Partase (Windows Vista/Windows 7).
- Seléctionnez la Connexion au réseau local et cliquez à droite sur la page de propriétés correspondante.
- Choisissez le Protocole Internet (TCP/IP) (le cas échéant, faites défiler la liste) et cliquez sur Propriétés.
- Dans la fenêtre Propriétés du Protocole Internet (TCP/IP), sélectionnez l'onglet Configuration alternative.
- Réglez l'Adresse IP du PC dans le même domaine d'adresses que la LSIS 4xxi.
   Attention : pas à la même valeur que la LSIS !



- 🗞 *Réglez le* Masque de sous-réseau *du PC à la même valeur que celle de la LSIS 4xxi*.
- Fermez la boîte de dialogue de réglage en confirmant toutes les fenêtres par OK.
- ✤ Reliez l'interface SERVICE de la LSIS 4xxi directement au port LAN de votre PC.



Figure 6.1 : Raccordement de la LSIS 4xxi au PC

Dans un premier temps, le PC essaie d'établir une liaison réseau avec la configuration automatique. Cela prend quelques secondes. Ensuite, la configuration alternative que vous venez de régler est activée. Avec cette configuration, le PC peut communiquer avec la LSIS 4xx*i*.

#### 6.1.4 Intégrer la LSIS 4xx*i* à un réseau existant

Si la LSIS 4xx*i* doit aussi pouvoir être configurée plus tard en fonctionnement continu et qu'une connexion réseau est possible sur le lieu d'installation, il s'impose de régler la LSIS 4xx*i* en concordance avec les paramètres du réseau existant. Pour cela, il est possible de faire affecter l'adresse automatiquement par DHCP ou de donner une adresse fixe.

Renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau sur la méthode à utiliser et, dans le cas de l'attribution d'adresse fixe, des réglages prévus pour l'adresse, le masque de sous-réseau et la passerelle.

#### Avec serveur DHCP

Activez à l'écran de la LSIS la fonction DHCP (voir « Modification des réglages réseau à l'écran » page 48).

Après activation de la fonction DHCP, le capteur redémarre. Si vous le branchez maintenant à un réseau avec serveur DHCP, une adresse IP lui est automatiquement affectée. Vous pouvez maintenant configurer la LSIS 4xx*i* à l'aide de n'importe quel PC sur le même réseau.

#### Avec adresse IP fixe

Réglez à l'écran de la LSIS les paramètres que vous a indiqué l'administrateur réseau plus tôt (voir « Modification des réglages réseau à l'écran » page 48).

Après modification de la configuration Ethernet, le capteur redémarre. Si vous le branchez maintenant à un réseau, il fonctionne avec l'adresse IP affectée manuellement.

Vous pouvez maintenant configurer la LSIS 4xx*i* à l'aide de n'importe quel PC sur le même réseau.

# 6.2 Configuration par webConfig

L'**outil webConfig de Leuze** est conçu pour la configuration des caméras intelligentes de la série **LSIS 4xx***i* sous la forme d'une interface utilisateur graphique indépendante du système d'exploitation et basée sur les technologies internet.

En utilisant le protocole de communication HTTP et par la restriction du côté client aux technologies standard (HTML, JavaScript et AJAX) qui sont prises en charge par tous les navigateurs modernes courants (p. ex. **Mozilla Firefox** à partir de la version 3.0 ou **Internet Explorer** à partir de la version 8.0), il est possible de faire fonctionner l'**outil webConfig de Leuze** sur n'importe quel ordinateur apte à utiliser Internet.

Lancez le navigateur se trouvant sur votre PC et entrez l'adresse suivante : **192.168.60.101** ou l'adresse réglée plus tôt par vos soins ou attribuée par le serveur DHCP.

**192.168.60.101** est l'adresse de maintenance standard de Leuze pour la communication avec les caméras intelligentes de la série LSIS 4xx*i*.

Vous pouvez vérifier l'adresse réseau de la LSIS  $4xx^i$ . Pour cela, en fonctionnement normal de la LSIS  $4xx^i$ , appuyez trois fois à l'écran sur la touche de confirmation a.

Si l'adresse IP entrée dans le navigateur est correcte, la page d'accueil suivante apparaît sur votre PC.



Figure 6.2 : Page d'accueil de webConfig

# 0

#### Remarque !

webConfig est complètement contenu dans le micrologiciel de la LSIS 4xxi. Selon la version du micrologiciel, la page d'accueil peut différer de celle qui est représentée ici. Les menus de webConfig sont intuitifs et contiennent des textes d'aide et des astuces. L'interface utilisateur de webConfig est développée en permanence. C'est pour cette raison qu'elle est décrite dans une description de logiciel à part. Toutes les versions autorisées de cette description de logiciel sont disponibles sur internet dans la zone de téléchargement du site de Leuze electronic : www.leuze.com/...

#### **Opérations avec webConfig**

Configurez la LSIS 4xxi à l'aide de webConfig. Pour cela, tenez compte des points suivants :

- Paramétrez au moins un programme de contrôle et activez-le.
- Réglez une des 8 E/S comme entrée de déclenchement pour le programme de contrôle. Veillez à ce que cette entrée soit correctement raccordée (voir chapitre 5.2).
- Si vous utilisez l'interface RS232 pour la communication avec la commande du processus, configurez les paramètres de transmission de l'interface RS232 dans l'outil de sortie des données du programme de contrôle concerné.

Pour plus d'informations concernant le fonctionnement de webConfig, reportez-vous à la description du logiciel webConfig.

# 7 Écran et panneau de commande

# 7.1 Structure du panneau de commande

PWR	I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 ATT ERR TMP	BUS
	Interfaces	ESC
	▲ Leuze electronic	ł

Figure 7.1 : Structure du panneau de commande

# 7.2 Affichage des statuts et manipulation

#### 7.2.1 Témoins à l'écran

- IO1 ... IO8 Entrée ou sortie de commutation 1 ...8 active (fonction selon le paramétrage réglé)
- ATT Avertissement (Attention)
- **ERR** Erreur interne de l'appareil (Erreur)
- TMP Température interne de l'appareil en dehors des limites admissibles
- **RS232** Type de l'interface de processus intégrée

ETH Affichage du statut de la liaison Ethernet :

- ETH100 signifie qu'une liaison Ethernet 100Mbit est établie.
- ETH10 signifie qu'une liaison Ethernet 10Mbit est établie.
- Si ETH n'est pas affiché, il n'y a pas de liaison Ethernet.

En option, des résultats spécifiques au programme de contrôle peuvent être affichés au centre de l'écran.

#### 7.2.2 Touches de commande

	Vers le haut	Naviguer vers le haut/côté.
	Vers le bas	Naviguer vers le bas/côté.
ESC	ESC	Quitter l'option de menu.
	ENTER	Confirmer/entrer la valeur, changer de niveau de menu.

#### Navigation dans l'arborescence des menus

Les menus d'un niveau donné sont sélectionnés à l'aide des touches vers le haut/vers le bas

Pour activer l'option de menu sélectionnée, appuyer sur la touche de confirmation (

Un appui sur la touche d'échappement (ESC) permet de passer au niveau immédiatement supérieur.

L'actionnement d'une des touches active l'éclairage de l'écran pendant 10 min.

#### Réglage des valeurs

Si la saisie d'une valeur est possible, l'affichage prend l'aspect suivant :



Réglez la valeur souhaitée à l'aide des touches **(a)** Une erreur d'entrée peut être corrigée en sélectionnant (--) puis en appuyant sur **(d)**.

Sélectionnez ensuite Enresistrer à l'aide des touches (A) et enregistrez la valeur réglée en appuyant sur (4).

#### Sélection des options

Si un choix optionnel est possible, l'affichage prend l'aspect suivant :

```
o INACTIF
ACTIF
Standard ----- Unité
INACTIF I I
```

Sélectionnez l'option voulue à l'aide des touches R. Pour activer l'option, appuyez alors sur R.

# 7.2.3 Affichage du statut par DEL

DEL	PWR	
PWR	éteinte	appareil éteint
PWR	clignote en vert	appareil ok, phase d'initialisation - inspection impossible
		<ul> <li>tension presente</li> <li>autocontrôle en cours</li> <li>initialisation en cours</li> <li>programme de contrôle en cours d'activation</li> </ul>
PWR	lumière verte perm.	appareil ok
		- mode d'inspection - autocontrôle réussi - surveillance de l'appareil active
PWR	lumière orange perm.	mode de maintenance
Ŭ		<ul> <li>mode de configuration</li> <li>configuration par webConfig</li> </ul>
PWR	clignote en rouge	appareil ok, avertissement activé
		<ul> <li>mode d'inspection</li> <li>perturbation passagère</li> <li>pour plus de détails, voir « Signalisation des erreurs par DEL » page 50</li> </ul>
PWR	lumière rouge perm.	erreur de l'appareil / validation des paramètres - inspection impossible - pour plus de détails, voir « Signalisation des erreurs par DEL » page 50
DEL	BUS	
BUS	éteinte	pas de tension d'alimentation - communication impossible
BŲS - Ŏ	clignote en vert	initialisation du bus - elle peut être très brève, 1 impulsion
BUS	lumière verte perm.	BUS ok - appareil prêt à émettre / recevoir
BUS	clignote en rouge	erreur de communication - erreur UART (Frameerror, Parityerror,)

### 7.3 Description des menus

Une fois que la caméra intelligente est sous tension, un écran de démarrage s'affiche pendant quelques secondes. Ensuite, l'écran montre le menu principal.

#### 7.3.1 Les menus principaux





#### Remarque !

L'écran apporte des possibilités restreintes de configuration. Les paramètres de réglage sont décrits au chapitre 7.3.

Toutes les possibilités de configuration sont accessibles par webConfig, un outil largement auto-explicatif. L'utilisation de webConfig est décrite au chapitre 6. Vous y trouverez aussi des remarques sur la mise en service à l'aide de webConfig.

#### 7.3.2 Affichage du statut



#### Menu principal Affichage des statuts

- · affichage du statut des entrées/sorties de commutation
- affichage d'avertissements et d'erreurs
- · informations de statut des interfaces de l'appareil
- en option : affichage spécifique au programme de contrôle
- Voir « Témoins à l'écran » page 40.

Appuyez sur la touche de confirmation pour basculer entre les réglages réseau et des entrées et sorties de commutation.

Le sous-menu Réslases réseau donne des informations relatives à l'adresse réseau réglée de la LSIS 4xx*i*, au masque réseau correspondant et à l'adresse de passerelle.

L'indication Canal 1 est affichée par défaut. À la date d'aujourd'hui (juin 2009), seul un canal Ethernet est pris en charge.

Le sous-menu Entrées/sorties de commutation donne des informations relatives à la configuration actuelle des E/S de la LSIS 4xxi. Pour chaque IO, le nom attribué et le statut sont affichés (entrée = I/ sortie = O).

#### 7.3.3 Statistiques

<u>Statistiques</u>	
Compteur	
Testé : OK : NOK :	0 0 0

#### Menu principal Statistiques

Dans le menu de statistiques, vous pouvez voir le nombre de pièces qui ont été contrôlées en tout depuis la dernière réinitialisation du compteur, le nombre de résultats de contrôle qui étaient OK et le nombre de ceux qui ne l'étaient pas.

#### 7.3.4 Menu des paramètres

Paramètres
Gestion paramètres
Réglages de l'écran
Sélection de
programme
Ethernet

Menu principal Paramètres Édition de l'adressage Ethernet et sélection de programmes de contrôle mémorisés dans la LSIS 4xx*i*.

#### Gestion des paramètres

Le sous-menu Gestion des paramètres sert à verrouiller et déverrouiller la saisie des paramètres à l'écran ainsi qu'à réinitialiser les valeurs par défaut.

Niveau 3	Niveau 4	Choix optionnel / possibilité de réglage Description	Standard
Validation paramètres		INACTIF/ACTIF	INACTIF
		Le réglage standard ( <i>Inactif</i> ) empêche la modification involontaire des paramètres.	
		Si la validation des paramètres est activée (Actif) il est possible de modifier les paramètres manuellement.	
Paramètres défaut		L'appui sur la touche de confirmation ) après avoir actionné le bouton Paramètres par défaut réinitialise tous les paramètres à leur valeur par défaut sans poser aucune autre question.	
		Dans ce cas, la langue de l'affichage est l'anglais.	

Tableau 7.1 : Sous-menu Gestion des paramètres

#### Réglages de l'écran

Dans le sous-menu Réslases de l'écran, l'option de menu Tourner de 180° permet de tourner l'affichage complet de 180°, donc de le renverser, afin de permettre la bonne lisibilité de l'écran sur le lieu de montage le cas échéant.

#### Sélection de programme

Dans le sous-menu Sélection de programme, une barre de défilement permet d'activer un programme de contrôle enregistré sur la LSIS 4xx*i*.

Un programme sélectionné est immédiatement activé en appuyant sur la touche de confirmation. Cependant, si au même moment, un cycle de contrôle est en cours, il est d'abord terminé et évalué.

Pendant l'activation du nouveau programme de contrôle, la DEL PWR clignote en vert.

Niveau 3	Niveau 4	Choix optionnel / possibilité de réglage Description	Standard
Nom de programme 1		Vous trouverez ici les programmes de contrôle réglés au	
Nom de programme 2		préalable dans webConfig.	
Nom de programme 3			

Tableau 7.2 : Sous-menu Sélection de programme

#### Ethernet

Le sous-menu Ethernet permet de configurer l'interface de maintenance/hôte de la LSIS 4xx*i*.

Niveau 3	veau 3 Niveau 4 Choix optionnel / possibilité de réglage Description		Standard
Ethernet 1	Adresse IP	L'adresse IP peut être réglée à la valeur souhaitée au format xxx.xxx.xxx.xxx.	192.168.060.101
		Normalement, l'administrateur réseau indique l'adresse IP à utiliser ici. Si le DHCP est activé, le réglage effectué ici n'est pas pris en compte et la LSIS 4xxi est réglée à la valeur attribuée automatiquement par le serveur DHCP.	
	Passerelle	L'adresse passerelle peut être réglée à la valeur souhaitée au format xxx.xxx.xxx.xxx.	000.000.000.000
		La LSIS 4xxi communique avec les autres participants sur un autre sous-réseau via la passerelle. Au sein d'une application de lecture de codes à barres en réseau, la division de ce dernier en plusieurs sous-réseaux est inhabituelle. La plupart du temps, le réglage de l'adresse passerelle n'a pas de signification.	
	Masque réseau	Le masque réseau peut être réglé à la valeur souhaitée au for- mat xxx.xxx.xxx.xxx.	255.255.255.000
		Habituellement, la LSIS 4xxi est employée dans un réseau privé de classe C et le réglage standard peut être utilisé sans change- ment.	
		<b>Attention</b> : il est ici possible de saisir des valeurs quelconques pour xxx.xxx.xxx. Cependant, seules les valeurs 255 et 000 sont autorisées pour xxx. Si d'autres réglage sont choisis, un message d'erreur apparaît sur la LSIS 4xxi au redémarrage.	
	DHCP activé	Inactif/Actif	Inactif
		Si le DHCP est activé, c'est un serveur DHCP qui attribue auto- matiquement les réglages de l'adresse IP, de la passerelle et du masque de réseau de la LSIS 4xxì. Les réglages manuels effec- tués ci-dessus ne sont pas pris en compte, mais ils sont cepen- dant mémorisés et prendront effet si le DHCP est désactivé.	

Tableau 7.3 : Sous-menu Ethernet

#### 7.3.5 Menu de sélection de la langue

5 langues d'affichage sont disponibles :

- Deutsch (allemand)
- English (anglais)
- Español (espagnol)
- Français
- Italiano (italien)

#### 7.3.6 Menu de maintenance

#### Messages d'état

Cette option de menu sert exclusivement à des fins de maintenance par Leuze electronic.

# 7.4 Manipulation

Vous trouverez ci-après des exemples détaillés d'utilisation importantes.

#### Validation des paramètres

En fonctionnement normal, les paramètres peuvent uniquement être observés. Pour pouvoir modifier des paramètres, le réglage **ON** doit être activé dans le menu **Validation paramètres**. Procédez pour cela comme suit :



#### Configuration du réseau

Vous trouverez plus d'informations au sujet de la configuration du réseau dans le chapitre « Mise en service et configuration » page 35. Si vous devez régler l'adresse IP de la LSIS 4xxi à l'écran, procédez comme suit :

#### Modification des réglages réseau à l'écran

Paramètres Gestion paramètres Réslases de l'écran Sélection de programme Ethernet	À l'aide des touches ( ), choisissez dans le menu des paramètres l'option de menu Ethernet.
•	Appuyez sur la touche de confirmation pour basculer dans le menu Ethernet.
Ethernet	
o Ethernet 1	
(J)	Appuyez à nouveau sur la touche de confirmation pour basculer dans le menu Ethernet 1.
<u>Ethernet 1</u> Adresse IP Passerelle	Avec les touches (), sélectionnez successivement les rubriques de menu Adresse IP, Passerelle et Masque réseau et affectez à ces paramètres les valeurs voulues.
Masque réseau DHCP activé	ou activez la fonction DHCP.
ESC	Quittez ensuite le menu Ethernet 1 à l'aide de la touche ÉCHAPP.
Configuration modifiée : le système doit être redémarré. ok annuler	Le message ci-contre apparaît alors. Validez avec QK afin de redémarrer le lecteur et d'activer la configuration modifiée.

#### Sélection de programme de contrôle

En fonctionnement continu de la LSIS 4xx*i*, vous pouvez changer facilement de programme de contrôle à l'écran. Pour cela, plusieurs programmes de contrôle doivent avoir été réglés au préalable par webConfig.

À l'aide des touches ( ), choisissez dans le menu des paramètres l'option de menu Sélection de programme.

Appuyez sur la touche de confirmation pour basculer dans le menu Gestion Paramètres.

À l'aide des touches ( ), choisissez dans le menu de sélection de programme le programme de contrôle souhaité.

Appuyez sur la touche de confirmation pour activer le programme de contrôle.

Un programme sélectionné est immédiatement activé en appuyant sur la touche de confirmation. Cependant, si au même moment, un cycle de contrôle est en cours, il est d'abord terminé et évalué.

Pendant l'activation du nouveau programme de contrôle, la DEL PWR clignote en vert.

Appuyez deux fois sur la touche d'échappement pour retourner dans le menu principal.



 $(\mathbf{+})$ 

# 8 Détection des erreurs et dépannage

# 8.1 Signalisation des erreurs par DEL

Erreur Cause possible		Mesures		
DEL PWR				
Inactif	<ul> <li>Aucune tension d'alimentation raccordée à l'appareil</li> <li>Erreur matérielle</li> </ul>	Contrôler la tension d'alimentation Envoyer l'appareil au service après-vente		
Rouge, clignotante	Avertissement	Demander les données de diagnostic et prendre les mesures en résultant.		
Rouge, lumière permanente	<ul> <li>Erreur : fonctionnement éventuellement impossible</li> </ul>	Erreur interne de l'appareil		
Orange, lumière permanente	<ul> <li>Appareil en mode de maintenance (validation des paramètres)</li> </ul>	Réinitialiser le mode de maintenance à l'aide de webConfig ou à l'écran		
DEL BUS				
Inactif	<ul> <li>Aucune tension d'alimentation raccordée à l'appareil</li> <li>Erreur matérielle</li> </ul>	Contrôler la tension d'alimentation Envoyer l'appareil au service après-vente		
Rouge, clignotante	Erreur de communication	Contrôler l'interface		

Tableau 8.1 : Causes des erreurs générales

C	)
]	l

#### Remarque !

En cas de maintenance, veuillez faire une copie du chapitre 8.

Faites une croix dans la colonne « Mesures » devant tous les points que vous avez déjà vérifiés, inscrivez vos coordonnées dans les champs ci-dessous et faxez les pages avec votre demande de réparation au numéro de télécopie indiqué en bas de page.

#### Coordonnées du client (à remplir svp.)

Type d'appareil :	
Version du logiciel :	
Société :	
Numéro de commande client :	
Interlocuteur / Service :	
Téléphone (poste) :	
Télécopie :	
Rue / N° :	
Code postal / Ville :	
Pays :	

# Télécopie du Service Après-Vente de Leuze : +49 7021 573 - 199

# 9 Aperçu des différents types et accessoires

# 9.1 Aperçu des différents types de LSIS 4xx*i* - Appareils standard

Code de désignation	Distance	Fenêtre du	Couleur de	Fonct	ions		Article n°
	focale de l'objectif	boîtier	l'éclairage à DEL	Analyse BLOB	Lecture de code	Outil de mesure	
LSIS 412i M43-W1	8mm	Verre	Blanc	•			50108177
LSIS 412i M43-W1-01	8mm	Plastique	Blanc	•			50112928
LSIS 412i M43-I1	8mm	Verre	Infrarouge	•			50116970
LSIS 412i M43-I1-01	8mm	Plastique	Infrarouge	•			50116969
LSIS 412i M43-M1	8mm	Verre	RVBB	•			50116972
LSIS 412i M43-M1-01	8mm	Plastique	RVBB	٠			50116971
LSIS 412i M45-W1	16mm	Verre	Blanc	•			50108990
LSIS 412i M45-W1-01	16mm	Plastique	Blanc	•			50112929
LSIS 412i M45-I1	16mm	Verre	Infrarouge	•			50116974
LSIS 412i M45-I1-01	16mm	Plastique	Infrarouge	•			50116973
LSIS 412i M45-M1	16mm	Verre	RVBB	•			50116976
LSIS 412i M45-M1-01	16mm	Plastique	RVBB	•			50116975
LSIS 422i M43-W1	8mm	Verre	Blanc		٠		50108178
LSIS 422i M43-W1-01	8mm	Plastique	Blanc		•		50113055
LSIS 422i M43-I1	8mm	Verre	Infrarouge		•		50116978
LSIS 422i M43-I1-01	8mm	Plastique	Infrarouge		•		50116977
LSIS 422i M43-M1	8mm	Verre	RVBB		•		50116980
LSIS 422i M43-M1-01	8mm	Plastique	RVBB		•		50116979
LSIS 422i M45-W1	16mm	Verre	Blanc		•		50109829
LSIS 422i M45-W1-01	16mm	Plastique	Blanc		•		50113054
LSIS 422i M45-I1	16mm	Verre	Infrarouge		•		50116982
LSIS 422i M45-I1-01	16mm	Plastique	Infrarouge		•		50116981
LSIS 422i M45-M1	16mm	Verre	RVBB		•		50116984
LSIS 422i M45-M1-01	16mm	Plastique	RVBB		•		50116983
LSIS 462i M43-W1	8mm	Verre	Blanc	٠	٠	٠	50113053
LSIS 462i M43-W1-01	8mm	Plastique	Blanc	•	•	•	50113052
LSIS 462i M43-I1	8mm	Verre	Infrarouge	•	•	•	50116986
LSIS 462i M43-I1-01	8mm	Plastique	Infrarouge	•	•	•	50116985
LSIS 462i M43-M1	8mm	Verre	RVBB	•	•	•	50116988
LSIS 462i M43-M1-01	8mm	Plastique	RVBB	•	•	•	50116987
LSIS 462i M45-W1	16mm	Verre	Blanc	•	•	•	50113051
LSIS 462i M45-W1-01	16mm	Plastique	Blanc	•	•	•	50113037
LSIS 462 <mark>i</mark> M45-I1	16mm	Verre	Infrarouge	•	•	•	50116990
LSIS 462i M45-I1-01	16mm	Plastique	Infrarouge	•	•	•	50116989
LSIS 462i M45-M1	16mm	Verre	RVBB	•	•	•	50116992
LSIS 462i M45-M1-01	16mm	Plastique	RVBB	•	•	•	50116991

 Tableau 9.1 :
 Aperçu des différents types de LSIS 4xx*i* - Appareils standard

# 9.2 Aperçu des différents types de LSIS 4xx*i* - Appareils et objectifs à monture C

### Variantes d'appareils à monture C

Code de désignation	Distance focale de l'objectif	Fenêtre du boîtier	Couleur de l'éclairage à DEL	Analyse A BLOB	Lecture de code	Outil de mesure	Article n°
LSIS 412i M49-X9	cf. objectifs	Verre	-	•			50117094
LSIS 412i M49-X9-01	cf. objectifs	Plastique	-	•			50121148
LSIS 422i M49-X9	cf. objectifs	Verre	-		٠		50117093
LSIS 462i M49-X9	cf. objectifs	Verre	-	•	٠	•	50117091

Tableau 9.2 : Aperçu des différents types de LSIS 4xx i - Appareils à monture C

#### Objectifs à monture C

Code de désignation	Description	Distance focale	Cache	Article n°
V-LENS-K-C-6-F1,4-1/2-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 6-M	6mm	1,4	50117050
V-LENS-K-C-12-F1,4-1/2-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 12-M	12mm	1,4	50117055
V-LENS-K-C-16-F1,4-2/3-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 16-M	16mm	1,4	50117051
V-LENS-K-C-25-F1,4-2/3-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 25-M	25mm	1,4	50117052
V-LENS-K-C-35-F1,6-2/3-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 35-M	35mm	1,6	50104978
V-LENS-K-C-50-F2,8-2/3-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 50-M	50mm	2,8	50036468
V-LENS-K-C-75-F2,8-2/3-01	Objectif compact à monture C de haute résolution CP 75-M	75mm	2,8	50117053

Tableau 9.3 : Aperçu des différents types de LSIS 4xx*i* - Objectifs à monture C

# 9.3 Accessoires

Code de désignation	Description	Référence
BT 56	Pièce de fixation avec queue d'aronde pour une barre ronde	50027375
BT 59	Pièce de fixation avec queue d'aronde pour profilé ITEM en aluminium	50111224
LSIS-ZUB-FIL-01	Filtre polarisant à vis pour appareils standard avec éclairage intégré	50113242
LSIS-ZUB-FIL-02	Filtre de lumière du jour pour appareils à monture C	50117985
REF 7A-100x100	Adhésif réfléchissant à coller, 100mm x 100mm	50111527
REF 7A-200x300	Adhésif réfléchissant à coller, 200mm x 300mm	50116687
REF 7A-1000x600	Adhésif réfléchissant à coller, 1000mm x 600mm	50115444

Tableau 9.4 : Accessoires pour la LSIS 4xxi



#### Remarque !

Vous trouverez des éclairages externes dans le catalogue actuel « Systèmes d'identification/Systèmes de transmission des données/Mesure de distance », à la rubrique « Traitement industriel de l'image » —> « Traitement de l'image - Accessoires généraux ».

### 9.4 Accessoires - Câbles surmoulés d'alimentation en tension

#### Câble de raccordement PWR (prise femelle à 8 pôles, codage A) Couleur du conducteur Broche Nom 1 VIN Brun PWR 2 101 Blanc 101 GND FF 3 GND Bleu 4 102 Noir 102 VIN 5 103 Gris 103 NC 6 104 Rose 7 NC Violet Prise femelle M12 (codage A) 8 FE Orange Filet FF Nu

#### 9.4.1 Brochage du câble de raccordement de PWR

Tableau 9.5 : Brochage du câble KB M12/8-...-BA

#### 9.4.2 Désignations de commande des câbles d'alimentation en tension

Code de désignation	Description	Référence
Prise femelle M12 pour	PWR, sortie axiale du câble, extrémité de câble libre	
KB M12/8-2000-BA	Longueur de câble 2m	50110171
KB M12/8-5000-BA	Longueur de câble 5m	50110172
KB M12/8-10000-BA	Longueur de câble 10m	50110173
KB M12/8-30000-BA	Longueur de câble 30 m	50110177

Tableau 9.6 : Câbles PWR pour la LSIS 4xxi

# 9.5 Accessoires - Câbles surmoulés de raccordement au bus

BUS OUT (prise mâle à 8 pôles, codage A)							
	Broche	Nom	Couleur du conducteur				
BUS OUT	1	IO5	Blanc				
	2	IO6	Brun				
GND 2 FE 107 (4 (0 0 0) 1) 105	3	GND	Vert				
	4	107	Jaune				
	5	108	Gris				
	6	Rx	Rose				
Prise mâle M12	7	Тx	Bleu				
(codage A)	8	FE	Rouge				
	Filet	FE	Nu				

#### 9.5.1 Brochage du câble de raccordement de BUS OUT

Tableau 9.7 : Brochage du câble KB M12/8-...-SA

### 9.5.2 Désignations de commande des câbles de raccordement de BUS OUT

Code de désignation	Description	Référence
Prise mâle M12 pour BU	S OUT, sortie axiale de câble, extrémité de câble libre, blindé	jusqu'à 10m
inclus, longueurs supéri	eures non blindées	
KB M12/8-2000-SA	Longueur de câble 2m	50110179
KB M12/8-5000-SA	Longueur de câble 5m	50110180
KB M12/8-10000-SA	Longueur de câble 10m	50110181
KB M12/8-30000-SA	Longueur de câble 30m	50110189

Tableau 9.8 : Câbles BUS OUT pour la LSIS 4xxi

Ο	
П	
25	

#### Remarque !

L'utilisation de l'interface hôte RS 232 est autorisée uniquement avec des câbles blindés de longueur maximale 10m.

# 9.6 Accessoires pour l'interface de maintenance/hôte

### 9.6.1 Câbles surmoulés avec prise mâle M12/extrémité de câble libre

Câble de raccordement Ethernet M12 (prise mâle à 4 pôles, codage D, extrémité de câble libre)						
Service	Nom	Broche (M12)	Couleur du conducteur			
2	TD+	1	Jaune			
$TD - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ SH & 4 \end{pmatrix} TD +$	RD+	2	Blanc			
	TD-	3	Orange			
	RD-	4	Bleu			
Prise mâle M12 (codage D)	FE	SH (filet)	-			
Code de désignation De	scription			Référence		

ooue ac acaignation	Description	TICICICIICC
Prise mâle M12 pour SERV	ICE, sortie axiale du câble, extrémité de câble libre	
KB ET - 2000 - SA	Longueur de câble 2m	50106739
KB ET - 5000 - SA	Longueur de câble 5m	50106740
KB ET - 10000 - SA	Longueur de câble 10m	50106741
KB ET - 30000 - SA	Longueur de câble 30m	50106746

Tableau 9.9 : Câble de raccordement Ethernet prise mâle M12/extrémité de câble libre

#### 9.6.2 Câbles surmoulés avec prise mâle M12/prise mâle RJ-45

Câble de raccordement Ethernet M12 (prise mâle à 4 pôles, codage D, M12 vers RJ-45)							
Service	Nom	Broche (M12)	Couleur du conducteur	Broche (RJ-45)			
$TD - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} TD +$	TD+	1	Jaune	1			
	RD+	2	Blanc	3			
	TD-	3	Orange	2			
SH 4	RD-	4	Bleu	6			
Prise mâle M12 (codage D)	FE	SH (filet)	-				

Code de désignation	Description	Référence
Prise mâle M12 pour SERVICE sur connecteur mâle RJ-45		
KB ET - 2000 - SA-RJ45	Longueur de câble 2m	50109880
KB ET - 5000 - SA-RJ45	Longueur de câble 5m	50109881
KB ET - 10000 - SA-RJ45	Longueur de câble 10m	50109882
KB ET - 30000 - SA-RJ45	Longueur de câble 30m	50109886

Tableau 9.10 : Câbles de raccordement Ethernet prise mâle M12/RJ-45

#### 9.6.3 Câbles surmoulés avec prise mâle M12/prise mâle M12

Câble de raccordement Ethernet M12 (prise mâle à 4 pôles, codage D, des deux côtés)				
Service	Nom	Broche (M12)	Couleur du conducteur	Broche (M12)
2	TD+	1	Jaune	1
	RD+	2	Blanc	2
	TD-	3	Orange	3
SH 4 PD-	RD-	4	Bleu	4
Prise mâle M12 (codage D)	FE	SH (filet)	-	SH (filet)

Code de désignation	Description	Référence
Prise mâle M12 + prise mâle M12 pour SERVICE		
KB ET - 2000 - SSA	Longueur de câble 2m	50106899
KB ET - 5000 - SSA	Longueur de câble 5m	50106900
KB ET - 10000 - SSA	Longueur de câble 10m	50106901
KB ET - 30000 - SSA	Longueur de câble 30m	50106905

Tableau 9.11 : Câbles de raccordement Ethernet prise mâle M12/prise mâle M12

#### 9.6.4 Connecteurs

Code de désignation	Description	Référence
D-ET1	Câble à prises RJ45 à confectionner soi-même	50108991
KDS ET M12 / RJ 45 W - 4P	Changeur de genre M12 codage D vers RJ 45 femelle	50109832

Tableau 9.12 : Connecteurs pour la LSIS 4xxi

# 10 Maintenance

#### 10.1 Recommandations générales d'entretien

La caméra intelligente LSIS 4xx*i* ne nécessite normalement aucun entretien de la part de l'exploitant.

#### Nettoyage

En cas d'accumulation de poussière, nettoyez la LSIS 4xx*i* à l'aide d'un chiffon doux et, si nécessaire, avec un produit nettoyant adapté.



#### Remarque !

Pour le nettoyage des appareils, n'utilisez pas de produit nettoyant agressif tels que des dissolvants ou de l'acétone. Cela troublerait la fenêtre du boîtier ou l'écran.

Remarques concernant la variante avec vitre plastique :

nettoyer les surfaces de préférence avec un liquide vaisselle courant et une éponge ou un tissu doux et les tamponer avec précaution pour les essuyer (ne les frotter en aucun cas !). Pour un nettoyage à fond, nous recommandons un nettoyant antistatique et sans solvant pour plastique. N'utilisez en aucun cas des abrasifs ni des solvants organiques tels que de l'alcool ou de l'acétone car ils risquent de rayer ou fissurer les surfaces.

#### 10.2 Réparation, entretien

Les réparations d'appareils ne doivent être faites que par le fabricant.

Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur ou réparateur agréé par Leuze.
 Vous en trouverez les adresses sur la page intérieure ou arrière de la couverture.

C	)
1	
7	

#### Remarque !

Veuillez accompagner les appareils que vous retournez pour réparation à Leuze electronic d'une description la plus détaillée possible du problème.

#### 10.3 Démontage, emballage, élimination

#### Refaire l'emballage

Pour pouvoir réutiliser l'appareil plus tard, il est nécessaire de l'emballer de sorte qu'il soit protégé.



#### Remarque !

La ferraille électronique fait partie des déchets spéciaux. Pour leur élimination, respectez les consignes locales en vigueur.

# 11 Caractéristiques techniques

# 11.1 Caractéristiques techniques des appareils standard avec objectif intégré

Туре	Caméra intelligente LSIS	4x2i M4x-W/I/M1(-01)
Données électriques		
Tension d'alimentation <sup>1)</sup>	18 30VCC (TBTP,	classe 2 / TBTS)
Consommation	10W m	ax.
Interface de processus	RS 232, Ethernet	10/100 Mbit/s
Interface de maintenance	Ethernet 10/1	00Mbit/s
Entrée de commutation / sortie de commutation	8 entrées/sorties de commutation, fonctions programmables librement - entrée de commutation : 18 30 VCC selon la tension d'alimentation - sortie de commutation : 18 30 VCC selon la tension d'alimentation, I max. = 60mA (par sortie) / 100mA (courant total), résistante aux courts-circuits Les entrées/sorties de commutation sont protégées contre l'inversion de polarité !	
Horloge en temps réel	heure/date (sauvegardées par une batterie, o	conservation en cas de perte de tension)
Données optiques		
Capteur d'image	Global Shutte	er CMOS
Nombre de pixels	752 x 4	80
Vitesse d'obturateur électronique	54µs 2	20ms
Éclairage à DEL intégré	blanc / RVBB /	infrarouge
Distance focale	8mm (LSIS 4x2/ M43…)	16mm (LSIS 4x2/ M45…)
Distance à l'objet	50mm … ∞ (LSIS 4x2 <i>i</i> M43…)	75mm … ∞ (LSIS 4x2 <mark>i</mark> M45…)
Éléments de commande	e et d'affichage	
Écran	écran graphique monochrome, 128 x 64 p	pixels, avec éclairage de l'arrière plan
Clavier	4 touch	es
DEL	2 LED pour l'alimentation (PWR) et le sta	tut du bus (BUS), rouge/orange/vert
Données mécaniques		
Indice de protection	IP 65/IP 67 (si les connecteurs M12 sont bien vissés ou resp. les capuchons en place)	
Niveau d'isolation électrique	III (EN 61	140)
Poids	500g	
Dimensions (H x L x P)	113 x 75 x	55mm
Fenêtre optique	verre (LSIS 4x2 <i>i</i> 1)	plastique (LSIS 4x2 <i>i</i> 1-01)
Boîtier	aluminium moulé s	sous pression
Caractéristiques ambia	ntes	
Plage de température en fonctionnement	0°C +4	45°C
Plage de température de stockage	-20°C +70°C	
Humidité de l'air	humidité relative max. 90%, sans condensation	
Éclairage à DEL blanc/RVBB	DEL de classe 1 (EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001), groupe de risque 1 (EN 62471:2008)	
Éclairage à DEL	groupe de risque 0 (EN 62471:2008)	
Vibrations	CEI 60068-2-6, test FC	
Chocs	CEI 60068-2-27, test Ea	
Résistance aux chocs répétés	CEI 60068-2-29, test Eb	
Compatibilité électromagnétique	EN 61000-6-2, E	N 61000-6-4

Tableau 11.1 :Caractéristiques techniques de la caméra intelligente LSIS 4x2i M4x-...1(-01)

1) Très basse tension de protection (TBTP) - très basse tension de protection avec isolation de sécurité / TBTS.

# 11.2 Caractéristiques techniques des appareils pour objectifs interchangeables à monture C

Туре	Caméra intelligente LSIS 4x2i M49-X9
Données électriques	
Tension d'alimentation <sup>1)</sup>	18 30 VCC (TBTP, classe 2 / TBTS)
Consommation	8W max.
Interface de processus	RS 232, Ethernet 10/100Mbit/s
Interface de maintenance	Ethernet 10/100Mbit/s
Entrée de commutation /	8 entrées/sorties de commutation, fonctions programmables librement
sortie de commutation	- entrée de commutation : 18 30VCC selon la tension d'alimentation
	- sortie de commutation : 18 30 V CC selon la tension d'alimentation,
	Les entrées/sorties de commutation sont protégées contre l'inversion de
	polarité !
Horloge en temps réel	heure/date (sauvegardées par une batterie.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	conservation en cas de perte de tension)
Données optiques	
Capteur d'image	Global Shutter CMOS
Nombre de pixels	752 x 480
Vitesse d'obturateur électronique	54µs 20ms
Objectif	monture C
Distances focales	6 / 12 / 16 / 25 / 35 / 50 / 75mm
Éléments de commande et	d'affichage
Écran	écran graphique monochrome, 128 x 64 pixels, avec éclairage de l'arrière plan
Clavier	4 touches
DEL	2 LED pour l'alimentation (PWR) et le statut du bus (BUS), rouge/orange/vert
Données mécaniques	
Indice de protection	IP 65, IP 67
	(si les connecteurs M12 sont bien vissés ou resp. les capuchons en place, et les
	caches des objectifs montés)
Niveau d'isolation électrique	III (EN 61140)
Poids	650 g
Dimensions (H x L x P)	113 x 76,5 x 109mm
Boîtier	aluminium moulé sous pression
Caractéristiques ambiantes	
Plage de température en	0°C +45°C
fonctionnement	
Plage de température de	-20°C +70°C
stockage	
Humidité de l'air	humidité relative max. 90%, sans condensation
Vibrations	CEI 60068-2-6, test FC
Chocs	CEI 60068-2-27, test Ea
Resistance aux chocs répétés	CEI 60068-2-29, test Eb
Compatibilité électromagnétique	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Tableau 11.2 :Caractéristiques techniques de la caméra intelligente LSIS 4x2i M49-X9

1) Très basse tension de protection (TBTP) - très basse tension de protection avec isolation de sécurité/TBTS.

# 11.3 Encombrement



Figure 11.1 : Encombrement de la caméra intelligente LSIS 4xxi - Appareils standard



Figure 11.2 : Encombrement de la caméra intelligente LSIS 4xxi - Appareils pour objectifs à monture C